

CÓDIGO TÉCNICO

| | |
|-------|--|
| 03000 | ALTERNADOR COM REGULADOR DE TENSÃO COMPRETO |
| 03001 | ALTERNADOR |
| 03002 | ALTERNADOR SUPLEMENTAR COM REGULADOR DE TENSÃO INCORPORADO |
| 06000 | REGULADOR DE TENSÃO ELECTRÓNICA |
| 06001 | REGULADOR DE TENSÃO ELECTROMECÂNICA |
| 06010 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBREVOLUÇÃO PARA RTE |
| 08000 | MOTOR DE PARTIDA |
| 12000 | MOTOR PARA FERROCARRIL ELÉCTRICO E PAREDE DESENVOLVIDO |
| 12001 | MOTOR PARA AERADORES INTERIORES |
| 12002 | MOTOR PARA VENTILAÇÃO DE COMPARTIMENTO DE MOTOR |
| 12003 | MOTOR PARA VENTILAÇÃO FORÇA |
| 12004 | MOTOR PARA POSIÇÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO |
| 12005 | MOTOR PARA AQUECIMENTO DA POSIÇÃO DO MOTORISTA |
| 12006 | MOTOR PARA MIRRORES ORIENTÁVEIS |
| 12007 | MOTOR PARA TRANSFERÊNCIA DE PORTA DE COMANDO |
| 12008 | MOTOR PARA FREIOS DE BOMBEAS LÍQUIDAS |
| 12009 | MOTOR DE AQUECIMENTO INTERNO |
| 12010 | MOTOR PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DE BLOQUEIO PORTA PASSAGEIRO |
| 12011 | MOTOR PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DE BLOQUEIO LADO DE PORTA CONDUTOR |
| 12012 | COMPRESSOR PARA SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO |
| 12013 | ELECTRO-VENTILADOR PARA REFRIGERAÇÃO DE CONDENSADOR |
| 12014 | MOTOR PARA EXPULSÃO POWDER |
| 12015 | MOTOR PARA COMANDO PORTILLO TOMA AIR EXTERIOR |
| 12016 | MOTOR PARA EXPULSION ARIA |
| 12017 | MOTOR PARA VEÍCULO DE ELEVAGEM DE BOMBA DE COMANDO |
| 12018 | MOTOR PARA VENTILAÇÃO DE RADIADOR |
| 12019 | MOTOR PARA PROPRIEDADE DE CABINE |
| 12020 | MOTOR DE REFRIGERAÇÃO DE ÓLEO MOTOR |
| 12021 | LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA DA BOMBA DE MOTOR |
| 12022 | MOTOR PARA ACELERADOR ELETRÔNICO COM MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 12023 | MOTOR PARA PARASOL DE CORDA DE COMANDO |
| 12024 | MOTOR PARA AQUECIMENTO HIDRÁULICO AJUSTADO |
| 12025 | MOTOR PARA PTO |

| | |
|-------|--|
| 12026 | MOTOR PARA O COMANDO DE WINCH |
| 12027 | MOTOR PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DESLIZAMENTO DE PORTA ESQUERDA |
| 12028 | MOTOR PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DESLIZAMENTO DE PORTA À DIREITA |
| 12029 | MOTOR PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DE FECHAMENTO POSTERIOR PORTA |
| 12030 | MOTOR PARA TRIGGERS DE TELHADOS |
| 12031 | CONDENSADOR DE CONDENSADOR DE MOTOR PARA CONDENSADOR |
| 12032 | MOTOR PARA DISENGAGEMENT PUMP CABINE HIDRÁULICA |
| 12033 | MOTOR PARA FLAP SUPERIOR PARA LD |
| 14000 | DISTRIBUIDOR DE IGNIÇÃO |
| 15000 | ROCCHETO DE IGNIÇÃO |
| 19000 | FICHA DE IGNIÇÃO |
| 19005 | TERMOARRANQUE |
| 19010 | ENCHUFE DE ESPALHES PRÉ-AJUSTANDO |
| 19015 | CARBURADOR |
| 20000 | BATERIA DE PARTIDA |
| 22000 | AUDIBO ACÚSTICO |
| 22001 | AVISO ACÚSTICO (HORN) |
| 22002 | COMANDO AVISOS PNEUMÁTICOS CENTRALITA |
| 22005 | ANÚNCIO ACÚSTICO BITONAL |
| 22015 | ELECTRODISTRIBUIDOR PARA AVISOS PNEUMÁTICOS |
| 22030 | TIMBRE PARA PARADA DE PETIÇÃO |
| 22031 | CHEERLE PARA CALL AZAFATA |
| 22032 | ANEL PARA SINAL. HIGH TEMP. ÁGUA DO MOTOR - FREIOS DE ÁGUA BP E PETROLEO DE MOTOR BP |
| 22033 | ANEL PARA SINAL. FALHA DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO VEÍCULO |
| 22034 | ANEL PARA SINAL. BLOQUEIO DIFERENCIAL PRÉVIO ATIVADO |
| 22035 | ANEL PARA SINAL. FALHA DO FREIO DE CIRCUITO TOW |
| 22036 | ANEL PARA SINAL. FALHA DE MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 22037 | ANEL PARA SINAL. FRENO DE ESTACIONAMENTO ACTIVADO A 60% |
| 22038 | ANEL PARA SINAL. MOTOR DE ÁGUA DE ALTA TEMPERATURA E ÓLEO MUDAR |
| 22039 | ANEL PARA SINAL. LUZES DE ESTACIONAMENTO ACTIVADAS |
| 22040 | ANEL PARA SINAL. FALHA DE EMBREAGEM AUTOMÁTICA |
| 22041 | ANEL PARA SINAL. PORTA DE SERVIÇO DESBLOQUEADA DA |

| | |
|-------|--|
| | EXTERIOR |
| 22042 | TIMBRE PARA FALHA DE SINALIZAÇÃO SERVO DIRECÇÃO ANTERIOR |
| 22043 | ANEL DE SINAL DE SELECCÃO PARA A MUDANÇA DE MUDANÇA AUTOMÁTICO NÃO EM POSIÇÃO NORMAL |
| 22044 | ANEL DE PETIÇÃO DESLIGADO PELOS DESABLADOS |
| 22045 | AVISO ACÚSTICO PARA A SINALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE ERVILHO DESABILITADO |
| 22046 | CHIMINHO PARA SINALIZAR BLOQUEIO DE ENVIO BORDE DE PORTA NÃO POWERED |
| 22047 | ANEL PARA SINALIZAÇÃO DE ACC (CONTROLE ADAPTATIVO DE CRUZEIROS) |
| 24000 | INTERRUPTOR DE PEDAL PARA ATIVAÇÃO DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO |
| 24001 | DETECTOR DE CARGA DO ACCELERADOR DE BAIXA CADEIA DE CONTROLE DE CADEIA |
| 24002 | TRAÇO DE PEDAL DO INTERRUPTOR DE VÁLVULA DE 3 ETAPAS |
| 24003 | INTERRUPTOR DE PEDAL PARA ATIVAÇÃO RETARDER |
| 24004 | TRANSMISSOR SOBRE O PEDAL DO ACCELERADOR PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 25000 | RELE PARA ATIVAÇÃO DE CONSENSO FOGO TRASEIRO COM LUZES DE CRUZAMENTO ATIVADO |
| 25001 | RELÉ PARA PILOTOS DE ROTAÇÃO DE COMANDO |
| 25002 | RELÉ PARA LÂMPADAS DE ATIVAÇÃO DE POSIÇÃO E LUZES DE CRUZAMENTO MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25003 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DO FOGO FRONTAL |
| 25004 | RELÉ PARA BRILHAS |
| 25005 | RELÉ PARA DESATIVAÇÃO FOGO FRENTE COM LUZES DE CRUZAMENTO ATIVADO |
| 25006 | RELÉ PARA LUZES DE PARAGEM DE ATIVAÇÃO |
| 25007 | O RELÉ PARA LUZES DE ATIVAÇÃO VOLTAR |
| 25008 | RELÉ PARA PROJECTORES DE ATIVAÇÃO LUZES DE CRUZAMENTO |
| 25009 | RELÉ PARA PROJECTORES DE ATIVAÇÃO LUZES DA ESTRADA |
| 25010 | RELÉ PARA PROJECTORES DE ATIVAÇÃO LUZES DA ESTRADA SUPLEMENTAR |
| 25011 | RELÉ PARA LÂMPADAS DE ATIVAÇÃO DE GÁLIBO |

| | |
|-------|--|
| 25012 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE FOGO FRONTAL LUZES DO DIA |
| 25013 | RELÉ PARA LUZES DE CRUZAMENTO DE DESATIVAÇÃO COM LUZES DE ESTRADA ATIVADA |
| 25014 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CONSENTO LUZES DE ESTACIONAMENTO COM MOTOR PARADA |
| 25015 | RELÉ PARA A DESATIVAÇÃO CRUZANDO LUZES COM MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25016 | ALIVIO PARA ATIVAÇÃO IMPEDIMENTE DE LUZES DIURNAS COM MOTOR CHAVE DE PARADA E ATIVADA |
| 25017 | RELÉ PARA ATIVAR LUZES DE CRUZAMENTO ATAQUES |
| 25018 | RELÉ PARA LUZES DE CRIAÇÃO DE DESATIVAÇÃO OU LUZES DE ESTRADA COM FOGO FRENTE ACTIVADO |
| 25019 | RELÉ PARA LUZES DE DIAGRAFIA DE DESATIVAÇÃO COM LUZ DE FOGO FRONTAL ACTIVADO |
| 25020 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO STOP LIGHTS TOW |
| 25021 | RELÉ PARA LÂMPADAS DE ATIVAÇÃO DE CONSENTO DE OSCURECIDES DE PARADA |
| 25022 | LIBERTAÇÃO DE INDICADORES OPCIONAIS OSCURECIMTIVOS COM ATIVAÇÃO LUZES DE OSCURECIDES |
| 25023 | RELÉ PARA A DESATIVAÇÃO CRUZANDO LUZES COM POSIÇÃO DE LUZES ACTIVADO |
| 25024 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CONSENTO LUZES DIÁRIAS |
| 25025 | RELÉ PARA COMEÇAR A MASSA À SAÍDA DE TGC À MASSA BATERIA ISOLADA |
| 25026 | RELÉ AMPERIMETRICO PARA CONTROLE PILOTO ROTÁRIO |
| 25027 | RELÉ PARA MUDAR A + BATERIA PARA A SAÍDA DE TGC AO LUZ EXTERIOR SN TRAIL |
| 25028 | RELÉ PARA MUDAR A + BATERIA PARA A SAÍDA DE TGC AO LUZES EXTERIORES DX TOW |
| 25029 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO CONTROLE IVECO COM LUZES DE CIRCUITO OSCURECIDES ACTIVADOS |
| 25030 | RELÉ PARA A REVISÃO DE ATIVAÇÃO |
| 25031 | RELÉ PARA CALIBRADOR AUXILIÁRIO DE TEMPORIZADOR DE ILUMINAÇÃO |
| 25032 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO LUZES DE DIRECÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LÂMINAS DE OSCURECIDAS ATIVADAS |
| 25033 | RELÉ PARA LUZES DE ATIVAÇÃO OSCURECIDAS |
| 25034 | RELÉ PARA ATIVAR LUZES DE FOGO TRASEIRO |
| 25035 | RELÉ PARA ATIVAR LUZES EXTERNAS |
| 25036 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CONSENTO ILUMINAÇÃO DE FOGO TRASEIRO CRUZAMENTO OU ILUMINAÇÃO DE FOGO FRENTE |

| | |
|-------|--|
| 25037 | ALIVIO PARA A DESACTIVAÇÃO DE IMPEDIMENTOS LUZES DO DIA |
| 25038 | RELÉ PARA SINALIZAR LUZES EXTERIORES ACTIVADAS COM PORTA ABERTO |
| 25039 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO TIMBRE SINALIZANDO LUZES EXTERNAS ACTIVADO COM PORTA ABERTA |
| 25040 | RELÉ DE CARGA DE EXCLUSÃO COM LUZES DE ATIVAÇÃO OSCURECIDAS |
| 25041 | RELÉ PARA LUZES DE POSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO COM MOTOR PARADA |
| 25042 | RELÉ PARA LUZES DE EXCLUSÃO OSCURECIDAS |
| 25043 | RELÉ PARA TOTAL BLACK-OUT |
| 25100 | RELÉ PARA VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE COMANDO FREIO DE MOTOR EM REBOQUE |
| 25101 | REBOQUE RELÉ PARA VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE COMANDO FREIO MOTOR |
| 25102 | RELÉ PARA A ALIMENTAÇÃO DE RETORTE |
| 25103 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO AVISO FREQUÊNCIA DE FALHA DE SINALIZAÇÃO |
| 25104 | RELÉ PARA RETARDADOR DE DESACTIVAÇÃO E / OU FREIO DE MOTOR COM ABS ACTIVADO |
| 25105 | RELÉ PARA A DESATIVAÇÃO DO SENSOR ABS EM CASO DE ANOMÁTICA DE SEPOSOR |
| 25106 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO ESCRITA SINALIZANDO MOTORIZAÇÃO ABS |
| 25107 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICA ABS |
| 25108 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE RETORTE DE PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA |
| 25109 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO TERCEIRO RETARDADOR |
| 25110 | RELÉ PARA O RETARDADOR DA QUARTA ETAPA DE ATIVAÇÃO |
| 25111 | GRUPO RELÉ PARA COMENTÁRIO RETARDER |
| 25112 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO BLOQUE DIFERENCIAL LONGITUDINAL COM ABS ACTIVADO |
| 25113 | RELÉ PARA LUZES DE PARADA DE ATIVAÇÃO COM DEFLEXÃO DA TOW |
| 25114 | RELÉ PARA LUZES DE PARAGEM DE ILUMINAÇÃO DE CONSENSO COM FREIO MÃO ATIVADA |
| 25115 | FRECA DO MOTOR DE DESATIVAÇÃO DO RELÉ PARA A INTERVENÇÃO DA MUDANÇA |
| 25116 | RELÉ PARA MOTOR DE FREGAMENTO DE COMANDO COM FREIO DE SERVIÇO |
| 25117 | RELÉ PARA COMANDO FRENO DE MOTOR COM PEDAL DE ACCELERADOR |
| 25118 | RELÉ DE SINALIZAR PEDAL BRAKE PISADO |
| 25119 | RELÉ PARA A SINALIZAÇÃO DO FRENO MOTOR ATIVADO |
| 25120 | RELÉ DE COMANDO DE FREIO DE MOTOR COM CRIMP ELÉTRICO ACTIVADO |

| | |
|-------|---|
| 25121 | RELÉ PARA FALHA DE SINALIZAÇÃO CABO FLEXÍVEL |
| 25122 | RELÉ DE DESENVOLVIMENTO DE FREIO DA VÁLVULA SOLENOIDE DE ATIVAÇÃO HIDRÁULICO |
| 25123 | RELÉ PARA LÂMPADAS DE ATIVAÇÃO PARE COM PEDAL DUPLEX EBS PISADO |
| 25124 | RELÉ DE SINALIZAR A EDC DE PEDAL DUPLEX EBS PISADO |
| 25125 | RELÉ PARA BLOQUE DIFERENCIAL DE COMENTÁRIO DO CENTRO DE LONGITUD COM O INTERRUPTOR ABS E STOP LIGHT ON. |
| 25126 | FREIO DE MOTOR DE RELÉ DE INIBIÇÃO COM EBS ATIVADO |
| 25127 | RELÉ DE SINALIZAÇÃO DESENHUE FREIOS ANTERIORES E SUBSEQUENTE COM EBS |
| 25128 | RELÉ PARA A PARADA DE FREIO DE CONSENTO COM PEDAL DO ACCELERADOR EM REST |
| 25129 | RELÉ PARA DESACTIVAÇÃO PARADA DE FREIO DO PEDAL DE ACCELERADOR |
| 25130 | RELÉ AUTOTENCIAL DE INT. PRES. AIR TRACTION INTEGR. PARA ATIVAR. ELECTROV. BLOQUEIO DIFERENCIAL LONGITUDINAL COM ABS ACTIVADO |
| 25131 | RELÉ PARA CONSENTO EDC ABS |
| 25132 | RELÉ PARA A EXCLUSÃO DO ABS |
| 25133 | RELÉ POR EXCLUSÃO ABS DO COMANDO |
| 25134 | RELÉ DE COMANDO ABS |
| 25200 | RELÉ PARA COMERCIALIZAR |
| 25201 | RELÉ PARA PREHALHAR O COMANDO |
| 25202 | ALIVIO DE EXCITAÇÃO RELÉ GERAL DE CORRENTE |
| 25203 | RELÉ PARA ABRIR O RELÉ GERAL DE CORRENTE |
| 25204 | RELÉ DE CONSENTO A PARTIR DA TERRA COM CABINE DESLIGADO |
| 25205 | RELÉ DE PARADA DO MOTOR |
| 25206 | ALIVIO PARA O ENRIQUECEDOR COMANDO |
| 25207 | RELÉ PARA A CONEXÃO D + ALTERNADOR PARA A MASSA |
| 25208 | RELÉ DE CONSENTO A PARTIR DE TERRA COM MARCHES ACTIVADO |
| 25209 | RELÉ PARA UTILIZADORES DE EXCLUSÃO NA FASE DE PARTIDA |
| 25210 | RELÉ PARA COMEÇO DE CONSENTO COM MUDANÇA EM PONTO INOPERANTE |
| 25211 | RELÉ COM CONTATO RETARDADO NA ABERTURA PARA MANUTENÇÃO TGC EXCITATION |
| 25212 | RELÉ COM CONTATO RETARDADO EM FECHAMENTO PARA MANUTENÇÃO RTE EXCITATION |
| 25213 | RELÉ PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO SOB CHAVE + BATERIA |

| | |
|-------|---|
| 25214 | RELÉ PARA AQUECIMENTO DE TUBO DE COMBUSTÍVEL |
| 25215 | RELÉ DE INICIAÇÃO DO COMPARTIMENTO MOTOR COM MARCHO ACTIVADO |
| 25216 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO SOLENOID VALVE MOTOR STOP CHAVE ACTIVADA |
| 25217 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO BREVE DO TEMPORADOR DE COMANDO MOTOR DE PARADA ELECTROVALVE COM CHAVE DESABILITADO |
| 25218 | RELÉ PARA COMEÇAR COM EMBREAGEM ATIVADA |
| 25219 | RELÉ PARA UTILIZADORES DE EXCLUSÃO COM IGC DESACTIVADO |
| 25220 | RELÉ PARA MOTOR DE COMERCIO DE CONSENSO COM ANTI-ROUBO ATIVADO |
| 25221 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO PRE-POSTCALENTAMIENTO WITNESS |
| 25222 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CONSENSO TERMOARRANQUE |
| 25223 | RELÉ PARA A CONEXÃO COM O DEPÓSITO COMBUSTIBLE PARA TERMOARRANQUE |
| 25224 | RELÉ PARA ANTI-INICIAR COM MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25225 | RELÉ PARA A CABO DE CONSENSO A PARTIR DE MUDANÇA NO PONTO MORRE OU EMBREAGEM PISADO |
| 25226 | ALIVIO PARA CABEÇA INTERIOR DE EXCITAÇÃO TGC |
| 25227 | LANÇAMENTO PARA A DESEXTAÇÃO DE TGC COM PORTAS DE ABERTURA |
| 25228 | RELÉ PARA TABELA DE ATIVAÇÃO |
| 25229 | RELÉ PARA ANTI-INICIAR |
| 25230 | RELÉ PARA A VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE ATIVAÇÃO PARA PREEGURAÇÃO MOTOR |
| 25231 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CHAVES DE ESPALHE PRÉ-AQUECIMENTO |
| 25232 | MOTOR DE COMPARTIMENTO DO MOTOR RELAY DE PARAGEM |
| 25233 | RELÉ MASSO NO TERMINAL 15 ALTERNADOR COM COMANDO DESACTIVAÇÃO DE EMERGÊNCIA TMP |
| 25234 | RELÉ PARA COMERCIALIZAR O INTERCÂMBIO (COMPARTIMENTO MOTOR OU POSIÇÃO DE CONDUÇÃO) |
| 25235 | RELÉ PARA BLOQUEIR MOTOR DE PARTIDA COM TANQUE DE BOCA COMBUSTÍVEL NÃO COLOCADO |
| 25236 | RELÉ DE SINALIZAÇÃO DE PRE-AQUECIMENTO ACTIVADO |
| 25300 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE AQUECIMENTO SUPLEMENTAR |
| 25301 | RELÉ PARA VENTILAÇÃO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR DE COMANDO |
| 25302 | RELÉ PARA COMANDO DE AQUECIMENTO INTERNO |
| 25303 | RELÉ PARA VENTILAÇÃO INTERIOR DE COMANDO |
| 25304 | RELÉ PARA A AERORA INTERIOR DE COMANDO |
| 25305 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO, CHOQUE SUPLEMENTAR COM |

| | |
|-------|---|
| | COMANDO DE SEGURANÇA ACTIVADO |
| 25306 | RELÉ DE COMANDAR ELECTROCALEFACTOR E DESEMPREGADOS WINDSHIELD |
| 25307 | RELÉ PARA SISTEMA DE CONDIÇO DE COMPRESSOR DE COMANDO |
| 25308 | RELÉ PARA A REFRIGERAÇÃO DO COMANDO ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR DE BAIXA VELOCIDADE |
| 25309 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO MOTOR WATER HEATER SPARK PLUGS |
| 25310 | RELÉ PARA AQUECIMENTO DE CONSENTO AQUECIMENTO INTERNO COM RELÉ PARA CARGA DE EXCLUSÃO NO INICIAR ACTIV. |
| 25311 | COMANDO RELAIS TRAPPER TRASEIRO PRAZO AO AR LIVRE |
| 25312 | RELÉ PARA A EXPULSAO DE AIRE TRAPPED COMANDO ANTERIOR |
| 25313 | RELÉ PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM CONSENTO COM AQUECIMENTO INTERIOR DESABILITADO |
| 25314 | RELÉ PARA O AIRE DE EXPULSAO DE COMANDO |
| 25315 | RELÉ PARA A EXPULSAO DE CONSENTO AR COM MOTOR EM MOÇÃO E INTERRUPTOR ACTIVADO |
| 25316 | RELÉ PARA FORMA DE VENTILAÇÃO DE CONSENTO COM MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25317 | RELÉ PARA A EXPULSAO DE CONSENTO AÉREO COM MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25318 | RELÉ PARA A REFRIGERAÇÃO DO PETRÓLEO DO MOTOR |
| 25319 | RELÉ PARA VÁLVULAS SOLENOIDAS DE RECIRCULAÇÃO DE GRANDES PEQUENAS |
| 25320 | PEQUENAS PEQUENAS RELE PARA VENTILADORES COMANDO RADIATOR |
| 25321 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CALENTADOR SUPLEMENTAR EM 1 E 2 VELOCIDADE |
| 25322 | RELÉ PARA O AQUECIMENTO CHOQUE SUPLEMENTAR DE 1 VELOCIDADE |
| 25323 | RELÉ PARA O AQUECIMENTO CHOQUE SUPLEMENTAR DE 2 VELOCIDADES |
| 25324 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE AQUECIMENTO COMPLEMENTAR COM TGC ACTIVADO |
| 25325 | RELÉ PARA RECIRCULAÇÃO ÁGUA DE MOTOR ABERTO COM MOTOR EM MARÇO |
| 25326 | RELEVO PARA BREVE SISTEMA DE ATIVAÇÃO DE CONDIÇO |
| 25327 | RELÉ PARA O SISTEMA DE ATIVAÇÃO DO ACONDICIONAMENTO |
| 25328 | RELÉ PARA O ACT. CONDIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRESSOR TEMPORÁRIA NO INÍCIO DO MOTOR |
| 25329 | RELÉ PARA A REFRIGERAÇÃO DO COMANDO ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR EM VELOCIDADE MÁXIMA |
| 25330 | RELÉ PARA O CONDITIONADOR DE DESATIVAÇÃO PARA A PARADA DO MOTOR |
| 25331 | RELÉ PARA O AQUECIMENTO CONSENTO AQUECIMENTO COMPLEMENTAR |
| 25332 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DO CLIMA |

| | |
|-------|---|
| 25333 | RELÉ PARA CABO AQUECIMENTO DE ATIVAÇÃO |
| 25334 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO BOMBA DE ÁGUA AQUECIMENTO SUPLEMENTAR |
| 25335 | RELÉ PARA A CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DA BOMBA DE DESACTIVAÇÃO COM TGC ABERTO |
| 25336 | RELÉ PARA COMANDO ACOPLAM. ELECTROMAGN. REFRIGERAR MOTOR |
| 25337 | RECICLAGEM DE VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE RELÉ DE CONTROLE ÁGUA MOTOR COM CALOR DE SUPLEMENTO. ACTIVADO |
| 25338 | ATAQUE RELAY PARA COMMAND (ASPIRA FUNCTION) |
| 25339 | RELAY FOR COMMAND AERATOR (EXPELL FUNCTION) |
| 25340 | RELÉ PARA A SINALIZAÇÃO DO COMPRESSOR ATIVADO À EDC |
| 25341 | RELÉ DE COMBATE COMANDO SUPLEMENTO DE CALOR. RELÓGIO DE PRESELECC. OU ACONSAL. AUTOM. |
| 25342 | RELÉ PARA CABEÇA DE TEMPERATURA DO SENSOR DE DESATIVAÇÃO SUPLEMENTO AQUECIMENTO. COM MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25343 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO AQUECIMENTO SUPLEMENTAR COM PEDIDO DO ACONDICIONADOR AUTOMÁTICO |
| 25344 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CABO DE AQUECIMENTO PREVENTIVO. SUPL. PARA CALENTADOR INTERNO |
| 25345 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CABO DE AQUECIMENTO PREVENTIVO. SUPL. UM CLIMATIZADOR |
| 25346 | RELÉ PARA DESLIZADOR DE BATERIA DE ATIVAÇÃO COM TEMPORIZADOR AQUECEDOR SUPLEMENTAR ATIVADO |
| 25347 | RELÉ PARA O TEMPORIZADOR DE ATIVAÇÃO TOMANDO A ILUMINAÇÃO SUPLEMENTAR |
| 25348 | RELÉ DE EXCLUSÃO AQUECIMENTO SUPERFICIAL COM PTO ACTIVADO |
| 25349 | RELÉ PARA A OPERAÇÃO DE CONSENTO EMBREAGEM ELTM. COMPRESSOR CONDICIONADOR |
| 25350 | CONDITIONADOR ATIVADO DE SINAL DE RELÉ |
| 25351 | RELEASE ABERTO TRAPPETE ELÉTRICO |
| 25352 | RELEASE CLOSURE TRAPPET ELECTRIC |
| 25353 | RELÉ PARA COMANDO DE SINAL DE INVERSÃO 1º E 2º CALOR DE VELOCIDADE SUPLEMENTAR |
| 25400 | RELÉ PARA LUZES DE EMERGÊNCIA |
| 25401 | RELÉ PARA ATIVAR LUZES DE EMERGÊNCIA COM COMANDO DE SEGURANÇA ATIVADA |
| 25402 | RELÉ PARA DIRECÇÃO DE COMANDO OU LUZES DE EMERGÊNCIA |
| 25403 | RELÉ PARA PILOTOS DE COMANDO. POST. DIR. ADIC. DX EN PALO NO CONTROLADO |
| 25404 | RELÉ PARA COMANDO PILOTOS POST. DIR. ADIC. SN EN PALO NO |

| | |
|-------|--|
| | CONTROLADO |
| 25405 | RELÉ DE COMANDAR TESTEMUNHO DE EMERGÊNCIA |
| 25406 | RELÉ PARA LUZES DE DIRECÇÃO REBOQUE OU LUZES PARE FRENO TOFT ESQUERDO |
| 25407 | RELÉ PARA LUZES DE DIRECÇÃO REBOQUE OU LUZES PARE FRENO RIGHT TOW |
| 25408 | RELÉ TIMED PARA BRIDGE IMPULSES LIGHT DIREC. CON DIRECÇÃO DO SISTEMA DE LUZ. E PARAR LUZ |
| 25500 | RELÉ DE FECHAR O VEÍCULO COM PORTAS ABERTAS |
| 25501 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO BLOQUEIO DE VEÍCULO COM PORTAS ABERTO |
| 25502 | RELÉ PARA O SINAL DE ATIVAÇÃO TESTEMUNHO. PORTAS FECHADAS |
| 25503 | RELÉ PARA SINAL DE ESCRITA DE DESACTIVAÇÃO. PETIÇÃO INOPERADA COM PORTAS ABERTAS |
| 25504 | RELÉ PARA O SINAL DE ATIVAÇÃO TESTEMUNHO. PETIÇÃO INOPERADA COM PORTAS ABERTAS |
| 25505 | RELÉ PARA BLACK BACK TRAMPILLA |
| 25506 | RELÉ DE SEGURANÇA TRAPES LATERALES FECHADAS |
| 25507 | RELÉ DE FECHAMENTO FLAPS COM AQUECIMENTO ACTIVADO |
| 25508 | CONJUNTO DE COMANDO CIRCUITO DE ÁGUA DE VÁLVULA DE SOLENÓIDE GERAL AQUECIMENTO |
| 25509 | RELÉ PARA VÁLVULAS DE SOLENÓIDE COMANDO SOB PAVIMENTO (COM WEBASTO ATIVADO) |
| 25510 | RELÉ PARA VÁLVULAS SOLENÓIDES DE COMANDO SOB PAVIMENTO E PRIMEIRO VELOCIDADE DE VENTO. FORZ. (CLIMATIZ, ACT.) |
| 25511 | RELÉ DE COMANDO ELECTROVÁLVULAS UN PAVIMENTO (DE SWITCH) |
| 25512 | RELÉ PARA MOTORES DE ATIVAÇÃO FANS SOB PAVEMENT IN SEGUNDA VELOCIDADE |
| 25513 | RELÉ PARA MOTORES DE ATIVAÇÃO FANS SOB PAVEMENT IN PRIMEIRA VELOCIDADE |
| 25514 | RELÉ PARA VÁLVULAS DE SOLENÓIDE COMANDO SOB PAVIMENTO SWITCH |
| 25515 | RELÉ PARA MOTORES DE ATIVAÇÃO "A" E "C" VENTILAC. FORZ. EN SEGUNDA VELOCIDADE |
| 25516 | RELÉ PARA MOTORES DE ATIVAÇÃO "B" E "D" VENTILAC. FORZ. EN SEGUNDA VELOCIDADE |
| 25517 | RELÉ PARA MOTORES DE ATIVAÇÃO "A" E "C" VENTILAC. FORZ. EM PRIMEIRO VELOCIDADE |
| 25518 | RELÉ PARA MOTORES DE ATIVAÇÃO "B" E "D" VENTILAC. FORZ. EM PRIMEIRO VELOCIDADE |

| | |
|-------|---|
| 25519 | RELÉ DE COMANDO ELECTROVÁLVULA FLAPS |
| 25520 | RELÉ DE MANUTENÇÃO NA MEMÓRIA FLAPS POSIÇÃO |
| 25521 | RELÉ PARA FECHAR FLAPS À DESATIVAÇÃO DA CHAVE |
| 25522 | RELÉ PARA FOLHAS DE FECHAMENTO DE CONSENTO COM ACONDICIONAMENTO ACTIVADO |
| 25523 | RELÉ PARA FECHAR FLAPS EM PORTAS DE FASE DE FECHAMENTO |
| 25524 | RELÉ PARA FLUXOS DE FECHAMENTO COM AR CONDICIONADO ATIVADO |
| 25525 | RELÉ PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ATIVAÇÃO COM CLIMATIZADOR ACTIVADO |
| 25526 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO FORZ VENTILAÇÃO. EM PRIMEIRA VELOCIDADE COM CLIMATIZADOR ATIVADO |
| 25527 | RELÉ PARA MOTORES DE CONDENSADOR DE ATIVAÇÃO E COMPRESSOR |
| 25528 | RELÉ PARA MOTORES DE CONDENSADOR DE ATIVAÇÃO |
| 25529 | RELÉ PARA SINALIZAR A FALHA DO COMPRESSOR NO SISTEMA ACONDICIONAMENTO |
| 25530 | RELÉ PARA ILUMINAR LUZES INTERIORES NA ABERTURA DO PORTA ANTERIOR |
| 25531 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO WEBASTO |
| 25532 | RELÉ DELAYADO (PARA A EXCITAÇÃO) PARA FLAPS |
| 25533 | RELÉ AO FIM DE CARRERA FLAPS |
| 25534 | RELÉ PARA FOLHAS DE FECHAMENTO DE CONSENTO EM PORTAS DE FECHAMENTO DE FASE |
| 25535 | RELÉ DELAYADO (PARA O DESCARDO) PARA FLAPS |
| 25536 | RELÉ PARA LUZES DE IGNição VANO PORTA ANTERIOR |
| 25537 | RELÉ PARA LUZES DE IGNição VANO PORTA TRASEIRA |
| 25539 | RELÉ PARA O ESPAÇO DE MOVIMENTO DE CONSENTO DESATIVADO COM PORTA DE SERVIÇO ABERTO |
| 25540 | RELÉ PARA O ESPAÇO DE MOVIMENTO DE CONSENTO DESATIVADO COM ESTACIONAMENTO ACTIVADO |
| 25541 | LANÇAMENTO PARA PETIÇÃO SEM DISCAPACIDADE |
| 25542 | RELÉ AUXILIAR PARA BOTÃO DE POTÊNCIA COMANDO PORTA 1 (ANTERIOR) |
| 25543 | RELÉ AUXILIAR PARA BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO COMANDO PORTA 2 (POSTERIOR) |
| 25544 | RELÉ PARA INVERSÃO POLARIDADE MOTOR TOPFLAP PARA LD |
| 25545 | RELÉ DE COMANDO TOPFLAP ABERTO / FECHADO PARA LD |
| 25546 | RELÉ PARA CAIXA DE COMANDO ECAS (ALIMENTAÇÃO) |
| 25547 | RELÉ PARA COMANDO ECAS BOX (MASS) |
| 25548 | RELÉ POR COMANDO ECAS BOX (RELÓGIO) |

| | |
|-------|--|
| 25549 | RELÉ PARA COMANDO ECAS DE CAIXA (DADOS) |
| 25550 | RELÉ PARA ANTI-INICIAR COM PLATAFORMA DE LEVANTAMENTO ATIVADO |
| 25551 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO TESTIGO PLATAFORMA ELEVADORA |
| 25552 | CONJUNTO CABO CABO CABO |
| 25553 | CONJUNTO CABO CABO CABO |
| 25554 | RELAIS FIM DE RAZO CABLE WINCH |
| 25555 | RELAIS DE BLOQUE DIFERENCIAL LONGITUDINAL |
| 25556 | RELÉ PARA PRATOS DE ALIMENTAÇÃO QUENTE |
| 25557 | RELÉ PARA O TESTE DE IMAGEM ALIMENTAR |
| 25558 | RELÉ PARA ALIMENTAR VÁRIAS TESTEMUNHAS |
| 25600 | RELÉ PARA A ACTIVAÇÃO DO CONSENSO MARCHES COM PEDAL BRAKE PISADO A FUNDO |
| 25601 | O RELÉ PARA A INTRODUÇÃO DO CONSENSO VOLTA AO VEÍCULO PARADA |
| 25602 | ALIVIO PARA ATIVAÇÃO DE IMPEDIMENTOS MARCHES COM VEÍCULO STOPPED E AIR BP EM SUSPENSÕES |
| 25603 | RELÉ POR COMÉRCIO MARÇO |
| 25604 | RELÉ PARA O SINAL DE ATIVAÇÃO TESTEMUNHO. FORÇA NA MUDANÇA ACTIVADO |
| 25605 | RELÉ PARA COMEÇO DE CONSENSO COM MUDANÇA EM PONTO INOPERANTE |
| 25606 | RELÉ DE COMANDAR MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 25607 | RELÉ DE SINALIZAÇÃO. TAKE-OUT 1 ACTIVADO |
| 25608 | RELÉ DE SINALIZAÇÃO. TAKE-OUT 2 ACTIVADO |
| 25609 | RELÉ DE SINALIZAÇÃO. MUDAR AUT. EM PONTO DE MORTE À ACTIVAÇÃO DO INTERRUPTOR DE CHAVE |
| 25610 | RELÉ PARA SINALIZAR A MARCAÇÃO ATIVADA |
| 25611 | RELÉ PARA MOTOR DE COMERCIO DE CONSENSO COM EMBREAGEM ATIVADA |
| 25612 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO NORMAL OU REDUZIDO |
| 25613 | ALIVIO PARA SINALIZAR PONTO INOPERANTE COM FREIO PEDAL PISADO A ANTECEDENTES |
| 25614 | RELÉ POR ATIVAÇÃO SINALIZANDO POSIÇÃO NEUTRAL PARA O TERMINAL 15 COM MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 25615 | RELÉ PARA A MASSAGEM DO SELECTOR MARCHES COM PORTA DRENADOR ABERTO |
| 25616 | RELÉ PARA SINALIZAR A ANOMALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE MUDANÇA |
| 25617 | RELÉ PARA O COMPONENTE DO MOTOR COMERCIAL DE CONSENSO COM FRECA DE ESTACIONAMENTO ACTIVADA |
| 25618 | ALIVIO PARA REDUZIR O RETARDADOR DE POTÊNCIA COM PRIMEIRO E SEGUNDO |

| | |
|-------|--|
| | INICIADO ACTIVADO |
| 25619 | RELÉ PARA SUSPENSÕES DE SINALIZAÇÃO DE BAIXO PRESSÃO AÉREA PARA CONSENTO INTRODUÇÃO MARCHES |
| 25620 | RELÉ PARA SINALIZAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL COLLADO |
| 25621 | RELÉ PARA A SINALIZAÇÃO NEUMATICA AUTOMÁTICA COM PTO FREIN DE MÃO ACTIVADO |
| 25622 | POLARIDADE DE RELÉ DE INVESTIMENTO +/- PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA EM PONTO MORTO |
| 25623 | POLARIDADE DE RELÉ DE INVESTIMENTO +/- PARA LUZES DE SINAL PARE |
| 25624 | RELÉ PARA INVESTIMENTO DO SINAL DO INTERRUPTOR DA PORTA CONDUTOR |
| 25625 | RELÉ DE CONDENSADOR DE PORTA DE SINALIZAÇÃO DE CONSENTO COM BORNE 15 |
| 25626 | ALIVIO PARA PONTOS DE SINAL MORTE |
| 25627 | RELÉ PARA ROTOTRASLANTE DE PORTA DE ABERTURA DE CONSENTO COM MÃO ACTIVADA |
| 25628 | RELÉ DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO COM PORTA DE ROTOTRASLANTE ABERTA NA FASE DE PARTIDA |
| 25629 | SERVIÇOS DE RELÉ DE AÉREO DE BAIXA PRESSÃO PARA MUDAR |
| 25630 | RELÉ TIMED PARA A MUDANÇA DA UNIDADE DE CONTROLE |
| 25700 | RELÉ PARA CONTROLE DE CRUCERIA DE DESACTIVAÇÃO COM ABS ACTIVADO |
| 25701 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE MANUTENÇÃO PTO MULTIPower AL INICIAR |
| 25702 | RELÉ PARA O SINAL NEGATIVO / POSITIVO DO SWITCHING PARA PTO |
| 25703 | RELÉ PARA SIGNAL DE COMUNICAÇÃO NC / NA PARA TRÊS EIXO DIRECIONAL |
| 25704 | RELOCAÇÃO PARA CONSENTO DE ATIVAÇÃO DE PENSÕES |
| 25705 | RELÉ PARA DIAGNÓSTICO VEÍCULO |
| 25706 | RELÉ PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DE FASE DE DESCENSÃO ADICIONADA |
| 25707 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DO IMPACTO DE LEVANTAMENTO DO EIXO DE ELEVAÇÃO SUPERANDO A CARGA NA PONTE DE ~ 11 |
| 25708 | O RELÉ PARA O SISTEMA DE CONSENTO AJUDA A COMEÇAR COM MOTOR EM MARÇO |
| 25709 | ALIVIO DE DIAGNÓSTICO ALLISON DE DESATIVAÇÃO COM DIAGNÓSTICO IVECO ACTIVADO |
| 25710 | RELÉ PARA AUMENTAR MOTOR TURNS COM TENSÃO ATIVADA |
| 25711 | RELÉ PARA A DESATIVAÇÃO DO AXIS DE FASE DESCENTE ADICIONADO A PRESSÃO DE 175 BAR |
| 25712 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO DO EIXO DE FASE DE ELEVAÇÃO ADICIONADO AO PRESSÃO DE 175 BAR |
| 25713 | RELÉ DE COMANDO ECO-POWER |

| | |
|-------|---|
| 25714 | LANÇAMENTO PARA USUÁRIOS DE DESATIVAÇÃO BORNE15 COM PARADA MOTOR |
| 25715 | RELÉ AUXILIAR PARA O COMANDO CENTRAL DE EMERGÊNCIA |
| 25716 | RELÉ PARA O COMPUTADOR DE ALIMENTOS A BORDO |
| 25717 | RELÉ DE VELOCIDADE PARA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DE MENOS DE 3 Km / h |
| 25718 | RELÉ PARA SINALIZAR SINALIZAÇÃO FILTRO DE GASOIL COLADO |
| 25719 | ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ADM (BLOQUEIO DE DIFERENÇA ELETRÔNICA) |
| 25720 | RELÉ PARA SISTEMA ADM DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA (DIFERENÇA DE BLOQUEIO Eletrônico) |
| 25721 | CABEÇA DE DESENGENS DE CONSENSO DE MANUTENÇÃO DE RELÉ HIDRÁULICO COM FREIO DE MÃO ACTIVADO |
| 25722 | LANÇAMENTO PARA DESLIZAR CABINE HIDRÁULICA NA FASE DESCENDENTE |
| 25723 | LANÇAMENTO PARA DESLIGAR CABINE HIDRÁULICA EM FASE DE LEVANTAMENTO |
| 25724 | RELÉ PARA FALHA DE SINALIZAÇÃO CHIME SERVO ENDEREÇO ANTERIOR |
| 25725 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO LUZES INTERIORES E ATIVAÇÃO LUZES VERMELHAS INTERIORES |
| 25726 | RELÉ PARA BLOQUE DIFERENCIAL DA VÁLVULA SOLENOIDE DE DESATIVAÇÃO EIXO TRANSVERSAL COM V> 25 Km / h E AUTOTENUTE |
| 25727 | RELÉ PARA A SÉRIE SERVO SWITCHES DIRECÇÃO DE CONEXÃO DE CIRCUITO 1 (ZF CIRCUIT 1.5) |
| 25728 | RELAÇÃO DE ATIVAÇÃO DE TV |
| 25729 | VIDEOLECTOR DE ATIVAÇÃO DE RELÉ |
| 25730 | RELÉ DE COMANDO ELEVALUNAS COM TERMINAL "15" |
| 25731 | RELÉ DE CONTROLE DE CRUCERIA DE DESATIVAÇÃO COM FREIO DEFLEXÃO DE REMOÇÃO ACTIVADA |
| 25732 | RELÉ PARA BATERIA HIDRÁULICA DE RELÉ DESLIGUE CABINE DEFICIENTE |
| 25733 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DESLIGUE CABINE |
| 25734 | RELÉ PARA CONTROLE DE CRUZEIRO DE UNIDADE |
| 25735 | RELÉ DE EXCLUSÃO MOTOR FAN EM SITUAÇÕES DE FALHA |
| 25736 | LIBERTAÇÃO PARA O PANEL DE CONTROLE DE ESCURIDÃO CTIS |
| 25737 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE ACOPLAM. ELECTROMAGNÉTICA PARA FAN (BARUFALDI) |
| 25738 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO SOLENOID VALVE PTO 3 |
| 25739 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO SOLENOID VALVE STOP BRAKE |
| 25740 | LAVAPROYECTORES CONSENSUS RELAY |
| 25741 | RELÉ PARA DISTRIBUIDOR DE ÓLEO DE BOMBA DE COMANDO |
| 25750 | RELÉ PARA LUZES DE ILUMINAÇÃO E PORTA ROTOTRASLANTE |

| | |
|-------|---|
| 25800 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO TECLA DE ANTIRROTAÇÃO ELÉTRICA MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25801 | RELÉ PARA TESTWATERS |
| 25802 | ALIVIO PARA PARADA DE PETIÇÃO DE PARADA ÚNICA |
| 25803 | RELÉ PARA ILUMINAR LUZ INTERIOR |
| 25804 | RELÉ PARA IGNição LUZ INTERIOR COM COMANDO DE SEGURANÇA ACTIVADO |
| 25805 | RELÉ PARA COMANDO AVISADORES |
| 25806 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CONSENSO VÁRIAS LUZES COM CHAVE ACTIVADA |
| 25807 | RELÉ PARA ACTIV SINAIS DE PARAGEM PEDIDOS E Parada de desativação PETIÇÃO PARADA |
| 25808 | RELÉ PARA O CONSENSO BLOQUEIO DIFERENCIAL ANTERIOR |
| 25809 | RELÉ PARA LIMITADOR DE VELOCIDADE DE ATIVAÇÃO |
| 25810 | RELÉ PARA CIRCUITO DE COMANDO GASOIL AQUECIMENTO |
| 25811 | RELÉ PARA COMANDO ADVANCE VARIATOR (KSB) |
| 25812 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE LIMPEZA |
| 25813 | RELÉ PARA ATIVAR MIRRORS DE VISTA TRASEIRA TERMAL |
| 25814 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO VERIFICAÇÕES OPERACIONAIS MOTORROPULSOR COM MOTOR STOPPER |
| 25815 | RELÉ PARA O SINAL DE ATIVAÇÃO TESTEMUNHO. FALHA DO SISTEMA DE ELEVADOR |
| 25816 | RELÉ PARA O SINAL DE ATIVAÇÃO TESTEMUNHO. NÍVEL DE SISTEMA ANORMAL VEÍCULO DE ELEVAÇÃO |
| 25817 | RELÉ PARA CIRCUITO DE CALENTADOR DE SEDIMENTADOR DE COMANDO |
| 25818 | RELÉ PARA O PARQUEIRO AQUECIDO AQUECIDO |
| 25819 | RELÉ PARA LEITURA DE LUZ PLAFONERA DE ATIVAÇÃO |
| 25820 | RELEVO PARA SUSPENSÕES ANTERIORES DO VEÍCULO DE NÍVEL |
| 25821 | RELÉ DE TESTIGO DE ATIVAÇÃO SOB FREIOS DE NÍVEL LÍQUIDO |
| 25822 | LIBERDADE DE RELEVO DE TERCEIROS EIXOS |
| 25823 | RELÉ DE MANUTENÇÃO TERCEIRO EIXO DE EIXO |
| 25824 | RELÉ DE ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO COM MOLAS PNEUMÁTICAS DO MESMO SOB PRESSÃO |
| 25825 | RELÉ PARA PREFILTER DE AQUECIMENTO DE COMANDO |
| 25826 | RELÉ PARA A ELEVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO OU DISCENT TERCEIRO EIXO |
| 25827 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO DA FASE DE ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 25828 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELEVAGEM DA BOMBA TERCEIRO EIXO ENTRE A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DA FASE |

| | |
|-------|---|
| 25829 | RELÉ DE POSIÇÃO NO TRANSPORTE DE EIXO E RETIFICADOR DE PONTE |
| 25830 | RELÉ PARA MANUTENÇÃO NIVELADO SUSPENSÕES ANTERIORES C / COMMAND IN STOP POSITION |
| 25831 | RELÉ DE REGULAÇÃO QUE NIVELA SUSPENSÕES MAIS TARDEIS |
| 25832 | RELÉ PARA MANUTENÇÃO BAIXA SUSPENSÕES TRASEIRAS C / COMMAND IN STOP POSITION |
| 25833 | SUSPENSÕES DE NIVELAMENTO DE RELÉ DE MANUTENÇÃO C / COMANDO EM POSIÇÃO ELEVATION OU DESCENT |
| 25834 | RELÉ DE MANUTENÇÃO SUSPENSÕES ANTERIORES NIVELADAS C / COMANDO EM POSIÇÃO ELEVATION OU DESCENT |
| 25835 | RELÉ PARA MANUTENÇÃO REJEITADA POSIÇÃO DE EIXO Y PONTE |
| 25836 | RELÉ PARA TORRE DE ROTAÇÃO DE CONSENSO COM PILOTO TRAMPILLA ABERTO |
| 25837 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO BOMBA DE COMBUSTÍVEL |
| 25838 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO GUIA DO COMANDO AO AR LIVRE |
| 25839 | RELÉ PARA VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE ATIVAÇÃO DE CONSENSO DIRECC. Y 4 AXIS LOCK |
| 25840 | RELÉ PARA SIGNAL DE ESCRITA DE COMANDO. SISTEMA FALHA SISTEMA DE FRENO |
| 25841 | DE EIXO RELÉ PARA SIGNAL DE ESCRITA DE COMANDO. FALHA DO SISTEMA DE FREIOS PONTE |
| 25842 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE CONSENSO BLOQUE DIFERENCIAL POSTERIOR |
| 25843 | RELÉ PARA A ELEVAÇÃO DA BOMBA DE COMANDÊNCIA TERCEIRO EIXO |
| 25844 | RELÉ PARA UNIDADE DE CONTROLE DE CARBURO DE ATIVAÇÃO |
| 25845 | RELÉ PARA SIGNAL DE ESCRITA DE COMANDO. ENGRANAGENS LENTAS ACTIVADAS |
| 25846 | RELÉ PARA SIGNAL DE ESCRITA DE COMANDO. MARCAS DE VELOCIDADE ATIVADAS |
| 25847 | RELÉ PARA MOTOR DE COMANDO CABO DE COMPARTIMENTO DO MOTOR |
| 25848 | RELÉ PARA VÁLVULAS DE DESCARGA DE ATIVAÇÃO MASSAS DO ACTUADOR ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 25849 | RELÉ PARA LIMITADOR DE VELOCIDADE DE ATIVAÇÃO DE CONSENSO |
| 25850 | RELÉ PARA LIMITADOR DE VELOCIDADE DE ATIVAÇÃO |
| 25851 | RELÉ PARA A DESATIVAÇÃO DO CONSENSO DA FASE DE ELEVAÇÃO TRÊS EIXO COM CARGA > 13T |
| 25852 | RELÉ PARA CONSENSO AJUDA COMEÇAR COM CARGA <13T |
| 25853 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO DIREÇÃO HIDRÁULICA TERCEIRO EIXO A MAIS DE 45 KM / HORA |
| 25854 | RELÉ DE COMANDO AS VELOCIDADES DE SINALIZAÇÃO SLOWS OU VELOCIDADES ACTIVADO |
| 25855 | RELÉ PARA A BOMBA DE ATIVAÇÃO ENCHIDA COM ÓLEO DO MOTOR |

| | |
|-------|--|
| 25856 | RELÉ PARA FREIOS DE SISTEMA DE AR DE SECADOR DE ATIVAÇÃO |
| 25857 | RELÉ PARA CONTROLADOR DE VELOCIDADE DESABILITADO |
| 25858 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO EDC |
| 25859 | RELÉ POR TERCEIRO EIXO DE DESCENTAS APÓS AJUDA AO INÍCIO |
| 25860 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO TERCEIRO EIXO COM AJUDA A COMEÇAR |
| 25861 | RELÉ PARA A DESATIVAÇÃO DE MANUTENÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 25862 | RELÉ DE MANUTENÇÃO AJUDA A INICIAR |
| 25863 | RELÉ PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONSENSOS TERCEIRO EIXO APÓS AJUDA A INICIAR |
| 25864 | RELÉ DE PROTEÇÃO CONTRA INVESTIMENTO DE POLARIDADE |
| 25865 | RELÉ PARA TERMINAL 15 |
| 25866 | LANÇAMENTO PARA BORNE 58 |
| 25867 | RELÉ DE COMANDO AVISO ACÚSTICO BITONAL |
| 25868 | RELÉ PARA SIGNAL DE ESCRITA DE COMANDO. FALHA SERVO SERVO |
| 25869 | RELÉ DELAYADO PARA O TERCEIRO EIXO COM CARGA > 11T |
| 25870 | RELÉ PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 25871 | RELÉ PARA O ACT. TERCEIRA BOMBA DE ELEVAÇÃO DE EIXO COM PRESSÃO <20BAR |
| 25872 | RELÉ PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO COM SUSPENSÕES SUBSEQUENTES EM DESCENDÊNCIA |
| 25873 | RELÉ PARA DISTRIBUIDOR DE POTÊNCIA DE ATIVAÇÃO DE CONSENSO PAR |
| 25874 | RELÉ DE CARGA DE ATIVAÇÃO COM MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25875 | RELÉ PARA A CONEXÃO DO FRAME AL-BATTERY WITH ANTI-THEFT ACTIVADO |
| 25876 | RELÉ PARA A ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ATIVAÇÃO DE CONSENSO FREIN DE MÃO ACTIVADO |
| 25877 | RELÉ PARA O SINAL DE ATIVAÇÃO TESTEMUNHO. EMBREAGEM AUTOMÁTICA ACTIVADO |
| 25878 | RELÉ PARA EMBREAGEM AUTOMÁTICA DE ATIVAÇÃO |
| 25879 | RELÉ PARA A ATIVAÇÃO DE CONSENSO TOMANDO TOTAL COM MOTOR PARADA |

| | |
|-------|---|
| 25880 | RELÉ PARA O SINAL DE ATIVAÇÃO TESTEMUNHO. FORÇA NA MUDANÇA ACTIVADO |
| 25881 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO DESCENTE TERCEIRO EIXO NA FASE DE INICIAR |
| 25882 | RELÉ PARA A UNIDADE DE CONTROLE DE FRECA DE SINAL DE PEDAL PARA EDC |
| 25883 | RELÉ PARA CONTROLE DE CRUCERIA DE DESATIVAÇÃO COM RETARDADOR ATIVADO |
| 25884 | ALIVIO PARA SUSPENSÕES DE LEVANTAMENTO DE CONSENTO |
| 25885 | RELÉ PARA ATIVO DE CONSENTO AUX NA FASE DE PARTIDA COM NIVELAMENTO NA POSIÇÃO DE MARCAÇÃO |
| 25886 | RELÉ DE COMANDO VÁLVULAS DE DESCARGA RÁPIDA DO TERCEIRO EIXO NA FASE DESCENTE |
| 25887 | RELÉ PARA VÁLVULAS DE COMUNICAÇÃO TRANSPORTE AÉREO NA FASE DESCENTE, TERCEIRO EIXO |
| 25888 | RELÉ PARA A ATIVAÇÃO DE CONSENTO AJUDA A INICIAR |
| 25889 | RELÉ PARA LIMITADOR DE VELOCIDADE DE DESATIVAÇÃO AO MEDIDOR MARCHES |
| 25890 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO ESCRITA SINALIZANDO TERCEIRO ELEVADO EIXO |
| 25891 | RELÉ PARA LIMITADOR DE VELOCIDADE DE ATIVAÇÃO DE CONSENTO COM CHAVE ACTIVADO |
| 25892 | RELÉ DE COMANDAR ESCRITO SIGNALANDO PITCH SPREADER ACTIVADO |
| 25893 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO TOTAL TAKING |
| 25894 | RELÉ PARA CARGA DE ATIVAÇÃO COM CHAVE ACTIVADA |
| 25895 | RELÉ PARA O COMPUTADOR TRIP DE ILUMINAÇÃO |
| 25896 | O RELÉ PARA CONSENTO AJUDA COMO COM V <25KM / H |
| 25897 | RELÉ PARA LICENÇA DE ATIVAÇÃO NA MUDANÇA |
| 25898 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO POTÊNCIA DE VOLTAÇÃO NA MUDANÇA |
| 25899 | RELÉ PARA CARREGAS DE DESACTIVAÇÃO COM DESCONTINADOR DE BATERIAS ABERTO |
| 25900 | RELÉ DE CORRENTE GERAL |
| 25901 | RELÉ DE CORRENTE GERAL COM CIRCUITO AUTOMÁTICO |
| 25902 | RELÉ GERAL DE CORRESPONDÊNCIA MECÂNICA À DESATIVAÇÃO PNEUMÁTICA |
| 25903 | RELÉ DE DESACTIVAÇÃO EDC |
| 25904 | RELÉ PARA BLOQUEAR A ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 25905 | RELÉ PARA MANUTENÇÃO BLOQUEIO DE ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 25906 | RELÉ PARA MOTOR DE DESACTIVAÇÃO COM PACK-PACK NA FALHA |
| 25907 | RELÉ PARA SIGNAL DE ESCRITA DE COMANDO. BAIXO RADIADOR NÍVEL DE LÍQUIDO |

| | |
|-------|---|
| 25908 | CONJUNTO DE COMANDO HIDRÁULICO VIRA COM EIXO ABAIXO |
| 25909 | RELÉ DE MANTENIMENTO CENTRO DE IMPEDIMENTOS CENTRADOS COM EIXO RECTIFICAÇÃO EM ANDAMENTO |
| 25910 | RELÉ PARA VÁLVULAS SOLENÓIDES DE ATIVAÇÃO PARA DIRECÇÃO HIDRÁULICO |
| 25911 | RELÉ PARA RECTIFICAÇÃO DE ATIVAÇÃO ROTADA E ELEVADO AXIS |
| 25912 | RELÉ PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO COM V <2 KM / HOUR |
| 25913 | RELÉ PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL DE CONSENSO |
| 25914 | RELÉ PARA A ACELERAÇÃO DO MOTOR DE CONSENSO DA TERRA |
| 25915 | RELÉ PARA SINALIZAÇÃO DE CONSENSO CABINA DESENGAGADA |
| 25916 | RELÉ DE COMANDO TRAMPILLA ANTIINCENDIO |
| 25917 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO BOMBA DE SENTINO |
| 25918 | RELÉ PARA SISTEMA DE METÁCIO DE ALIMENTAÇÃO |
| 25919 | RELÉ PARA VEÍCULO DE CONSENSO MARÇO |
| 25920 | RELÉ PARA O SISTEMA DE METÁCIO DE ATIVAÇÃO COM A MUDANÇA NO PONTO MORTE |
| 25921 | RELÉ PARA VÁLVULAS DE SOLENÓIDES DE ATIVAÇÃO DE CONSENSO PARA SISTEMA A |
| 25922 | RELÉ PARA PEDAL CONSENSO DO FREIO PADDED DA TERRA |
| 25923 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO DE LIMPEZA DE LIMPEZA DE SEGUNDA VELOCIDADE |
| 25924 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO EDC (PRINCIPAL RELÉ) |
| 25925 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO BLOQUE DIFERENCIAL POSTERIOR |
| 25926 | RELÉ PARA SUSPENSÕES DE ELEVADOR DE CONSENSO E FUNÇÃO DE DESEMBRANDE |
| 25927 | RELÉ PARA SUSPENSÕES DE DESCENTAÇÃO DE CONSENSO E FUNÇÃO DE EELEVAMENTO |
| 25928 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO TERMAL LUNETA |
| 25930 | LANÇAMENTO PARA ABERTURA DE TGC COM MOTOR DE PARADA E SISTEMA SEGURANÇA ATIVADA |
| 25931 | RELAY DE DELAY PARA ATIVAÇÃO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE |
| 25932 | LANÇAMENTO RETORNADO À ABERTURA PARA O SISTEMA DE LAVAFAROS |
| 25933 | RELÉ TIMED PARA AJUDA NA FASE DE PARTIDA |
| 25934 | LANÇAMENTO RETORNADO NA ABERTURA PARA VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE PARAR MOTOR |
| 25935 | RELÉ ELETRÔNICO PARA CHAVES DE CHOQUE DE COMANDO SUPLEMENTAR |
| 25936 | RELÉ TEMPO PARA ATIVAÇÃO DE PAREDE AQUECIDA |
| 25937 | RELÉ TIMED PARA ACTIV BOMBA HIDRÁULICA NO COMANDO DE |

| | |
|-------|--|
| | EIXO 3 EIXO |
| 25938 | ATRASO DE LANÇAMENTO NA ABERTURA PARA RODAS DE CENTER PARA PARAR DO MOTOR |
| 25939 | LANÇAMENTO DELAYED PARA DESACTIVAÇÃO LIM. VEL. COM PEDAL DE EMBREAGEM PISADO |
| 25940 | RELÉ PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ÓLEO DE MOTOR AUTOMÁTICO COM MOTOR EM ANDAMENTO |
| 25941 | RELÉ PARA A ALIMENTAÇÃO DE TELECÂMERA NA PORTA CENTRAL |
| 25942 | RELÉ DE ALIMENTAÇÃO TELECAMERA NA FASE DE MARCHA VOLTAR |
| 25943 | RELÉ PARA VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TESTEMUNHAS NA FASE DE MOTOR DE PARTIDA |
| 25944 | RELÉ DE DESATIVAÇÃO POSTERS INDICADORES À PARADA DE MOTOR NO ÔNIBUS |
| 25945 | RELÉ ELETRÔNICO RETARDADO NA ABERTURA DE ILUMINAÇÃO CABEÇA INTERIOR |
| 25946 | RELÉ PARA POSTAL DE CENTRALITA POSTERS INDICADORES VIAGEM |
| 25947 | SERVIÇOS-CHAVE RELAIS AUXILIARES PARA TELEPASS |
| 25948 | RELÉ TIMED PARA LUZES DE MOTOR DE INTERIOR DESLIGADO PARADA |
| 25949 | RELÉ DELAYADO PARA SISTEMA DE LUZ DE FOGO TRASEIRO |
| 25950 | RELÉ AUXILIAR PARA A SINALIZAÇÃO DE RELÓGIO SOB O NÍVEL DE DEPÓSITO PARA ÓLEO DE MOTOR ENCHIDO |
| 25951 | RELÉ PARA WIPDSHIELD ALIMENTAÇÃO WIPERS EM 1 ^a E 2 ^a VELOCIDADES |
| 25952 | RELÉ PARA ATIVAÇÃO OU DESACTIVAÇÃO WIPER WIPER |
| 25953 | CONTROLO DE CRUZEIRO DO BOTÃO DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO DE RELÉ |
| 25954 | AUXILIAR CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE RELÉ AUXILIAR DESABLADO |
| 25955 | RELÉ TIMADO PARA DESACTIVAÇÃO TACÓGRAFO ELECTRÓNICO |
| 25956 | RELÉ PARA O SISTEMA DE METÂNIO DE ALIMENTAÇÃO DE EXCLUSÃO COM ALTO TEMPERATURA CATALÍTICA |
| 28000 | TRANSPORTE ELECTROIMÁN COMANDO ENRICHED COMBUSTÍVEL |
| 28001 | CHAVE ANTI-RETRACÇÃO ELECTRO-IME |
| 28002 | MOTOR DE PARADA ELÉCTRICA |
| 28003 | RECICLAGEM DE LÍQUIDOS DE BOMBA DE COMANDO ELECTROIMAN FREIOS DE PONTE DE REFRIGERAÇÃO |
| 28004 | ELECTROIMAN PARA ACONDICIONADOR DE COMPRESSOR EMBREAGEM |
| 28005 | ELECTROIMAN PARA DESBLOQUEAR PORTA ANTERIOR |
| 28006 | ELECTROIMAN PARA DESLIZAR PORTA TRASEIRA |
| 28007 | ELEVADOR DE AMORTECEDOR ELECTROIMÁN EIXO ESQUERDO |

| | |
|-------|--|
| 28008 | ELEVADOR ELÉCTRICO ELEVADOR |
| 28009 | APARELHADOR ELECTROIMAN DE CHOQUE ESQUERDO |
| 28010 | POTÊDADOR DE CADEIRA DE AMORTIZADOR ELECTROIMAN |
| 28011 | ELECTROIMAN AMORTIDOR ELEVÁVEL AXIS ESQUERDO |
| 28012 | ELÉCTROL ELECTROIMAN ELEVÁVEL CERTO |
| 30000 | PROJETOR TRANSVERSAL E ESTRANGEIRO |
| 30001 | PROJETOR TRANSVERSAL E ESTRADA COM LUZ DE POSIÇÃO |
| 30002 | PROJETOR TRANSVERSAL E ESTRADA COM LUZ DE POSIÇÃO E ENDEREÇO |
| 30003 | PROJETOR TRANSVERSAL E ESTRADA COM LUZ DE POSIÇÃO E CORRETOR DE ORIENTAÇÃO |
| 30010 | PROJETOR DE ESTRADA |
| 30011 | PROJETOR DE FOGO FRONTAL |
| 30012 | PROJETOR ESCURO |
| 30100 | ACTORADOR DE ORIENTAÇÃO DO CORRECTOR |
| 31000 | PILOTO DE DIRECÇÃO ANTEROLATERAL |
| 32000 | PILOTO ANTERIOR DE POSIÇÃO E DIRECÇÃO |
| 32001 | PILOTO DE POSIÇÃO ANTERIOR |
| 32002 | PILOTO DE DIRECÇÃO ANTERIOR |
| 32003 | PILOTO ANTERIOR DA POSIÇÃO ESCURA |
| 32004 | PILOTO DE DIRECÇÃO ANTERIOR E POSIÇÃO ESCURA |
| 32005 | PILOTO ANTERIOR DE GÁLIBO |
| 32006 | LÂMINA DE MARCADOR DE LADO PILOTO ANTERIOR |
| 32010 | PILOTO ROTATIVO |
| 33000 | PILOTO LATERAL DE POSIÇÃO E DIRECÇÃO |
| 33001 | PILOTO DE DIRECÇÃO LATERAL |
| 33002 | DIRETOR SUPLEMENTAR PILOTO |
| 33003 | PILOTO LATERAL GÁLIBO |
| 33004 | LÂMPADA DE MARCADOR LATERAL DO PILOTO |
| 33005 | PILOTO LATERAL DE LUZ DE DIRECÇÃO |
| 33006 | PILOTO DE DIRECÇÃO LATERAL DE DIREITO |
| 34000 | PILOTO TRASEIRO MULTIFUNCIONAL |
| 34001 | PILOTO TRASEIRO MULTIFUNÇÃO COM LUZES ESCURAS |
| 34005 | POSTER POSITION PILOT |
| 34006 | PILOTO DE DIRECÇÃO TRASEIRA |

| | |
|-------|--|
| 34007 | PARE PILOTO |
| 34008 | PILOTO REVERSE |
| 34009 | PILOTO DE FOGO TRASEIRO |
| 34010 | PILOTO POSTERIOR DA POSIÇÃO ESCURA |
| 34011 | PILOTO PARA ILUMINAR A 5 ^a RODA |
| 34012 | PILOTO NA CRUZ ESCURA |
| 34013 | LÂMINA DE MARCADOR DE LADO PILOTO TRASEIRO |
| 35000 | LICENÇA DE ILUMINAÇÃO PILOTO |
| 37000 | PILOTO DA PORTA ANTERIOR-TRASEIRA |
| 37001 | PILOTO DO GÁLIBO ANTERIOR |
| 37002 | PILOTO DE GALAIL TRASEIRO |
| 37003 | PILOTO DE SAGOMA PRETERIOR-POSTERIOR |
| 37004 | PILOTO DE IDENTIFICAÇÃO PRIOR-TRASEIRA |
| 37005 | PILOTO DE GÁLIBO LATERAL |
| 39000 | PLOMO DE ILUMINAÇÃO INTERIOR DA CABINE |
| 39001 | CABINE TRASEIRA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA |
| 39002 | ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO LITTERS |
| 39003 | LUMINÁRIOS PARA ILUMINAÇÃO PELDAÑOS |
| 39004 | PLACA DE ILUMINAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE COMPARTIMENTO MOTOR |
| 39005 | CAIXA DE ILUMINAÇÃO PARA BAGAGEM |
| 39006 | PLUG PARA ILUMINAR A POSIÇÃO DO DRIVER |
| 39007 | PLUMBER PARA LUZES AZUIS |
| 39008 | PLACA DE LUZ INCANDESCENTE INTERIOR |
| 39009 | LISTA DE LISTA PLATAFORMA |
| 39010 | PLATAFORMA DE ILUMINAÇÃO PARA LEITURA DE MAPAS |
| 39011 | PLUMBER DE LUZ INTERIOR FLUORESCENTE |
| 39012 | LINHA FLUORESCENTE DA PLUMBER DA LUZ POSTERS |
| 39013 | LISO DE ILUMINAÇÃO PARA A LINHA POSTERS |
| 39014 | PISO DE ILUMINAÇÃO DE PRE-POROR |
| 39015 | ILUMINAÇÃO PLOMERIA PARA LUZES PORTA PORTA CENTRAL |
| 39016 | ILUMINAÇÃO PLOMERIA PARA LUMINÁRIAS PORTA TRASEIRA |
| 39017 | ILUMINAÇÃO INTERIOR PLOMERIA ORIENTABLE LIGHTING BOOTH |
| 39018 | PLATAFORMA DE ILUMINAÇÃO PARA POSIÇÃO DE FICHA |
| 39019 | PLUMBER DE LUZ INTERIOR NORMAL E AZUL |
| 39020 | LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO DE ASILO |

| | |
|-------|--|
| 39021 | INSTRUMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE LÂMPADA |
| 39022 | LUZES PARA CABEÇA DE ILUMINAÇÃO INTERIOR COM PONTO ORIENTÁVEL |
| 39023 | GUIA DE LUZ PARA GUIA DE LUZ |
| 39024 | ILUMINAÇÃO PARA A LUZ DE PARADA SOLICITADA |
| 39025 | PLATAFORMA DE ILUMINAÇÃO PARA TRAPPETO TARDE |
| 39026 | ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TRAMPILLA |
| 39027 | ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO LITTERS |
| 39028 | LUZES DE SALÃO |
| 39029 | ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO AZAFATA |
| 39030 | LUZES DE FERRAMENTAS |
| 39031 | ILUMINAÇÃO LISO PARA INDICADOR DE ILUMINAÇÃO PARA VIAGEM POSTERIOR |
| 39032 | ILUMINAÇÃO LISO PARA INDICADOR DE ILUMINAÇÃO PARA VIAGEM LATERAL |
| 39033 | VANO LIGHTING PLUMBING ANTERIOR PORTA |
| 39034 | LUZ DE TETO PARA LUZ INTERIOR BRANCA E VERMELHA |
| 39035 | LÂMPADA, DISCAPACIDADE DE SINAL DE PEANA NO MOVIMENTO (VEÍCULO INTERIOR) |
| 39050 | APOIO AO CONVERSOR PARA ILUMINAÇÃO INTERIOR DE LUZ FLUORESCENTE |
| 39051 | CONVERTIDOR PARA LÂMPADAS INTERIORES FLUORESCENTES |
| 39052 | CONVERTIDOR PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES ILUMINAÇÃO POSTERS |
| 39053 | APOIO AO CONVERSOR PARA ILUMINAR POSTERS DE LUZ FLUORESCENTE |
| 39300 | LÂMPADA DE INSPECÇÃO COM BATERIA RECARREGÁVEL |
| 40000 | SPEEDOMETER MECÂNICO |
| 40001 | SPEEDOMETER ELECTRÓNICO |
| 40002 | VELOCÍMETRO ELETRÔNICO COM RELÓGIO |
| 40010 | TACHOGRAFIA MECÂNICA |
| 40011 | TACÓGRAFO ELECTRÓNICO |
| 40012 | TACOGRAFIA MECÂNICA COM PACOTE PARA LIMPAR A ALIMENTAÇÃO VELOCIDADE |
| 40013 | TACÓGRAFO ELECTRÓNICO COM LIMITADOR DE SOCORRO VELOCIDADE |
| 40014 | TACÓGRAFO ELECTRÓNICO PARA ABERTO |
| 40030 | TRANSMISSOR PARA O SPEEDOMETER ELETRÔNICO |

| | |
|-------|--|
| 40031 | TRANSMISSOR PARA TACOGRAFIA ELECTRÓNICA |
| 40032 | TRANSMISSOR PARA SPEEDOMETER E TACHOGRAF |
| 40033 | TRANSMISSOR PARA SPEEDOMETER E TACHOGRAFIA COM EDC |
| 40035 | ADAPTADOR PARA VELOCÍMETRO ELETRÔNICO COM CONSTANTE FIXO |
| 40036 | REPETIDOR DE SINAL PARA TACÓGRAFO ELECTRÓNICO |
| 40037 | CONVERTIDOR DE SINAL PARA TACHOGRAFIA |
| 40038 | CONVERTIDOR DE SINAL PARA VELOCÍMETRO |
| 40045 | VELOCIDADE DO VEÍCULO DO SENSOR INDUCTIVO |
| 40046 | QUADRO DO SENSOR DE ALTURA TIPO INDUCTIVO EIXO POST |
| 40047 | TIPO DE QUADRO DO SENSOR DE ALTURA EIXO PRÉVIO INDUCTIVO |
| 40060 | REDUTOR DE CORRENTE PARA VEÍCULOS DE TACOGRAFIA TMP |
| 42000 | MANOMETRO PARA SINALIZAR. PRESSÃO DE ÓLEO DO MOTOR |
| 42001 | MANOMETRO PARA SINALIZAR. PRESSÃO DE ÓLEO DO MOTOR COM TESTEMUNHO INCORPORADO |
| 42002 | MANOMETRO PARA SINALIZAR. PRESSURE AIR AIRES ANTERIORES |
| 42003 | MANOMETRO PARA SINALIZAR. PRESSÃO AÉREA APÓS FREIOS |
| 42004 | MANOMETRO PARA SINALIZAR. PRESSÃO DO AR FREIOS PRÉVIOS COM TESTEMUNHO CONSTRUÍDO |
| 42005 | MANOMETRO PARA SINALIZAR. PRESSÃO DO ARPO APÓS FREIOS COM TESTEMUNHO CONSTRUÍDO |
| 42006 | MANÓMETRO DE INDICAÇÕES DOBRADAS PARA SINALIZAR. PRESSÃO DO AR FREIOS ANTERIORES |
| 42007 | MANÓMETRO DE INDICAÇÕES DOBRADAS PARA SINALIZAR. PRESSÃO DO AR POST FREIOS |
| 42008 | MANOMETRO PARA SINALIZAR. PRESSÃO AÉREA DOS FREIOS ANTERIORES E SUBSEQUENTE |
| 42009 | MANÓMETRO DE SINALIZAÇÃO DE PRESSÃO DE AR PNEUMÁTICO ANTERIOR |
| 42010 | MANÓMETRO DE SINALIZAÇÃO DE PRESSÃO DE AR PNEUMÁTICO SUBSEQUENTE |
| 42011 | MANOMETRO PARA INDICAÇÃO DUPLA FREIOS DE PRESSÃO DE AR ANTERIOR E SUBSEQUENTE |
| 42012 | MANÓMETRO PARA SINALIZAR FREIOS DE ÓLEO DE PRESSÃO |
| 42013 | MANÓMETRO PARA METENAGEM DE PRESSÃO DE GÁS DE SINALIZAÇÃO |
| 42030 | TRANSMISSOR PARA O GANHO DA PRESSÃO DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR |
| 42031 | TRANSMISSOR PARA FREIOS DE PRESSÃO DE PRESSÃO DE PRESSÃO DE AR |
| 42032 | TRANSMISSOR PARA FREIOS DE MANOMETRO DE PRESSÃO APÓS |
| 42033 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. PRESSÃO MODERADA NO |

| | |
|-------|--|
| | FREIOS ANTERIORES |
| 42034 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. PRESSÃO MODERADA NO POST FREIOS |
| 42035 | SENSOR PARA MEDAÇÃO ABSOLUTA DE PRESSÃO |
| 42036 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. PRESSÃO DO AÉREO ANEROÍDICO |
| 42037 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. PRESSÃO DO AÉREO BNESE SEGUENTE |
| 42038 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. TRANSPORTE DE PRESSÃO AÉREA 2 |
| 42039 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. PRESSÃO DE PRIMAVERA DO AR |
| 42040 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. TRANSPORTE DE PRESSÃO AÉREA 1 |
| 42041 | TRANSMISSOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. FREIOS DE PRESSÃO DE ÓLEO |
| 42042 | TRANSDUCTOR PARA O MANOMETRO DE SINAL. PRESSÃO DE GÁS METALICO |
| 42045 | TRANSMISSOR PARA REGULAÇÃO DO TERMÔMETRO TEMPERATURA EXTERIOR |
| 42050 | TRANSMISSOR EIXO DE CARRERA COM NÍVEL DE MARCAÇÃO DE REGULAÇÃO |
| 42051 | TRANSMISSOR TRANSPORTADOR BRIDGE SN COM NÍVEL DE REGULAÇÃO |
| 42052 | TRANSMISSOR CARRERA BRIDGE DX COM NÍVEL DE REGULAÇÃO |
| 42100 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. INSUF. PRESSURE AIR AIRES ANTERIORES |
| 42101 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. INSUF. FREIOS DE PRESSÃO AÉREA SUBSEQUENTE |
| 42102 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FREEN DE MÃO ACTIVADO |
| 42103 | INTERRUPTOR PARA TORRE DE FREIO DE ACTIVAÇÃO ATIVADO FREIO MOTOR |
| 42104 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO SISTEMA DE FREIOS |
| 42105 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FRENO DE MOTOR ACTIVADO |
| 42106 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. PARAR |
| 42107 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. ARRANQUE DE PRESSÃO DE PRESSÃO ESTACIONAMENTO |
| 42108 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. DEFLEXÃO DE REMOÇÃO ACTIVADA |
| 42109 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA FREIOS DE BAIXA PRESSÃO |
| 42110 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA FREIOS DE ALTA PRESSÃO |
| 42111 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO FREIO DE CIRCUITO TOW |
| 42112 | INTERRUPTOR PARA LUZES DE PARAGEM DE CONTROLE COM EDC ATIVADO |
| 42113 | INTERRUPTOR DE FREIO MOTOR PARA EDC |
| 42114 | INTERRUPTOR DE FREIO MOTOR COM MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 42115 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FRENO DE ESTACIONAMENTO ACTIVADO EM 60% |

| | |
|-------|--|
| 42116 | SWITCH PARA A SINALIZAÇÃO DE BAIXO PRESSÃO AÉREA NO EBS SYSTEM |
| 42200 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA |
| 42201 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO SUSPENSÃO ANTERIOR |
| 42202 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO SUSPENSÃO SUBSEQUENTE |
| 42203 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO ANTERIOR À DIREITA |
| 42204 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO ANTERIOR ESQUERDA |
| 42205 | SWITCH ON THE HYDRAULIC CIRCUIT ELEVATION TERCEIRO EIXO |
| 42206 | SWITCH IN SN MOTOR AXIS PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 42207 | INTERRUPTOR DE EIXO DO MOTOR DX PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 42208 | INTERRUPTOR DE EIXO ELEVÁVEL SN PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 42209 | DX SWITCH ELEVÁVEL PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 42250 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. MUDANÇA DE PRESSÃO DE AR INSUFICIENTE |
| 42251 | SWITCH FOR DEACTIVATION FUNCIONA COM INSUFICIENTE SUSPENSÕES DA PRESSÃO DO AR |
| 42252 | SWITCH PARA ATIVAÇÃO DE CONSENSO MARCHAS COM PEDAL FREIO TRACKED PARA O FUNDO |
| 42253 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE MUDANÇA DE PRESSÃO DE AR AUTOMÁTICO |
| 42254 | INTERRUPTOR DE COMANDO DE VÁLVULA ELÉCTRICA PARA AJUDA ATIVAÇÃO VAI MUDANÇA MECÂNICA |
| 42350 | SWITCH FOR SIGNALING BOX VOLCADA |
| 42351 | SWITCH PARA A SINALIZAÇÃO DE FILTRO DE AR COLLATED |
| 42352 | SWITCH FOR SIGNALING PITCH IN CHANGE ACTIVADO |
| 42353 | INTERRUPTOR PARA A SINALIZAÇÃO DE TERCEIROS EIXOS |
| 42354 | SWITCH FOR SIGNALING SYSTEM FALHA SUSPENSÕES PNEUMÁTICA |
| 42355 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PARA BLOQUEIO DE PORTA ANTERIOR |
| 42356 | CONTROLE DE SEGURANÇA FECHAR PARA TRÁS PORTA |
| 42357 | SWITCH FOR COMMAND ELECTROVALVE LIMITING DOOR ANTERIOR |
| 42358 | SWITCH FOR COMMAND ELECTROVALVE LIMITING DOOR POSTERIOR |
| 42359 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DE PORTA DE INVESTIMENTO |

| | |
|-------|--|
| | ANTERIORMENTE NO ENCERRAMENTO DE SENTIDO |
| 42360 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DE PORTA DE INVESTIMENTO POSTERIOR SOMENTE NO ENCERRAMENTO DE SENTIDO |
| 42361 | INTERRUPTOR SENSÍVEL PARA AUMENTAR A PRESSÃO COM FICHA "N" COMANDO DA PORTA |
| 42362 | INTERRUPTOR DE COMANDO DE VÁLVULA ELÉCTRICA PARA AJUDAR A INICIAR |
| 42363 | SWITCH PARA SWITCH ELEVATION OU DESCENT THIRD AXLE C / LOAD > 11.5T |
| 42364 | SWITCH FOR DEACTIVATION ELEVATION TERCEIRO EIXO |
| 42365 | INTERRUPTOR PARA MEDAÇÃO DE PRESSÃO TERCEIRAS PRIMAVES DE AR AXIS |
| 42366 | SWITCH PARA POSIÇÃO NO PROCESSO RECTIFICADOR TERCEIRO EIXO DIRECIONAL |
| 42367 | INTERRUPTOR DE CONDICIONADOR |
| 42368 | SWITCH PARA SINALIZAÇÃO DE PRESSURIZAÇÃO |
| 42369 | INTERRUPTOR PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE BAIXO PRESSÃO AÉREA |
| 42370 | SWITCH FOR SIGNALING FILTER OIL FAN COLLATADO |
| 42371 | SWITCH PARA MEDAÇÃO DA ELEVAÇÃO DO ACTUADOR DE PRESSÃO TERCEIRO AXIS |
| 42372 | SWITCH PARA MEDAÇÃO DE SOBRECARGA DE PRESSÃO TERCEIROS DOCKS |
| 42373 | SWITCH PARA ELEVAÇÃO DE CONSENSO TERCEIRO EIXO COM PRES. EN CIRCUITO HIDRÁULICO E CHAVE ATIVO |
| 42374 | SWITCH ON CLUTCH PARA EDC |
| 42375 | INTERRUPTOR PARA PRESSÃO MÍNIMA NO FILTRO SECADOR |
| 42376 | INTERRUPTOR PARA A PRESSÃO MÁXIMA NO FILTRO DE SECADOR |
| 42377 | SWITCH FOR ACTIVATION ELEVATION HYDRAULIC PUMP TERCEIRO AXIS |
| 42378 | SWITCH FOR DEACTIVATION HYDRAULIC PUMP ELEVATION TERCEIRO EIXO |
| 42379 | INTERRUPTOR PARA ACTIVAÇÃO DE CONSENSO EM TOMADA MUDAR |
| 42380 | SWITCH NO CIRCUITO HIDRÁULICO DESCENT DO SISTEMA DE EIXO 3 EIXO |
| 42381 | AIR DE SENSOR DE PRESSÃO NO EIXO DE MOTOR PARA ELEVAGEM DE TERCEIRO EIXO DE CONSENTO DE EIXO |
| 42382 | SENSOR DE PRESSÃO DO AIRE NO TERCEIRO EIXO DE ELEVAMENTO DE OONDE ESTENDENTE TERCEIRO EIXO |
| 42383 | INTERRUPTOR PARA LUZ DE IGNição PELDAÑOS PORTA ANTERIOR |

| | |
|-------|--|
| 42384 | SWITCH PARA IGNITION LIGHT PELDAÑOS DOOR CENTRAL |
| 42385 | INTERRUPTOR PARA CHAVE DE IGNIÇÃO PORTAS PARA TRÁS PORTA |
| 42386 | INTERRUPTOR DE SINAL DE PRESSURIZAÇÃO BAIXA NBC |
| 42387 | SWITCH PARA BOMBONAS DE SINALIZAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO ANTI-CRIANÇA |
| 42388 | SWITCH PARA SIGNALIZAÇÃO BLOQUEIO DIFERENCIAL ATIVADO |
| 42389 | SENSOR DE PRESSÃO DE AIRE EM TERCEIRO ELEVADOR PNEUMÁTICO |
| 42390 | SWITCH FOR FIRMING ELEVATION FRAME |
| 42391 | SWITCH FOR SIGNALING DESCENT BASE |
| 42392 | INTERRUPTOR PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AÉREA DE BAIXA PRESSÃO (BLOCO DIFERENCIAL ELETRÔNICO) |
| 42393 | SWITCH PARA REGULAÇÃO LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE |
| 42394 | INTERRUPTOR DE SINAL DE COMBUSTÍVEL DE BAIXA PRESSÃO |
| 42395 | AIR DE SENSOR DE PRESSÃO NO AXO ANTERIOR PARA MEDIR O EIXO DE CARGA |
| 42500 | INTERRUPTOR PARA FREIOS DE ÓLEO DE SINALIZAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO |
| 42550 | INTERRUPTOR PARA ÓLEO DE MOTOR DE SINALIZAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO |
| 42551 | SWITCH PARA SINALIZAR FILTRO DE PETRÓLEO COLLADO |
| 42552 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL COLLADO |
| 42600 | SWITCH PARA SIGNALIZAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO MUDANÇA DE PETRÓLEO |
| 42601 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR MUDANÇA DE ALTA PRESSÃO DE PETRÓLEO |
| 42602 | SWITCH FOR LIQUID LOW PRESSURE SIGNALING REFRIGERANTE |
| 42603 | SWITCH PARA SINALIZAR ALTA PRESSÃO LÍQUIDA REFRIGERANTE |
| 42604 | INTERRUPTOR PARA SERVO ÓLEO DE SINALIZAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO ENDEREÇO |
| 42605 | SWITCH FOR HOW PRESSURE SIGNALIZATION CONVERTER OIL |
| 42606 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR PRESSÃO LIQUIDA MÉDIA REFRIGERANTE |
| 42607 | SWITCH FOR CONTROL CENTRALIZED LUBRICATION PUMP |
| 42608 | GRUPO 3 INTERRUPTORES DE SINALIZAÇÃO. PRESSÃO DE LÍQUIDOS REFRIGERANTE |
| 42610 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO PARA DISATIVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA PARA SISTEMA ABIEIXONADO |
| 42611 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO PARA ELEVAÇÃO DE CONSENTO AXIS ADICIONADO COM PRESIÓN ITO HIDRÁULICO E CHAVE ACTIVADA |
| 42612 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO SOBRE O DESCENTO DE CIRCUITO HIDRÁULICO (P. MIN) PARA DE ATIVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA AJUSTADO |

| | |
|-------|--|
| 42613 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR DANO DE CIRCUITO HIDRÁULICO COM TERCEIRO AXIM ADICIONAL DIRECCIONAL |
| 42621 | INTERRUPTOR DE INDICADOR DE FLUXO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE CIRCUITO 1 |
| 42622 | INTERRUPTOR DE INDICADOR DE FLUXO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE CIRCUITO 2 |
| 42623 | ELECT SWITCH. NA VÁLVULA DO SERVO SWITCHING ENDEREÇO ANTERIOR (ZF CIRC. 1.5) |
| 42624 | ELECT SWITCH. NA VÁLVULA DE BLOQUEIO SERVO ENDEREÇO ANTERIOR (ZF CIRC. 1.5) |
| 42700 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL COLLADO |
| 44000 | INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL |
| 44001 | INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL COM TESTEMUNHO INCORPORADO |
| 44002 | INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR |
| 44030 | TRANSMISSOR DE INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL |
| 44031 | TRANSMISSOR DE INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL COM CONTATO PARA RESERVE TESTIM |
| 44032 | COMANDO DE INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO MOTOR |
| 44033 | FREQUENTES DE FLUIDO DE NÍVEL DE COMANDO INDICADOR INSUFICIENTE |
| 44034 | EMBALAGEM DE LÍQUIDOS DE NÍVEL DE COMANDO INDICADOR INSUFICIENTE |
| 44035 | INDICADOR INSUFICIENTE COMANDO LIQUID LEVEL WINDSCREEN WASHER |
| 44036 | INDICADOR INSUFICIENTE COMANDO RADIADOR DE NÍVEL DE ÁGUA |
| 44037 | INDICADOR INDÚSTRO COMANDO NÚMERO INSUFICIENTE SERVO SERVO LIQUID |
| 44038 | INDICADOR INSUFICIENTE COMANDO NÍVEL DE FLUIDO FREIOS ANTERIORES |
| 44039 | FREQUENTES DE FLUIDO DE NÍVEL DE COMANDO INDICADOR INSUFICIENTE SUBSEQUENTE |
| 44040 | INDICADOR INSUFICIENTE COMANDO LAVAFAROS NÍVEL DE LÍQUIDO |
| 44041 | INDICADOR DE COMANDO ÓLEO MOTOR DE ALTO NÍVEL |
| 44042 | INDICADOR DE COMANDO MUDANÇA DE ÓLEO DE NÍVEL INSUFICIENTE |
| 44043 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR |
| 44044 | INDICADOR INSUFICIENTE COMANDO O NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR |
| 44045 | COMANDO MÍNIMO DO INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR |
| 44046 | INDICADOR INSUFICIENTE COMANDO NÍVEL DE LÍQUIDOS ARCOVISTA / LAVAFAROS |
| 47000 | RELÓGIO |
| 47010 | TERMÔMETRO PARA A SINALIZAÇÃO DE TEMPERATURA DE ÁGUA MOTOR |
| 47011 | TERMÔMETRO PARA MOTOR DE ÁGUA DE SINALIZAÇÃO DE TEMPERATURA COM TESTEMUNHO CONSTRUÍDO |

| | |
|-------|---|
| 47012 | TERMÔMETRO PARA A SINALIZAÇÃO DE TEMPERATURA MUDANÇA DE PETRÓLEO |
| 47013 | TERMÔMETRO PARA SINALIZAÇÃO DE TEMPERATURA ÓLEO MOTOR |
| 47014 | TERMÔMETRO PARA MOTOR DE ÓLEO DE SINALIZAÇÃO DE TEMPERATURA COM TESTEMUNHO CONSTRUÍDO |
| 47015 | TERMÔMETRO PARA SINALIZAÇÃO DE TEMPERATURA EXTERNA |
| 47016 | TERMÔMETRO PARA SIGNIFICADO DE TEMPERATURA EIXO TRASEIRO |
| 47017 | TERMÔMETRO PARA SINAIS DE TEMPERATURA GÁS DE ESCAPE |
| 47030 | TRANSMISSOR PARA O SINAL DO TERMÔMETRO. TEMPERATURA DA ÁGUA MOTOR |
| 47031 | TRANSMISSOR PARA O SINAL DO TERMÔMETRO. TEMPERATURA DO ÓLEO MUDAR |
| 47032 | TRANSMISSOR PARA O SINAL DO TERMÔMETRO. TEMPERATURA DO ÓLEO MOTOR |
| 47033 | TRANSMISSOR PARA O SINAL DO TERMÔMETRO. TEMPERATURA EXTERIOR |
| 47034 | SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA PARA EGR |
| 47035 | SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA MOTOR |
| 47036 | SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA PARA SISTEMA MOTOR Pré-aquecimento |
| 47037 | MOTOR DE SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO MOTOR |
| 47038 | GASES DE ESCAPE DO SENSOR DE TEMPERATURA |
| 47039 | CAIXA DE BATERIA DE SENSOR DE TEMPERATURA |
| 47040 | SENSOR DE TEMPERATURA AIR ASPIRADO |
| 47041 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA PARA UNIDADE DE CONTROLE DE |
| 47042 | RETORTE SENSOR DE TEMPERATURA COMBUSTÍVEL |
| 47043 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA MOTOR FAN |
| 47100 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. MOTOR DE ÁGUA DE ALTA TEMPERATURA |
| 47101 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. TEMPERATURA DO ÓLEO MOTOR |
| 47102 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. FALHA DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO COMPARTIMENTO MOTOR |
| 47103 | INTERRUPTOR PARA VENCIMENTO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR DE ATIVAÇÃO |
| 47104 | INTERRUPTOR PARA ACTIVAÇÃO ACOPLAGEM ELECTROMAGNÉTICO REFRIGERAÇÃO DO MOTOR |
| 47105 | SWITCH FOR ACTIVATION PREHEATING SYSTEM |
| 47106 | SWITCH FOR ACTIVATION GASOIL HEATING |
| 47107 | SWITCH FOR ACTIVATION FORCE VENTILATION |
| 47108 | INTERRUPTOR PARA AQUECIMENTO DE SEDIMENTADOR DE ATIVAÇÃO |
| 47109 | SWITCH FOR ADVANCE VARIATOR ACTIVATION (KSB) |

| | |
|-------|---|
| 47110 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. HIGH TEMP. ÁGUA MOTOR PARA SISTEMA RETARDER |
| 47111 | INTERRUPTOR TERMOMÉTRICO PARA TUBO DE AQUECIMENTO DE CONSENTO COMBUSTÍVEL |
| 47112 | INTERRUPTOR TERMOMÉTRICO PARA SINALIZAÇÃO DE BAIXA TEMPERATURA ÁGUA MOTOR |
| 47113 | INTERRUPTOR TERMOMÉTRICO PARA PREFILTER DE AQUECIMENTO E SEDIMENTADOR GASOIL |
| 47114 | INTERRUPTOR TERMOMÉTRICO PARA BOMBA DE ÓLEO COMANDO |
| 47150 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. MUDANÇA DE ALTA TEMPERATURA |
| 47200 | INTERRUPTOR PARA SISTEMA DE AIRE DE SECADOR DE RESISTÊNCIA À TRAVÕES ATRAVÉS |
| 47201 | SWITCH PARA SINALIZAR LÍQUIDO DE CIRCULAÇÃO DE BOMBA DE FALTA Travões |
| 47202 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR LÍQUIDO DE ALTA TEMPERATURA FREIOS DE PONTE DE REFRIGERAÇÃO |
| 47203 | INTERRUPTOR PARA MEDAÇÃO DE TEMPERATURA EXTERIOR |
| 47204 | INTERRUPTOR PARA AQUECIMENTO INTERIOR CONSENTO COM TEMPER. ÁGUA DO MOTOR > O = 60 GRAU |
| 47205 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. ÓLEO DO CONVERSOR DE ALTA TEMPERATURA |
| 47206 | SWITCH PARA DESARMAR A ELEVAÇÃO DA BOMBA TERCEIRO EIXO |
| 47207 | INTERRUPTOR / TRANSMISSOR PARA INSTRUMENTO ALTO INDICADOR TEMPERATURA DA ÁGUA MOTOR |
| 48000 | CONTA DE REVOLUÇÃO MECÂNICA |
| 48001 | CONTA DE REVOLUÇÕES ELETRÔNICAS |
| 48030 | TRANSMISSOR PARA REVERSÃO ELETRÔNICA |
| 48031 | SENSOR PARA MEDAÇÃO DE PROFUNDIDAD SUPERIOR |
| 48032 | MOVIMENTADOR DE TRANSMISSÃO EM CILINDRO PARA DIAGNÓSTICO |
| 48033 | TRANSMISSOR PUXE EM RODA PARA DIAGNÓSTICO |
| 48034 | CONGRESSOS DE AMPLIFICADOR DE SINAL DO TRANSMISSOR |
| 48035 | NÚMERO DO SENSOR DE REVOLUÇÕES DO MOTOR |
| 48036 | AMPLIFICADOR DE SINAL DE SENSOR NÚMERO DE REVOLUÇÕES DE MOTOR |
| 48037 | NUMBER SENSOR ENTRY GIRA PARA MUDAR AUTOMÁTICA |
| 48038 | TRANSMISSOR SOBRE O PEDAL DO ACCELERADOR PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 48039 | SENSOR PARA MEDAÇÃO DE NÚMERO DE VOLTES NA RODA DE DIRECÇÃO |
| 48040 | NÚMERO DO SENSOR DE SAÍDA TURNS PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 48041 | SENSOR PARA DIAGNÓSTICO MOTOR TURNS |
| 48042 | O NÚMERO DO SENSOR GIRA O MOTOR NA DISTRIBUIÇÃO |

| | |
|-------|--|
| 48043 | SENSOR DE VELOCIDADE TURBOCARGER |
| 48044 | SENSOR PARA KILOMETROS TOTALIZADORES |
| 48045 | SENSOR INDUCTIVO NO INJECTOR PARA ÓLEO DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO MOTOR |
| 48046 | NÚMERO DO SENSOR DE VOLTA RODA PARA A PONTE TRASEIRA |
| 48050 | SINAL DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL CONVERTIDO (SISTEMA DE METANO) |
| 49000 | INDICADOR DE CARGA DE BATERIA |
| 49001 | AMPERIMETER |
| 49002 | CUENTAHORAS |
| 49003 | INDICADOR DE DIRECÇÃO DE RODA |
| 49004 | INCLINOMETER |
| 49005 | VOLTMETER |
| 49006 | MEDIDOR DE FLUXO AÉREO COM TRANSMISSOR DE TEMPERATURA |
| 49007 | TOTALIZADOR KILOMETRIC PARA LCD |
| 49030 | TRANSMISSOR PARA INDICADOR DE DIRECÇÃO DE RODA |
| 49031 | TRANSMISSOR PARA INDICADOR DE ENDEREÇO DA TORRE |
| 50000 | PAINEL DE VISÃO DE CONTROLE VIECO |
| 50001 | MÓDULO COMBINADO PARA AUTO-DIAGNÓSTICO |
| 50002 | VISOR PARA MÁQUINAS APLICADAS PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 50003 | CAIXA ELETRÔNICA COM MICROPROCESSOR PARA VISUALIZAÇÃO INSTRUMENTOS E TESTEMUNHAS |
| 50005 | INSTRUMENTOS MÚLTIPLOS DE MÓDULO DE GRUPO |
| 50010 | DISPLAY CENTRALITA (SIB) |
| 50011 | MINIDREAM CENTRALITA (SIB) |
| 50012 | CRT MONITOR (SIB) |
| 50013 | BOTÃO (SIB) |
| 52000 | INTERRUPTOR PARA O PARABRISO DE ELECTROCALEFACTORES EXIGIDO |
| 52001 | INTERRUPTOR COM CHAVE COMPLETA PARA FATOR ELECTROCAL RODO DE TRABALHO UNWRAPPED |
| 52002 | INTERRUPTOR PARA CALENTADOR SUPLEMENTAR |
| 52003 | INTERRUPTOR COM ENCHIMENTO PARA CHAVE SUPLEMENTAR |
| 52004 | INTERRUPTOR PARA MIRRORES DE VISTA TRASEIRA TERMAL |
| 52005 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH FOR MIRRORS MIRRORES TÉRMICOS |
| 52006 | INTERRUPTOR PARA PILOTO DE FOGO TRASEIRO |

| | |
|-------|--|
| 52007 | SWITCH COM ESCRITO CONSTRUÍDO PARA PILOTO ANTI-FOG TRASEIRO |
| 52008 | INTERRUPTOR DE LUZ PARA A ILUMINAÇÃO DA 5 ^a RODA |
| 52009 | SWITCH WITH BUILT-IN WARNING LIGHT PARA PILOTO ILUMINAÇÃO 5 RODA |
| 52010 | INTERRUPTOR DE PREÇO E ENCRIVAMENTO |
| 52011 | INTERRUPTOR COM CHAVE COMPREENDIDA PARA PREEGURAÇÃO E ENRICHER |
| 52012 | SWITCH FOR CONSENSUS PETICION STOP |
| 52013 | INTERRUPTOR PARA AERADORES INTERIORES |
| 52014 | SWITCH FOR LIFT VEHICLE |
| 52015 | INTERRUPTOR PARA ATIVAR PILOTOS DE PASSAGEM |
| 52016 | INTERRUPTOR DE LUZ DO DRIVER |
| 52017 | INTERRUPTOR PARA LUZES INTERIORES AZUIS |
| 52018 | INTERRUPTOR PARA LUZES DE LEITURA |
| 52019 | SWITCH FOR ACTIVATION PTO |
| 52020 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR ACTIVATION TAKE FORÇA |
| 52021 | INTERRUPTOR PARA LUZES INTERIORES |
| 52022 | INTERRUPTOR PARA A LISTA DE LUZ POSTERS |
| 52023 | INTERRUPTOR PARA PROJECTORES SUPLEMENTARES |
| 52024 | SWITCH COM TESTEMUNHO CONSTRUÍDO PARA PROJECTORES SUPLEMENTAR |
| 52025 | SWITCH FOR COMRODILLAMIENTO COMMAND |
| 52026 | SWITCH FOR RADIOTELEPHONE COMMAND |
| 52027 | LINHA DE INTERRUPTOR DE COMANDO POSTERS |
| 52028 | INTERRUPTOR ANTI-INICIAR DO COMPARTIMENTO DO MOTOR |
| 52029 | INTERRUPTOR DE COMANDO CENTRAL DE EMERGÊNCIA |
| 52030 | INTERCURSOR DE ATIVAÇÃO DE AQUECIMENTO INTERIOR |
| 52031 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR LIFT VEHICLE |
| 52032 | INTERRUPTOR COM ENCHUFE INTEGRADA PARA DESCENSO DE VEÍCULO |
| 52033 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND REFRIGERADOR |
| 52034 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND LIGHTS INTERIORES FLUORESCENTES |
| 52035 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH FOR PILOT ACTIVATION SWIVELS |

| | |
|-------|---|
| 52036 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR ACTIVATION PAREDE CALIFICADO |
| 52037 | GUIA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICO DO INTERRUPTOR DE COMANDO |
| 52038 | PONTE DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA DO INTERRUPTOR DE COMANDO |
| 52039 | INTERRUPTOR PARA RELÓGIO CORRENTE GERAL DE FECHAMENTO |
| 52040 | SWITCH FOR ACTIVATION SENTINUM PUMP |
| 52041 | INTERRUPTOR PARA TORRE DE ROTAÇÃO DE CONSENSO |
| 52042 | INTERRUPTOR PARA INSTRUMENTOS E TESTEMUNAS DA TABELA DE ATIVAÇÃO |
| 52043 | SWITCH FOR ACTIVATION PRESSURIZATION |
| 52044 | SWITCH FOR ACTIVATION DIFFERENCIAL LOCK |
| 52045 | SWITCH PARA ATIVAÇÃO DE TRACÇÃO ANTERIOR |
| 52046 | SWITCH FOR COMMAND ACTIVATION LOCK 4 AXIS |
| 52047 | INTERRUPTOR PARA A EXCLUSÃO DO RETARDADOR |
| 52048 | SWITCH FOR EXCLUSION RETARDER DO PEDAL BRAKE |
| 52049 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH PARA AUMENTO MÍNIMO MOTOR |
| 52050 | SWITCH WITH INCORPORATED WITNESS PARA PEDIDO DE CONSENSO PARAR |
| 52051 | SWITCH WITH BUILT-IN WARNING LIGHT PARA ILUMINAR POSTERS |
| 52052 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR LUBRICATION CENTRALIZADO |
| 52053 | INTERRUPTOR COM CHAVE COMPLETADA PARA AQUECIMENTO MOTOR AUTÓNOMO |
| 52054 | INTERRUPTOR PARA PILOTOS DE FIXAÇÃO DE ATIVAÇÃO E STAND-BY AVISO ACÚSTICO |
| 52055 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH FOR RADIO ACTIVATION ATRAVÉS DO REDUZIDO DE TENSÃO |
| 52056 | SWITCH COM TESTEMUNHO INCORPORADO PARA A EXCLUSÃO ASR |
| 52057 | SWITCH WITH FOR ABS EXCLUSION |
| 52058 | INTERRUPTOR COM CHAVES COMBUSTÍVEL PARA AQUECIMENTO DE TUBO COMBUSTÍVEL |
| 52059 | MERCADORIAS SELECTIVAS PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 52060 | SWITCH WITH INCORPORATED WITNESS PARA SEGUNDA ATIVAÇÃO VELOCIDADE DE CONDICIONAMENTO |
| 52061 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR ACTIVATION WINCH |
| 52062 | SWITCH FOR UNLOCKING THE STARTING |

| | |
|-------|--|
| 52063 | SWITCH WITH INCORPORATED WITNESS FOR EXCLUSION VENTILAÇÃO MOTOR |
| 52064 | INTERRUPTOR PARA LUZES DE ATIVAÇÃO OSCURECIDAS |
| 52065 | SWITCH FOR ACTIVATION PROJECTOR SEMI-OSCURECIDO |
| 52066 | SWITCH FOR ACTIVATION PROJECTOR OSCURECIDO |
| 52067 | SWITCH WITH INCORPORATED WITNESS PARA LUZES DE ATIVAÇÃO DE POSIÇÃO |
| 52068 | SWITCH FOR COMMAND PROGRAMA FINAL DE LINHA |
| 52069 | SWITCH PARA DIAGNÓSTICO EDC |
| 52070 | SWITCH FOR ACTIVATION PTO 2 (LADO) |
| 52071 | SWITCH FOR ACTIVATION TAKE-OUT 1 (POSTERIOR) |
| 52072 | MERCADORIAS SELECTIVAS PARA MUDANÇAS AUTOMÁTICAS NA FASE DE LIMP- |
| 52073 | ^{HOME} SWITCH FOR ACTIVATION PHASE OF LIMP-HOME WITH CHANGE AUTOMÁTICO |
| 52074 | SWITCH FOR ACTIVATION TAP FORCE DISTRIBUTOR |
| 52075 | INTERRUPTOR PARA A ABERTURA DO RELÉ CIVIL GERAL |
| 52076 | INTERIOR INTERRUPTOR DE EXPULSÃO DE AR |
| 52077 | SWITCH FOR ECONOMY FUNCTION |
| 52078 | INTERRUPTOR PARA ATIVAÇÃO DE FOGO FRONTAL |
| 52079 | COMMUTE SWITCH SOLDÃO VÁLVULA STOP BRAKE |
| 52080 | SWITCH WITH INCORPORATED WITNESS PARA LUZES DE ATIVAÇÃO DE CRUCE |
| 52081 | INTERRUPTOR PARA VÁLVULAS DE SOLENÓIDES DE ACTIVAÇÃO DE CONSENTO SISTEMA DE METANO |
| 52082 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR ACTIVATION FOGO FRONTAL |
| 52083 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH PARA LUZES DE ATIVAÇÃO EMERGÊNCIA |
| 52084 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH FOR ACTIVATION LOCK DIFERENCIAL POSTERIOR |
| 52085 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH FOR AARATOR COMMAND (FUNCTION ASPIRA) |
| 52086 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH FOR AARATOR COMMAND (FUNÇÃO EXPELE) |
| 52087 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND AEROTERMO |
| 52088 | INTERRUPTOR PARA SELECÇÃO DE AUDÍVEIS ACÚSTICOS (AUDIÊNCIA OU DE TROMPE) |
| 52089 | SWITCH PARA PROGRAMAÇÃO 1 E 2 MARÇO MUDANÇA AUTOMÁTICA |

| | |
|-------|--|
| 52090 | SWITCH FOR LEVELING SUSPENSIONS (ECAS) |
| 52091 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR ACTIVATION LUNETA TERMAL |
| 52092 | INTERRUPTOR PARA MOTOR DE MOTOR OU CABINE |
| 52093 | BOTÃO DE SEGURANÇA PORTA TRASEIRA |
| 52094 | SPOT LIGHT SWITCH SPOT |
| 52095 | SWITCH DE COMANDO AJUDA A INICIAR |
| 52096 | SWITCH PARA PERMITIR A POSIÇÃO DESATIVADA |
| 52097 | INTERRUPTOR INERCIAL |
| 52098 | SWITCH PARA ATIVAR O MENU NO DISPLAY DA CAIXA ELETRÔNICA COM MICROPROCESSOR |
| 52099 | INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHOS DE CORPO EXTERNO |
| 52100 | SWITCH PARA ATIVAÇÃO DO SISTEMA ADM (BLOQUEIO DIFERENCIAL Eletrônico) |
| 52101 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA ATIVAÇÃO DE BLOQUEIO DIFERENCIAS |
| 52102 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH FOR ACTIVATION LOCK TRANSXERSAL DIFERENCIAL ANEXO ANTERIOR |
| 52103 | INTERRUPTOR DE EXPULSÃO DE AR |
| 52104 | INTERRUPTOR DE VENTILAÇÃO FORÇADA |
| 52105 | CONDUTOR DE CONTROLE DE INTERRUPTOR DEBURADO |
| 52106 | INTERRUPTOR DE TV |
| 52107 | INTERRUPTOR PARA WC |
| 52108 | PROGRAMA SWITCH MARCH |
| 52109 | INTERRUPTOR DE CHAVE MIC PARA SELECCÃO CLOSURE EXCLUSION PORTA ELÉTRICA ROTOTRASLANTE |
| 52110 | SWITCH PARA SELECCÃO DE LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE |
| 52111 | INTERRUPTOR PARA FREIOS DE ATIVAÇÃO EM CASO DE REVERSÃO ARB INVOLUNTÁRIO (= ANTI ROLL BACK) PARA EBS |
| 52112 | INTERRUPTOR PRETO |
| 52113 | SWITCH FOR EXCLUSION MOTOR BLOWER BY FAULT |
| 52114 | INTERRUPTOR DE ATIVAÇÃO ACC (CONTROLE ADAPTATIVO DE CRUZEIROS) |
| 52115 | SELECTOR DE DISTÂNCIA COM ACC (CONTROLE ADAPTATIVO DE CRUZEIROS) |
| 52200 | INTERRUPTOR DE AVISOS ELÉCTRICOS OU PNEUMÁTICOS |
| 52201 | INTERRUPTOR PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DO ILUMINAÇÃO ELÉTRICA |
| 52202 | SWITCH PARA COMANDAR PORTA ANTERIOR DO INTERIOR OU |

| | |
|-------|--|
| | DA FORA |
| 52203 | SWITCH FOR NBC ACTIVATION |
| 52204 | INTERRUPTOR PARA ACONDICIONAMENTO DE ATIVAÇÃO |
| 52205 | INTERRUPTOR DE CONDIÇÃO PARA A VELOCIDADE DE AR CONDICIONADO |
| 52206 | SWITCH FOR WINCH ACTIVATION |
| 52207 | INTERRUPTOR DE ACTIVADOR ILUMINA OSCURECIDES |
| 52208 | INTERRUPTOR PARA SELECÇÃO LUZES DE CRUZAMENTO-LUZES DE ESTRADA |
| 52209 | SWITCH COM ESCRITOR CONSTRUÍDO PARA A EXCLUSÃO DO RETARDADOR |
| 52210 | SWITCH COM ESCRITOR CONSTRUÍDO PARA A EXCLUSÃO DO RETARDADOR DE PEDAL BRAKE |
| 52211 | SWITCH PARA CICLO BITONAL POR IMPULSO OU CONTINUOUS |
| 52212 | INTERRUPTOR PARA USO URBANO OU EXTRAURBANO ACÚSTICO |
| 52213 | INTERRUPTOR PARA DRIVER 1 OU DRIVER 2 |
| 52214 | VÁLVULAS DE SOLENÓIDE DO INTERRUPTOR DE COMUNICAÇÃO PARA ATIVAÇÃO MARCAS NORMAS OU REDUZIDAS |
| 52215 | SWITCH COM TESTEMUNHAS INCORPORADAS PARA ATIVAÇÃO A) AQUECIMENTO MOTOR B) AQUECIMENTO HABITÁCULO |
| 52216 | SWITCH PARA AQUECIMENTO DE AQUECIMENTO COM TESTEMUNHAS SINALIZANDO A) ATIVADO B) FALHA |
| 52217 | SWITCH FOR COMMAND ACTIVATION POWER TAKE-OFF O CABO EXTERIOR |
| 52218 | INTERRUPTOR PARA CONTROLE DE CRUZEIROS OU SERVIÇO DE CABINE CABINE EXTERIOR |
| 52219 | SWITCH FOR CONSENSUS ACTIVATION PLATFORM ELEVATOR |
| 52220 | SWITCH FOR ACTIVATION PTO 3 |
| 52300 | INTERRUPTOR PARA LUZES INTERIORES |
| 52301 | LUZES DE EMERGÊNCIA DO INTERRUPTOR DE CONTROLE |
| 52302 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH PARA COMANDAR LUZES DE EMERGÊNCIA |
| 52303 | INTERRUPTOR DE LIMPEZA DE PARÂMETROS |
| 52304 | INTERRUPTOR PARA LUZES DE FOGO FRENTE E CONSENSO FOGAR ILUMINANDO TRASEIRO |
| 52305 | INTERRUPTOR PARA VENTILAÇÃO DO CONDUTOR |
| 52306 | INTERRUPTOR PARA ATIVAÇÃO RETARDER |
| 52307 | INTERRUPTOR PARA LUZES EXTERIORES |
| 52308 | INTERRUPTOR PARA LUZES INTERIORES NORMAS E AZUIS |
| 52309 | SWITCH FOR DARK LIGHTS |

| | |
|-------|--|
| 52310 | INTERRUPTOR PARA MIRRORES ORIENTÁVEIS |
| 52311 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH TO COMMAND AERADORES |
| 52312 | LISTAS DE ORIENTAÇÃO DO ORDENADOR DE COMANDO |
| 52313 | VEÍCULO DESCENSOR DE ELEVAÇÃO DE SISTEMA DE COMANDO DE INTERRUPTOR |
| 52314 | GUIA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICO DO INTERRUPTOR DE COMANDO |
| 52315 | PONTE DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA DO INTERRUPTOR DE COMANDO |
| 52316 | ELEVATION SWITCH DE COMANDO OU DESCENT TERCEIRO EIXO |
| 52317 | SWITCH PARA PROJETOR ESCURO |
| 52318 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH TO COMMAND AQUECIMENTO INTERIOR |
| 52319 | SWITCH WITH BUILT-IN WITNESS PARA COMPRAR EXPULSÃO Ar |
| 52320 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND ELEVATION OU DESCENDENTE TERCEIRO EIXO |
| 52321 | INTERRUPTOR COM LUZES DE ADVERTÊNCIA CONSTRUÍDAS PARA LUZES DE FOGO FRENTE E CONSENTO ILUMINANDO FOGO TRASEIRO |
| 52322 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH TO COMMAND PONTA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA |
| 52323 | SWITCH WITH BUILT-IN WITCH TO COMMAND AJUSTE DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA |
| 52324 | SWITCH FOR PREDISPOSITION BRAKE ENGINE |
| 52325 | SWITCH PARA COMANDO LUZ INTERNA DE LITERA |
| 52326 | INTERRUPTOR PARA LUZES INTERIORES BRANCAS E VERMELHAS |
| 52500 | INTERRUPTOR DE CHAVE PARA SERVIÇOS |
| 52501 | INTERRUPTOR DE CHAVE PARA SERVIÇOS COM COMEÇO E Pré-aquecimento |
| 52502 | INTERRUPTOR DE CHAVE PARA SERVIÇO COM COMEÇO |
| 52520 | COMMUTADOR CAM PARA COMERCIALIZAR |
| 52521 | COMMUTADOR CAM PARA COMEÇAR E PREVENIR |
| 52522 | CAM COMMUTATOR PARA ACTIVAÇÃO LADRÃO ELÉTRICA |
| 52523 | INTERRUPTOR DE PEDAL PARA ATIVAÇÃO DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO |
| 52524 | INTERRUPTOR CAM PARA ATIVAÇÃO DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO |
| 52525 | INTERRUPTOR DE PEDAL PARA DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO DE ATIVAÇÃO |
| 52600 | INTERRUPTOR CURTO GERAL |
| 52601 | INTERRUPTOR MECÂNICO GERAL DA CORRESPONDÊNCIA COM DESATIVAÇÃO PNEUMÁTICA PARA VEÍCULOS TMP |
| 53000 | LÂMPADAS DO INTERRUPTOR DE TESTE |

| | |
|-------|---|
| 53001 | SWITCH PARA LAVA LIMPIAFAROS |
| 53002 | INTERRUPTOR DE PARADA DO MOTOR |
| 53003 | INTERRUPTOR PARA LAVADORA DE PAREDE |
| 53004 | INTERRUPTOR PARA LAVAFAROS |
| 53005 | INTERRUPTOR COM TESTEMUNHO CONSTRUÍDO PARA MAQUINAS DE LAVAGEM |
| 53006 | INTERRUPTOR PARA COMERCIALIZAR O COMPARTIMENTO DO MOTOR |
| 53007 | INTERRUPTOR PARA MOTOR PARADA DO COMPARTIMENTO MOTOR |
| 53008 | INTERRUPTOR PARA RELÓGIO CORRENTE GERAL DE FECHAMENTO |
| 53009 | INTERRUPTOR PARA A ABERTURA DO RELÉ CIVIL GERAL |
| 53010 | SWITCH PARA COMANDAR PORTA ANTERIOR |
| 53011 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND DOOR ANTERIOR |
| 53012 | SWITCH FOR COMMAND DOOR CENTRAL |
| 53013 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND DOOR CENTRAL |
| 53014 | SWITCH FOR COMMAND DOOR TRASEIRO |
| 53015 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND DOOR POSTERIOR |
| 53016 | INTERRUPTOR PARA PEDIDO DE PARAGEM |
| 53017 | SWITCH PARA SOLICITAÇÃO CHALLED AZAFATA |
| 53018 | INTERRUPTOR PARA ABERTURA TGC E CONEXÃO AO TERRA D + ALTERNADOR |
| 53019 | SWITCH PARA COMANDAR PORTA ANTERIOR DA FORA |
| 53020 | SWITCH FOR VISUALIZATION LEVEL MOTOR OIL |
| 53021 | INTERRUPTOR PARA DESBLOQUEIR O VEÍCULO COM PORTAS ABERTAS |
| 53022 | COMMAND SWITCH PREVIOUS DIFFERENCIAL LOCK |
| 53023 | INTERRUPTOR PARA RELÓGIO CORRENTE GERAL DE FECHAMENTO |
| 53024 | SWITCH FOR LAVAFAROS COMMAND |
| 53025 | SWITCH FOR DIAGNOSIS ELEVATION-DESCENT SYSTEM VEÍCULO |
| 53026 | INTERRUPTOR DE PARADA DO MOTOR |
| 53027 | SWITCH FOR COMMAND TETAL ABERTO |
| 53028 | CONDICIONAMENTO DE COMANDO VEÍCULO "MARÇO" |
| 53029 | SWITCH FOR COMMAND ELEVATION TERCEIRO EIXO |
| 53030 | SWITCH DE COMANDO AJUDA A INICIAR |
| 53031 | SWITCH FOR UNLOCKING TRAPPERS |

| | |
|-------|--|
| 53032 | SWITCH FOR ALTERNATOR RECOVERY |
| 53033 | INTERRUPTOR DE INÍCIO DE MOTOR |
| 53034 | SWITCH PARA SISTEMA DE SENSOR DE RECUPERAÇÃO |
| 53035 | INTERRUPTOR PARA ATIVAÇÃO BOMBONAS ANTIINCENDIO |
| 53036 | SWITCH FOR ACTIVATION INFLATED SYSTEM PNEUS |
| 53037 | INTERRUPTOR PARA SISTEMA DE DESACTIVAÇÃO PNEUMÁTICO INFLADO |
| 53038 | INTERRUPTOR PARA PNEUS DE CONTROLE DE SISTEMA INFLADO |
| 53039 | SWITCH FOR ACTIVATION POSTERIOR DIFFERENCIAL LOCK |
| 53040 | SWITCH FOR COMMAND SCRAMBLING CABIN SERVOASISTIDO |
| 53041 | SWITCH FOR CONTROL FUNCTIONS SYSTEM EDC |
| 53042 | INTERRUPTOR COM CHAVE INCORPORADA PARA EXCLUSÃO DE ABS |
| 53043 | INTERRUPTOR PARA LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |
| 53044 | INTERRUPTOR PARA ACELERAÇÃO MOTOR DA TERRA |
| 53045 | SWITCH PARA VISITAS DE ATIVAÇÃO SECA |
| 53046 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR NEBBIOGENI SHOT |
| 53047 | SWITCH FOR UNWINDING CABLE CABO |
| 53048 | SWITCH FOR WIRED CABLE WIRING |
| 53049 | SWITCH FOR DANGNOSIS CENTRALITA SIST. Um METANO (DELTEC) |
| 53050 | SWITCH PARA ATIVAÇÃO DE TRACÇÃO OPTIMUM |
| 53051 | SWITCH PARA SUSPENSÕES DE ELEVAÇÃO DE COMANDO |
| 53052 | SWITCH FOR COMMAND DESCENT SUSPENSIONS |
| 53053 | SWITCH FOR AUTOMATIC CHANGE TEST |
| 53054 | BOTÃO DO FIM DA CARREIRA NAS TRAPS LATERAIS |
| 53055 | INTERRUPTOR INESTABLE PARA LUZES INTERIORES |
| 53056 | BOTÃO DESLOCADO DE PARAGEM DE PETIÇÃO |
| 53057 | BOTÃO PARA SOLICITAR A ASSISTÊNCIA DESATIVADA |
| 53058 | SWITCH PARA BLOQUEAR CADEIRA DESATIVADA (EM POSIÇÃO) DESABILITADO |
| 53059 | INTERRUPTOR PARA DESLOCAR CADEIRA DESATIVADA (EM POSIÇÃO) DESABILITADO |
| 53060 | BOTÃO PARA FRECA DE PARADA |
| 53061 | CHAVE HIDRÁULICA DO INTERRUPTOR DE CONSOLE DE DISENGAÇÃO |
| 53062 | CABEÇA HIDRÁULICA DO INTERRUPTOR DE DISNIGAÇÃO NA FASE DE DESCENDENTE |
| 53063 | CABEÇA HIDRÁULICA DO INTERRUPTOR DE DISNIGAÇÃO NA FASE DE ELEVAÇÃO |

| | |
|-------|---|
| 53064 | INTERRUPTOR INERCIAL |
| 53065 | SWITCH PARA LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE A 30 KM / PRA |
| 53066 | INTERRUPTOR INESTABLE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL LONGITUDINAL |
| 53067 | SWITCH WITH INCORPORATED WITNESS PARA EXCLUSÃO DE COMANDO ASR |
| 53068 | INTERRUPTOR INESTABLE PARA A POSIÇÃO DO PONTO INOPERANTE DE MARÇO (N) COM MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 53069 | SWITCH INESTABLE PARA MARCHES BACK (R) COM MUDANÇA AUTOM. |
| 53070 | INTERCÂMBIO INESTABLE PARA FUNCIONAR PARA ADESIVO (D) COM A MUDANÇA AUTOM. |
| 53071 | SWITCH INESTABLE PARA LIMITADOR DE VELOCIDADE COM MUDANÇA AUTOM. |
| 53072 | SISTEMA DE COMANDO SWITCH (BOTÃO) UNSTABLE POSITION ESTRAGANDO O VEÍCULO DE SUSPENSÃO |
| 53073 | SISTEMA DE COMANDO SWITCH (BOTÃO) UNSTABLE POSITION VEÍCULO DE SUSPENSÃO DE DESCENTAÇÃO DE ELEVAÇÃO |
| 53074 | SISTEMA DE COMANDO SWITCH (BOTÃO) UNSTABLE POSITION VEÍCULO DE SUSPENSÃO DE NÍVEL |
| 53300 | LÍQUIDO DO CONDUTOR DE PORTA DO INTERRUPTOR DE JANELA |
| 53301 | BOTÃO AUTOMÁTICO DE COMANDO DE MUDANÇA |
| 53302 | JANELA SWITCH DOOR SIDE PASSENGER |
| 53303 | O BOTÃO PARA DISPOSITIVO DE COMANDO ABRE A PORTA DE TRANSFERÊNCIA |
| 53304 | GUIA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICO DO INTERRUPTOR DE COMANDO |
| 53305 | PONTE DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA DO INTERRUPTOR DE COMANDO |
| 53306 | INTERRUPTOR PARA COMANDO DE MOTOR PARA TETO ABERTO |
| 53307 | INTERRUPTOR PARA O COMANDO INALÁMICO COMBINADO |
| 53308 | SWITCH FOR EXTERNAL COMMAND WINDER WINCH |
| 53309 | COMMUTADOR PARA ELEVAÇÃO DE COMANDO TERCEIRO EIXO |
| 53310 | SWITCH FOR ACTIVATION TOTAL TAKING IN CHANGE |
| 53311 | INTERRUPTOR DE COMANDO PARA CORTINA PARASOL |
| 53312 | CAIXA DE CONTROLE PARA CRUZEIRO DE CONTROLE |
| 53313 | SWITCH COM TESTEMUNHO CONSTRUÍDO PARA ATIVAÇÃO FOGO TRASEIRO |
| 53315 | INTERRUPTOR PARA PILOTO DE FOGO TRASEIRO |
| 53316 | INTERRUPTOR PARA RELÉ DE CORRENTE GERAL |
| 53317 | SWITCH FOR MANEUVER MODE WITH CHANGE AUTOM. |
| 53400 | MENU DE CLUSTER DO INTERRUPTOR DE COMANDO (ABAIXO) |

| | |
|-------|--|
| 53401 | MENU DE CLUSTER DO INTERRUPTOR DE COMANDO (ACIMA) |
| 53402 | MENU DE CLUSTER DO INTERRUPTOR DE COMANDO (C) |
| 53403 | MENU DE CLUSTER DO INTERRUPTOR DE COMANDO (OK) |
| 53500 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. COMPARTIMENTO DO MOTOR TRAMPILLA ABERTO |
| 53501 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. PARAR |
| 53502 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. OPEN TRAPP |
| 53503 | SWITCH FOR IGNITION LIGHTS REVERSE |
| 53504 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. BLOQUEIO DIFERENCIAL ANTERIOR ACTIVADO |
| 53505 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. BLOCO DIFERENCIAL POSTERIOR ACTIVADO |
| 53506 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. TRACÇÃO INTEGRAL ATIVADA |
| 53507 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. MARCAS REDUCIDAS ATIVADAS |
| 53508 | INTERRUPTOR ANTI-START COM ENGRANAS ACTIVADAS E LIGAÇÃO DE IGNição REVERSA |
| 53509 | INTERRUPTOR PARA ILUMINAR LUZES INTERIORES |
| 53510 | INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO PELDAÑOS LIGHT |
| 53511 | INTERRUPTOR DE CABINE DESENGADO PARA A SINALIZAÇÃO |
| 53512 | INTERRUPTOR MOTOR ANTI-START COM FREIO DE MÃO DESACTIVADO |
| 53513 | INTERRUPTOR PARA A VELOCIDADE PERMITIDA DE SINALIZAÇÃO MÁXIMA |
| 53514 | CONVERSOR DE FRENO DE CILINDRO DO SWITCH SWITCH ANTERIOR |
| 53515 | CONVERSOR DE FRENO DE CILINDRO DO SWITCH SWITCH SUBSEQUENTE |
| 53516 | SWITCH FOR DEACTIVATION SPEED LIMITER WITH MUDAR EM PONTO MORTE |
| 53517 | SWITCH FOR SIGNALIZATION TRASVERSAL BLOCKING ACTIVATED |
| 53518 | INTERRUPTOR PARA PLACAS DE ATIVAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BAGAGEM |
| 53519 | INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ATIVAÇÃO COMPARTIMENTO MOTOR |
| 53520 | INTERRUPTOR DE COMANDO DE FREIO MOTOR |
| 53521 | SWITCH PARA SIGNALIZAÇÃO ACTIVADO BLOQUEIO LONGITUDINAL |
| 53522 | SWITCH PARA SINALIZAÇÃO DA PORTA ANTERIOR ABERTA E ON LIGHTS PELDAÑOS |
| 53523 | SWITCH PARA SINALIZAR PORTA POSTERIOR ABERTA E ON LIGHTS PELDAÑOS |

| | |
|-------|---|
| 53524 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DA PORTA ANTERIOR |
| 53525 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PARA REORRIMENTO DA PORTA CENTRAL |
| 53526 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PARA REARREIR PORTA TRASEIRA |
| 53527 | INTERRUPTOR DE AVISO DE SINAL. ENGRHER ACTIVADO |
| 53528 | SWITCH PARA SINALIZAR ALIGNADO AXES ANTERIORES |
| 53529 | SWITCH DE SINAL 4 EIXO ALINHADO |
| 53530 | SWITCH PARA A SINALIZAÇÃO DE TRACÇÃO ANTERIOR ATIVADA |
| 53531 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ACTIVADO |
| 53532 | SWITCH FOR KICK DOWN |
| 53533 | INTERRUPTOR PARA ATIVAÇÃO MINITIVA PARTICIPATIVA |
| 53534 | ACELERADOR PEDAL RETARDER EXCLUSION SWITCH |
| 53535 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. MARCAS DE VELOCIDADE ATIVADAS |
| 53536 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. TOMAR-SE NA MUDANÇA ATIVADA |
| 53537 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. BLOQUE DIFERENCIAL TERCEIRO EIXO ADICIONADO ATIVADO |
| 53538 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. BOX VOLCADA |
| 53539 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. CADEIAS DE NEVE AUTOMÁTICAS ACTIVADO |
| 53540 | EMBREAGEM EM EMPREENDIMENTO COMANDO PARA MUDAR VELOCIDADE 2X5 |
| 53541 | SWITCH PARA CABINE DE CAPACIDADE DE CONSENTO COM CALANDRA ABERTO |
| 53542 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. OPEN TRAPP |
| 53543 | SWITCH PARA EXCLUSÃO DE SENSOR VOLUMÉTRICO |
| 53544 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. CONDICO DO SISTEMA PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA ATIVADA |
| 53545 | INTERRUPTOR DE SINALIZAÇÃO. MUDAR EM PONTO MORTE |
| 53546 | SWITCH PARA ACTIVAÇÃO MARCHES COM CAIXA DE MOTOR FECHADO |
| 53547 | INTERRUPTOR DE SINAL SECUNDÁRIO DE FREIO PEDAL A CENTRALITA EDC |
| 53548 | SWITCH FOR DEACTIVATION FREIO DO MOTOR COM ACELERADOR NO MÍNIMO |
| 53549 | SWITCH ON CLUTCH PARA ACELERADOR ELETRÔNICO |
| 53550 | SWITCH PARA MARCHO E SENTIDO DE MOVIMENTO COM MUDANÇA AUTOMÁTICO |
| 53551 | SWITCH PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL PARALELO MORTE |

| | |
|-------|--|
| 53552 | SWITCH PARA SINALIZAR ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ACTIVADO |
| 53553 | INTERRUPTOR PARA O POSICIONAMENTO DE EIXO REJEITADO |
| 53554 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR FALHA DE FRENO DE CILINDRO DA MÃO |
| 53555 | SWITCH PARA ANTI-ROTAÇÃO DE TERRA COM MARCHO ACTIVADO |
| 53556 | SWITCH ON CLUTCH FOR AUTOMATIC CHANGE |
| 53557 | INTERRUPTOR DE FREIO MOTOR COM MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 53558 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR "GRUPO DE GRUPO DE SPEEDGROUP" PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICO |
| 53559 | TORNE O INTERRUPTOR DE SINAL PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 53560 | SWITCH PARA SINALIZAR A MUDANÇA NO PONTO MORTO MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 53561 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 53562 | SWITCH FOR AUTOMATIC CHANGE CHANGE GV (16 DE MARÇO) |
| 53563 | INTERRUPTOR DE ENGRENAGENS PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 53564 | INTERRUPTOR ANTI-START COM FUNCIONAMENTOS ACTIVADOS |
| 53565 | INTERRUPTOR PARA A SINALIZAÇÃO PEDAL DO FREIO DE PISADO |
| 53566 | INTERRUPTOR PARA A SINALIZAÇÃO DE PEDAL DO ACCELERADOR DE PISADO |
| 53567 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR PTO 2 (LADO) ACTIVADO |
| 53568 | SWITCH PARA SINALIZAR POTÊNCIA DE POTÊNCIA 1 (TRASEIRO) ACTIVADO |
| 53569 | INTERRUPTOR PARA A SINALIZAÇÃO DO FRENO MOTOR ATIVADO |
| 53570 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAÇÃO ABERTA PORTA ANTERIOR |
| 53571 | SWITCH PARA SINALIZAR A PORTA CENTRAL DE ABERTURA |
| 53572 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAÇÃO ABERTO PORTA TRASEIRA |
| 53573 | SWITCH FOR UNLOCKED TRAMPILLA SIGNALING |
| 53574 | INTERRUPTOR DE ATIVAÇÃO DE VELOCIDADE INTERMEDIAÇÃO |
| 53575 | INTERRUPTOR DE FIM DE ESTRADA PARA SISTEMA DE EXCLUSÃO Um METANO COM TRAMPILLA DE COMBUSTÍVEL ABERTO |
| 53576 | INTERRUPTOR PARA CONDUTOR E PORTA DE CRISTAL DESCONHECIDO ANTERIOR |
| 53577 | SWITCH PARA SINALIZAR FALHA DE CABO FLEXÍVEL |
| 53578 | SWITCH PARA SINALIZAR A PORTA ABERTA ABERTA |
| 53579 | INTERRUPTOR PARA ABERTURA DO CIRCUITO DE VÁLVULA DE SOLENÓIDE GERAL ÁGUA DE AQUECIMENTO |
| 53580 | SWITCH FOR COMMAND AEROTHERMOS SOB PAVEMENT |

| | |
|-------|---|
| 53581 | INTERRUPTOR PARA ATIVAÇÃO MOTORES ELÉTRICOS NO TETO PARA VENTILAC. FORÇA |
| 53582 | INTERRUPTOR PARA A VÁLVULA DE SOLENÓDIO DE ABERTURA RAD. NO TETO |
| 53583 | INTERRUPTOR PARA ABERTURA / FECHAMENTO FLAPS |
| 53584 | SWITCH PARA ATIVAÇÃO DO CLIMA |
| 53585 | SWITCH FOR EXCLUSION REVERSIBILIDADE PORTA ANTERIOR |
| 53586 | SWITCH FOR EXCLUSION REVERSIBILITY CENTRAL DOOR |
| 53587 | INTERRUPTOR PARA BOTÕES SENSÍVEIS PORTA ANTERIOR |
| 53588 | SWITCH PARA PORTA CENTRAL DE BORDES SENSÍVEIS |
| 53589 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAÇÃO PORTA ABERTA |
| 53590 | SWITCH PARA SINALIZAR O MOTOR DE ABERTURA COFFRET |
| 53591 | INTERRUPTOR PARA SINALIZAR DANO DE CIRCUITO HIDRÁULICO COM TERCEIRO AXIM ADICIONAL DIRECCIONAL |
| 53592 | FREIO DE INTERRUPTOR DE PEDAL PARA PERDA |
| 53593 | FERRAMENTAS DE INTERRUPTOR DE LUZ HOLLOW |
| 53594 | INTERRUPTOR DE FIM DE ESTRADA PARA SINAIS DE COMANDO PORTA EXTERIOR EM EMERGÊNCIA BLOQUEADA |
| 53595 | INTERRUPTOR DE ABERTURA DA PORTA PARA O COMANDO DE ABERTURA DA PORTA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| 53596 | PRESIDÊNCIA DE SINAL DO INTERRUPTOR CADEIRA DESATIVADA |
| 53597 | SIGNAL SWITCH BLOCK DISABLED CHAIR |
| 53598 | SWITCH WITH INCORPORATED WITCH FOR COMMAND DOOR LADO ELECTRICALMENTE DESLIGADO |
| 53599 | FIM DA RAÇA PARA O ACCELERADOR DE PEDAL DE SINALIZAÇÃO SEM PISAR |
| 53600 | SWITCH PARA SINALIZAR BLOQUEIO DIFERENCIAL REAR LONGITUDINAL ATIVADO |
| 53601 | SWITCH DO FIM DO RACE PARA A ABERTURA DA PORTA DA INTERIOR EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| 53602 | INTERRUPTOR PARA A SINALIZAÇÃO DA FECHAMENTO TOTAL DE CORTINA PARASOL |
| 53603 | MICRO-INTERRUPTOR PARA SELECÇÃO DE SELECÇÃO |
| 53604 | INTERRUPTOR MANOMETRICO PARA TRavar O TOWELING (PARADA DE LUZ DE COMANDO) |
| 53605 | INTERRUPTOR INESTABLE PARA EXCLUSÃO LIMA COM PAREDE FLUTUANDO |
| 53606 | REED SWITCH (COMANDO COM ÍMÃ) NO CILINDRO MASTER EMBREAGEM PARA PROTEC. SYNCHRONO CHANGE MEC., INCLUI 70% |
| 53607 | REED SWITCH (COMANDO COM ÍMÃ) NO CILINDRO MASTER EMBREAGEM PARA EDC |

| | |
|-------|--|
| 53608 | FINAL DO INTERRUPTOR CARRERA PARA DETECTAR A POSIÇÃO DE TRANSPORTE FECHAMENTO DE PORTA CELULAR |
| 53609 | SWITCH DO FIM DO RAZO PARA DETECER A POSIÇÃO DO PORTA DE FECHAMENTO DE PORTA DX |
| 53610 | SWITCH DO FIM DO RAZO PARA DETECER A POSIÇÃO DO LATERAL DOOR LOCK SN |
| 53611 | SWITCH DO FIM DO RAZO PARA DETECER A POSIÇÃO DO BLOQUEIO DA PORTA DO PASSAGEIRO |
| 53612 | SWITCH DO FIM DO RAZO PARA DETECER A POSIÇÃO DO CONDUTOR DE FECHAMENTO DE PORTA |
| 53613 | SWITCH DO FIM DO RAZO PARA DETECER A POSIÇÃO DO FECHAMENTO DA PORTA TRASEIRA |
| 53614 | CORREIA ABROCHED DO INTERRUPTOR DE SINAL |
| 53800 | SWITCH PARA PARAR SINALIZAÇÃO |
| 53801 | SWITCH PARA SINALIZAR BLOQUEIO DIFERENCIAL TRASVERSAL PONTES DE ROCKWELL |
| 53802 | SWITCH PARA SINALIZAR BLOQUEIO DIFERENCIAL TRASVERSAL PONTES DE ROCKWELL PARA O TERCEIRO EIXO |
| 53803 | SWITCH FOR COMMAND EDC (AJUSTE DE VELOCIDADE) |
| 53804 | SWITCH FOR COMMAND EDC (SPEED SAVING) |
| 53805 | BOTÃO DE CENTRO ZERO PARA EXPULSÃO / ENTRADA DE PEANA DESABILITADO |
| 53806 | BOTÃO DE BOTÃO DESCAPAZADO PARA COMER CONSENTO VEÍCULO |
| 53900 | ELEVATION SWITCH DE COMANDO OU DESCENT TERCEIRO EIXO |
| 53905 | SWITCH COM LIGA INCORPORADA PARA ELEVAÇÃO OU TERCEIRO DESCANSO DE EIXO |
| 54000 | INTERRUPTOR CURTO GERAL |
| 54030 | ALAVANCA DE CONTROLE EM 4 FUNÇÕES RODA |
| 54031 | ALAVANCA DE CONTROLE EM RODA DE 5 FUNÇÕES |
| 54032 | ALAVANCA DE CONTROLE EM CORRENTE DE DIRECÇÃO DE FUNÇÃO DE 8 FOLHAS |
| 54033 | 6 FUNÇÕES LEVANTAMENTO DE LINHA DE CONTROLE |
| 55000 | INTERRUPTOR VELOCIMÉTRICO PARA ATIVAÇÃO DE CONSENTO ILUMINAÇÃO ELÉTRICA |
| 55001 | INTERRUPTOR VELOCIMÉTRICO PARA FREIO DE ATIVAÇÃO DE CONSENTO MOTOR |
| 55002 | INTERRUPTOR DO VELOCÍMETRO PARA A SINALIZAÇÃO. MAX VELOCIDADE COM TRACÇÃO INTEGRAL ATIVADA |
| 55003 | INTERRUPTOR VELOCIMÉTRICO PARA ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE CONSENTO SUSPENSÕES PNEUMÁTICAS |

| | |
|-------|---|
| 55004 | INTERRUPTOR DE VELOCIDADE PARA LEVANTAMENTO DA DESATIVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 55005 | SWITCH DE VELOCIDADE PARA A DESACTIVAÇÃO DE TERCEIROS EIXOS DIRECIONAL |
| 55006 | INTERRUPTOR DO SPEEDOMETER PARA ATIVAÇÃO DA EXPULSÃO DO MOTOR POWDER |
| 55007 | SWITCH DE VELOCIDADE PARA BLOQUEIO CONSENTO 4 EIXO |
| 55008 | INTERRUPTOR VELOCIMÉTRICO PARA BLOQUEIO DE ACTIVAÇÃO DE CONSENTO DIFERENCIAL LONGITUDINAL |
| 55009 | INTERRUPTOR DE VELOCIDADE MÚLTIPLA |
| 55010 | INTERRUPTOR ELETRÔNICO PARA ADVERTÊNCIA BITONAL |
| 55011 | INTERRUPTOR VELOCIMÉTRICO PARA BLOQUEIO DE ACTIVAÇÃO DE CONSENTO DIFERENCIAL POSTERIOR |
| 55012 | INTERRUPTOR DE VELOCIDADE PARA BLOQUEIO DE ELEVAÇÃO DE TRÊS EIXOS |
| 55100 | INTERRUPTOR ELETRÔNICO PARA SINALIZAÇÃO DE CABOS DESLIGADO |
| 55101 | INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA DEPÓSITO DE SINALIZAÇÃO SUPLEMENTAR |
| 55111 | INTERRUPTOR ELETRÔNICO PARA INTERRUPTOR ELEVAÇÃO / DESCESTO TERCEIRO EIXO SUPERANDO 11t nos eixos |
| 55115 | INTERRUPTOR ELETRÔNICO DE AXIÇÃO ADICIONAL DE DESACTIVAÇÃO (AJUDA A PARTIR) OVERRIDE 15t EM EIXOS |
| 58000 | SINAL DE TESTEMUNHO. ILUMINAÇÃO GERAL SOBRE |
| 58001 | SINAL DE TESTEMUNHO. FOGO TRASEIRO ATIVADO |
| 58002 | SINAL DE TESTEMUNHO. LUZES DE ESTRADA ATIVADAS |
| 58003 | SINAL DE TESTEMUNHO. PILOTOS DE FIXAÇÃO ATIVADOS |
| 58004 | SINAL DE TESTEMUNHO. LUZES CRUZADAS ATIVADAS |
| 58006 | SINAL DE LED. FALHA DO POS. ANT. DX - GÁLIBO ANT. DX MOTRIZ |
| 58007 | SINAL DE LED. FALHA DO POS. ANT. SN - GÁLIBO ANT. SN MOTOR |
| 58008 | SINAL DE LED. FALHA DO VEÍCULO MOTOR |
| 58009 | SINAL DE LED. FALHA DO POS. POST. DX - STOP DX - FOG LIGHTING. DX -GÁLIBO POST. DX MOTRIZ |
| 58010 | SINAL DE LED. FALHA DO POS. POST. SN - STOP SN - INUNDAÇÃO APÓS. SN - GÁLIBO POST. SN MOTOR |
| 58011 | SINAL DE LED. POSIÇÕES DE FALHA - GÁLIBO - STOP-FOG REAR - REMOTE TRAILER |
| 58012 | SINAL DE LED. Operação geral corretiva |
| 58050 | SINAL DE TESTEMUNHO. REVESTIMENTOS DE FREIO PRE-WEAR |
| 58051 | SINAL DE TESTEMUNHO. DESGASTE DE FRENO |

| | |
|-------|--|
| 58052 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO SISTEMA DE FREIOS |
| 58053 | SINAL DE TESTEMUNHO. FREEN DE MÃO ACTIVADO |
| 58054 | SINAL DE TESTEMUNHO. CABECIMENTO ELÉCTRICO ATIVADO |
| 58055 | SINAL DE TESTEMUNHO. FRENO DE MOTOR ACTIVADO |
| 58056 | SINAL DE TESTEMUNHO. FREIOS ANTERIORES DE AR DE BAIXO PRESSÃO |
| 58057 | SINAL DE TESTEMUNHO. AIR DE BAIXA PRESSÃO APÓS FREIOS |
| 58058 | SINAL DE TESTEMUNHO. FREIOS INSUFICIENTES DE NÍVEL LÍQUIDO |
| 58059 | SINAL DE TESTEMUNHO. RETARDADOR ATIVADO |
| 58060 | SINAL DE TESTEMUNHO. FREIO DE ESTACIONAMENTO DE BAIXO PRESSÃO |
| 58061 | SINAL DE TESTEMUNHO. ABS NÃO FUNCIONANDO |
| 58062 | SINAL DE TESTEMUNHO. DESGASTE DE ESFERA DE FRENO |
| 58063 | SINAL DE TESTEMUNHO. DESGASTE DE FRENO |
| 58064 | SINAL DE TESTEMUNHO. ABS NON FUNCIONAMENTO TOW |
| 58065 | SINAL DE TESTEMUNHO. ABS TOW-MOTOR NÃO CONECTADO |
| 58066 | SINAL DE TESTEMUNHO. ASR NÃO FUNCIONAL |
| 58067 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DE FREIO DO FLUIDO DE CIRCULAÇÃO DA BOMBA |
| 58068 | SINAL DE TESTEMUNHO. FREIOS DE REFRIGERAÇÃO DE LIQUIDOS DE ALTA TEMPERATURA |
| 58069 | SINAL DE TESTEMUNHO. ASR OU LIMITADOR DE VELOCIDADE DE FUNCIONAMENTO |
| 58070 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO LIMITADOR DE VELOCIDADE |
| 58071 | SINAL DE TESTEMUNHO. SISTEMA FALHA SISTEMA DE FRENO DE EIXO |
| 58072 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO SISTEMA DE FREIOS DO SISTEMA DE FREIO |
| 58073 | SINAL DE TESTEMUNHO. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FREIOS |
| 58074 | SINAL DE TESTEMUNHO. FRECA DE ESTACIONAMENTO ACTIVADA |
| 58075 | SINAL DE TESTEMUNHO. FREIOS DE SISTEMA DE CAUDA DE PRESSÃO (ICP) |
| 58076 | SINAL DE TESTEMUNHO. PARE O FREIO |
| 58077 | SINAL DE TESTEMUNHO. FREIOS DE ÓLEO DE BAIXA PRESSÃO |
| 58078 | SERVIÇOS AÉREOS DE BAIXA PRESSÃO DE SINAL DE SOLDADURA |
| 58092 | SINAL DE LED. DESGASTE DE ESFERA DE FRENO |
| 58093 | SINAL DE LED. DESGASTE DE FRENO |
| 58098 | SINAL DE LED. FREIOS INSUFICIENTES DE NÍVEL LÍQUIDO |
| 58100 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DE RECARGAR AS BATERIAS |
| 58101 | SINAL DE TESTEMUNHO. PREHEATING ACTIVADO |
| 58102 | SINAL DE TESTEMUNHO. ÓLEO MOTOR DE ALTA TEMPERATURA |
| 58103 | SINAL DE TESTEMUNHO. FILTRO DE AR COLLATED |

| | |
|-------|---|
| 58104 | SINAL DE TESTEMUNHO. ÓLEO DE MOTOR DE BAIXA PRESSÃO |
| 58105 | SINAL DE TESTEMUNHO. MOTOR DE ÁGUA DE ALTA TEMPERATURA |
| 58106 | SINAL DE TESTEMUNHO. NIVEL DE ÁGUA DE BAIXO RADIADOR |
| 58107 | SINAL DE TESTEMUNHO. POSTCALENTAÇÃO ACTIVADA |
| 58108 | SINAL DE TESTEMUNHO. FILTRO DE PETRÓLEO COLLADO |
| 58109 | SINAL DE TESTEMUNHO. AQUECIMENTO DE GASOIL ATIVADO |
| 58110 | SINAL DE TESTEMUNHO. PRE-POSTCALENTATION ACTIVATED |
| 58111 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DE RECARGAR A BATERIA COM ALTERNADOR SUPLEMENTAR |
| 58112 | SINAL DE TESTEMUNHO. ENGRHER ACTIVADO |
| 58113 | SINAL DE TESTEMUNHO. FILTRO DE PETRÓLEO DE VENTILADOR COLADO |
| 58114 | SINAL DE TESTEMUNHO. BATERIAS GERAIS INTERRUPTOR ABERTO |
| 58115 | SINAL DE TESTEMUNHO. BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA MOTOR |
| 58116 | SINAL DE TESTEMUNHO. A) BAIXO NÍVEL DE ÁGUA MOTOR B) ALTA ÁGUA MOTORATORA |
| 58117 | SINAL DE TESTEMUNHO. A) ÓLEO DE MOTOR DE BAIXA PRESSÃO B) ALTA ÓLEO MOTORATORA |
| 58136 | SINAL DE LED. NIVEL DE ÁGUA DE BAIXO RADIADOR |
| 58137 | BATERIA SUPLEMENTAR DE TENSÃO MÍNIMA DO SINAL DE ESCRITA |
| 58138 | RELATÓRIO GERAL DE SINAL DE ESCRITURA ATIVADO |
| 58150 | SINAL DE TESTEMUNHO. VENTILAÇÃO DE FORCE ACTIVADA |
| 58151 | SINAL DE TESTEMUNHO. SISTEMA DE AQUECIMENTO COMPLEMENTAR ACTIVADO |
| 58152 | SINAL DE TESTEMUNHO. AQUECIMENTO INTERIOR ATIVADO |
| 58153 | SINAL DE TESTEMUNHO. VENTILAÇÃO AO CONDUTOR ATIVO |
| 58154 | SINAL DE TESTEMUNHO. PARABRENDO DESEMPARADO DO CENTRO ACECIALDO |
| 58155 | SINAL DE TESTEMUNHO. SISTEMA DE CONDITIONAMENTO ACTIVADO |
| 58156 | SINAL DE TESTEMUNHO. BAIXA PRESSURAÇÃO NBC |
| 58157 | SINAL DE TESTEMUNHO. FILM NBC COLMATADO |
| 58158 | SINAL DE TESTEMUNHO. FILTRO ATIVADO NBC |
| 58160 | MÓDULO DO INDICADOR ÓPTICO DOBLE COM LED |
| 58165 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA COMPLEMENTAR DO CALOR |
| 58166 | TESTEMUNHO DE HEATER MOTOR |
| 58200 | SINAL DE TESTEMUNHO. LUZES DE CONDUÇÃO ACTIVAS ATIVADAS |
| 58201 | SINAL DE TESTEMUNHO. LUZES DE DIRECCIÓN ACTIVAS TOW |
| 58202 | SINAL DE TESTEMUNHO. LUZES DE EMERGÊNCIA ATIVADAS |

| | |
|-------|--|
| 58250 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO SUSPENSÃO |
| 58251 | SINAL DE TESTEMUNHO. SUSPENSÃO À ESQUERDA DE BAIXO PRESSÃO |
| 58252 | SINAL DE TESTEMUNHO. SUSPENSÃO DE AR DE BAIXA PRESSÃO ANTERIOR DIREITA |
| 58253 | SINAL DE TESTEMUNHO. SUSPENSÃO TRASEIRA DE BAIXA PRESSÃO DE AR |
| 58254 | SINAL DE TESTEMUNHO. BAIXAS SUSPENSÕES DE PRESSÃO DE AR |
| 58255 | SINAL DE TESTEMUNHO. SUSPENSÕES NÃO EM CONDIÇÕES "MARCHA" |
| 58300 | SINAL DE TESTEMUNHO. PORTAS ABERTAS |
| 58301 | SINAL DE TESTEMUNHO. ABRIR PORTA ANTERIOR |
| 58302 | SINAL DE TESTEMUNHO. OPEN CENTRAL DOOR |
| 58303 | SINAL DE TESTEMUNHO. OPEN PORTA ABERTA |
| 58304 | SINAL REPETIDOR TESTEMUNHO. PORTAS ABERTAS |
| 58305 | SINAL DE TESTEMUNHO. DESLIGAR VEÍCULO COM PORTAS ABERTAS |
| 58306 | SINAL DE TESTEMUNHO. PORTAS FECHADAS |
| 58307 | SINAL DE TESTEMUNHO. PARADA DE PETIÇÃO DESABILIDA |
| 58308 | SINAL DE TESTEMUNHO. SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PARA DEFICIÊNCIA |
| 58309 | SINAL DE TESTEMUNHO. POST DISABLED ENABLED |
| 58310 | SINAL DE TESTEMUNHO. TRAPP PILOTO DESBLOQUEADO |
| 58311 | SINAL DE TESTEMUNHO. PORTA TRASEIRA DESBLOQUEADA |
| 58312 | TESTEMUNHO PARA SINALIZAR BLOQUEIO DE ENVIO FERRAMENTAS NÃO POWERED |
| 58313 | TESTEMUNHO COM LUZ INTERMITENTE VERMELHA, NA PORTA, PARA A SINALIZAÇÃO. ENCHIMENTO DE PORTA DE CÉLULAS NÃO-ALIMENTADAS |
| 58350 | SINAL DE TESTEMUNHO. MUDANÇA DE ALTA TEMPERATURA |
| 58351 | SINAL DE TESTEMUNHO. MUDANÇA DE ÁGUA DE BAIXA PRESSÃO |
| 58352 | SINAL DE TESTEMUNHO. MUDANÇA DE ÓLEO DE BAIXA PRESSÃO |
| 58353 | SINAL DE TESTEMUNHO. MUDANÇA DE ALTA PRESSÃO |
| 58354 | SINAL DE TESTEMUNHO. MUDAR EM PONTO MORTE |
| 58355 | SINAL DE TESTEMUNHO. MUDANÇA DE ÓLEO DE BAIXO NÍVEL |
| 58356 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DE MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 58357 | SINAL DE TESTEMUNHO. TESTE DE MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 58358 | TESTE DE MUDANÇA DE FUNCIONALIDADE (CAN ADAPTER) |
| 58359 | SINAL DE TESTEMUNHO. ÓLEO REDUZIDO DE ALTA TEMPERATURA |
| 58360 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DE EMBREAGEM AUTOMÁTICA |
| 58400 | SINAL DE TESTEMUNHO. DESGASTE EM EMBREAGEM |
| 58401 | SINAL DE AVISO DE REPETIDOR. INSUF. FREIOS DE AR DE PRESSÃO, ÓLEO MOTOR E ALTA TEMP. ÁGUA MOTOR |

| | |
|-------|---|
| 58402 | SINAL DE TESTEMUNHO. PETIÇÃO PARADA |
| 58403 | SINAL DE TESTEMUNHO. ESPELHOS DE VISTA TRASEIRA TÉRMICA ATIVADOS |
| 58404 | SINAL DE TESTEMUNHO. VEÍCULO DE ELEVAÇÃO |
| 58405 | SINAL DE TESTEMUNHO. VEÍCULO DE ELEVAÇÃO ANTERIOR |
| 58406 | SINAL DE TESTEMUNHO. VEÍCULO DE LEVANTAMENTO TRASEIRO |
| 58407 | SINAL DE TESTEMUNHO. REFRIGERADOR ATIVADO |
| 58408 | SINAL DE TESTEMUNHO. FORÇA LATERAL NA MUDANÇA ATIVA |
| 58409 | SINAL DE TESTEMUNHO. CABEÇA DESBLOQUEADA |
| 58410 | SINAL DE TESTEMUNHO. COMPONENTE DE MOTOR ABERTO |
| 58411 | SINAL DE TESTEMUNHO. TERCEIRO ELEVADO AXIS |
| 58412 | SINAL DE TESTEMUNHO. BOX VOLCADA |
| 58413 | SINAL DE TESTEMUNHO. BLOQUEIO DIFERENCIAL |
| 58414 | SINAL DE TESTEMUNHO. BLOCO DIFERENCIAL TRANSVERSAL |
| 58415 | SINAL DE TESTEMUNHO. BLOCO DIFERENCIAL LONGITUDINAL |
| 58416 | SINAL DE TESTEMUNHO. RESERVA DE COMBUSTÍVEL |
| 58417 | SINAL DE TESTEMUNHO. ARRODILLAMIENTO ACTIVADO |
| 58418 | SINAL DE TESTEMUNHO. RADIOTELEPHONE ATIVADO |
| 58419 | SINAL DE TESTEMUNHO. POSTOS DE COMANDO ACTIVADOS |
| 58420 | SINAL DE TESTEMUNHO. PRESENÇA ÁGUA NO COMBUSTÍVEL PRÉ-FILTRO |
| 58421 | SINAL DE TESTEMUNHO. OPEN BACK DOOR |
| 58422 | SINAL DE TESTEMUNHO. BLOCO DIFERENCIAL POSTERIOR |
| 58423 | SINAL DE TESTEMUNHO. BLOQUEIO DIFERENCIAL ANTERIOR |
| 58424 | SINAL DE TESTEMUNHO. TRACÇÃO INTEGRAL ATIVADA |
| 58425 | SINAL DE TESTEMUNHO. VELOCIDADE MAX COM TRACÇÃO INTEGRAL ATIVADA |
| 58426 | SINAL DE TESTEMUNHO. MARCAS REDUCIDAS ATIVADAS |
| 58427 | SINAL DE TESTEMUNHO. VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA |
| 58428 | SINAL DE TESTEMUNHO. SOB DE DIRECÇÃO SERVO DE NÍVEL LÍQUIDO |
| 58429 | SINAL DE TESTEMUNHO. BAIXO LÍQUIDO NÍVEL WINDSHIELD WASDSIELD |
| 58430 | WASDSFIELD WASDSIEL SINAL DE TESTEMUNHO. BAIXO NÍVEL DE ÓLEO |
| 58431 | SINAL DE TESTEMUNHO. AJUDAR A COMEÇAR |
| 58432 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO VEÍCULO |
| 58433 | SINAL DE TESTEMUNHO. VEÍCULO DE ELEVAGEM DE SISTEMA DE NÍVEL NON- |
| 58434 | NORMAL SINAL DE TESTEMUNHO. PASSO DO MOTOR TURNS |
| 58435 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO SISTEMA EDC |
| 58436 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO SISTEMA E-GAS |

| | |
|-------|---|
| 58437 | SINAL DE TESTEMUNHO. ANOMALIAS DE REPETIDOR |
| 58438 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DO SISTEMA DE CONTROLE DE CARBURANDO |
| 58439 | SINAL DE TESTEMUNHO. MARCAS DE VELOCIDADE ATIVADAS |
| 58440 | SINAL DE TESTEMUNHO. TERCEIRO AXIM ADICIONAL DIRECCIONAL |
| 58441 | SINAL DE TESTEMUNHO. POTÊNCIA ADICIONAL SOBRE A MUDANÇA ATIVADA |
| 58442 | SINAL DE TESTEMUNHO. LUBRICAÇÃO CENTRALIZADA ATIVADA |
| 58443 | SINAL DE TESTEMUNHO. FALHA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |
| 58444 | SINAL DE TESTEMUNHO. ÓLEO DE MOTOR ENCHIDO ACTIVADO |
| 58445 | SINAL DE TESTEMUNHO. CADEIAS DE NEVE AUTOMÁTICAS |
| 58446 | FERRAMENTAS SINAL DE SINAL DE SOLDADURA ABERTA |
| 58447 | SINAL DE RELÓGIO APOIO TELESCÓPICO, PARA PROJETOR DE TRABALHO, EM DISTÂNCIA |
| 58448 | SINALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS PUNTONI ESTABILIZADORES A SEGUIR |
| 58449 | SINALIZAÇÃO DE TESTEMUNHANDO A TOMADA CENTRAL NA MUDANÇA ATIVA |
| 58450 | EXTINÇÃO DE BOMBA DE FLUIDO DE SINAIS DE ÁGUA ACTIVADA |
| 58451 | ALTERNADOR ADVERTÊNCIA SINAL 220V ATIVADO |
| 58452 | GANHANDO O RELÓGIO DE SINALIZAÇÃO ATIVADO |
| 58453 | SINAL DE LED. MÓDULO DE POTÊNCIA DE TORNO NÃO CONECTADO |
| 58454 | SINAL DE LED. MÓDULO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS CONECTADAS |
| 58455 | SINAL DE TESTEMUNHO. PARÁGRAFO NÃO INFERIOR |
| 58456 | SINAL DE TESTEMUNHO. DEPARTAMENTO DE PAIR NO PONTO MORTO |
| 58457 | SINAL DE TESTEMUNHO. APERTO DE TORQUE ACTIVADO |
| 58458 | SINAL DE TESTEMUNHO. TOMADA ANTERIOR NA MUDANÇA ATIVADA |
| 58459 | SINAL DE LED. ANTI-ROUBO ATIVADO |
| 58460 | SINAL DE TESTEMUNHO. PILOTO ACTIVADO ROTATIVO |
| 58461 | SINAL DE TESTEMUNHO. BOMBONA DOWNLOADED |
| 58462 | SINAL DE TESTEMUNHO. FOGO |
| 58463 | SINAL DE TESTEMUNHO. A) FIRE B) BOMBONA DOWNLOADED |
| 58464 | SINAL DE TESTEMUNHO. DIAGNOSTICA CENTRALITA SIST. UM METANO (GAC) |
| 58465 | SINAL DE TESTEMUNHO. DIAGNOSTICA CENTRALITA SIST. Um METANO (DELTEC) |
| 58466 | SINAL DE TESTEMUNHO. ÓLEO MOTOR AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO COMPLETO |
| 58467 | LED PARA A ECONOMIA ACTIVADA - SINALIZAÇÃO DE POTÊNCIA (MOTORES F2 / F3) |
| 58468 | SINAL DE TESTEMUNHO. ÓLEO DE BAIXA PRESSÃO TERCEIRO EIXO DIRECCIONAL |
| 58469 | SINAL DE FILTRO DE GASOIL COLONADO A IMPERMEÁVEL |
| 58470 | SISTEMA DE ATIVAÇÃO DE SINAL DE FECHAMENTO / FALHA IMMOBILIZADOR |

| | |
|-------|---|
| 58471 | SINALIZAÇÃO DO SINAL DE RELÓGIO EBS SYSTEM FALL |
| 58472 | SINAL DE TORRE DE SOLDADURA ELEVADO TOW |
| 58473 | RELÓGIO SINALIZAÇÃO CADEIA DESLIGADA DESBLOQUEADA (BAIXA PICTURE) |
| 58474 | SINALIZAÇÃO DE TESTEMUNHO CADEIRA DESLIZADA DESBLOQUEADA (IN POSIÇÃO DISCAPACITADA) |
| 58475 | AVISO SINALIZANDO A FALHA DO SISTEMA ADM (BLOQUEIO DIFERENCIAL Eletrônico) |
| 58476 | AVISO SIGNAL INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DE SERVIÇO DE CIRCUITO - CIRCUITO 1 |
| 58477 | AVISO SIGNAL INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DE SERVIÇO DE CIRCUITO - CIRCUITO 2 |
| 58478 | SINAL DE ESCRITA BLOQUE DIFERENCIAL LONGITUDINAL DESACTIVADO |
| 58479 | SINALIZAÇÃO DE TESTEMUNHO EIXO DE BLOQUE DIFERENCIAL TRANSVERSAL DESACTIVADO |
| 58480 | AVISO FALHA DE RELÉ DE SINALIZAÇÃO PARA POMBA CABEÇA DE DESENVOLVIMENTO |
| 58481 | SINAL DE ESCRITA INDICADO PICO (VERMELHO) |
| 58482 | WITNESS CONSENSUS MOVIM. VEÍCULO POR PARTE DOS DESABLADOS (VERDE) |
| 58483 | INDICADOR ÓPTICO PARA SISTEMA DE DIAGNÓSTICO SCR (SELECTIVO REDUÇÃO CATALÍTICA) |
| 58484 | OBJETIVO ADVERTÊNCIA DE SINAL DE DIAGNÓSTICO (SOBRE DIAGNOSTICO BORD) |
| 58485 | RELOGIO DE SINAL DE CONTROLE ATIVO (CONTROLE DE CRUZEIRO ADAPTATIVO) |
| 58700 | LED PARA SINALIZAR BATERIA DE RECUPERAÇÃO DE BATERIA |
| 58701 | LED PARA FALHA DE SINALIZAÇÃO EDC |
| 58702 | LED PARA SINALIZAR A PREVENÇÃO ACTIVADA |
| 58703 | LED PARA ABS SINALIZAÇÃO DE AVISO |
| 58704 | LED ASR ACTIVADO PARA SINALIZAR |
| 58705 | LED PARA A SINALIZAÇÃO DA FALHA AÉREA |
| 58706 | LED PARA SINALIZAÇÃO DE FOGO TRASEIRO ATIVADO |
| 58707 | LED PARA SINALIZAR LUZES DIRECTION MOTOR ACTIVADO |
| 58708 | LED PARA SINALIZAR LUZES DE EMERGÊNCIA ATIVADAS |
| 58709 | LED PARA LUZES DE SINALIZAÇÃO DIRECTION TOWING ACTIVATED |
| 58710 | LED PARA SINALIZAÇÃO PRESENÇA ÁGUA NO PREFILTER COMBUSTÍVEL |
| 58711 | LED PARA O REVENDEDOR ACTIVADO DE SINALIZAÇÃO |

| | |
|-------|--|
| 58712 | LED DE FALHA DE SINALIZAÇÃO PORTA ROTOTRASLANTE |
| 58713 | LED PARA FALHA DE SINALIZAÇÃO ECAS |
| 58714 | LED PARA SINALIZAR PUNCA DE EMERGÊNCIA PUXADA |
| 58715 | LED PARA SIGNALIZAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DE POTÊNCIA (PTO) ATIVADA |
| 58716 | LED PARA A SINALIZAÇÃO ACS ATIVADA |
| 58717 | LED PARA SINALIZAÇÃO ATIVADA DE IMMOBILIZADOR |
| 58718 | LED PARA SINALIZAR A FALHA DO SISTEMA DE FREIOS |
| 58719 | LED PARA SIGNALIZAÇÃO DO FREIO DA MÃO ATIVADA |
| 58720 | LED PARA RADIADOR SINALIZAÇÃO DE BAIXO NÍVEL |
| 58721 | LED PARA SINALIZAR ALTA MUDANÇA DE PETRÓLEO DE TEMPERATURA |
| 58722 | LED PARA ÓLEO DE MOTOR DE SINALIZAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO |
| 58723 | LED PARA BLOQUEIO DE MANUTENÇÃO |
| 58724 | LED PARA SINALIZAR PORTA ABERTA |
| 58725 | LED PARA SINALIZAR FILTRO DE AR COLLADO |
| 58726 | LED PARA SINALIZAR EIXO DE FALHAS DE FRENO |
| 58727 | LED PARA SINALIZAÇÃO DE FALHA DE FREIO |
| 58728 | LED PARA SINALIZAR SOB SERVIÇO DE SERVIÇO DE NÍVEL DE LÍQUIDOS |
| 58729 | LED PARA SINALIZAR SOB LAGARELA DE PISCINA DE NÍVEL DE LÍQUIDOS |
| 58730 | LED PARA ÓLEO DE MOTOR DE SINALIZAÇÃO DE BAIXO NÍVEL |
| 58731 | LED PARA SINALIZAR ASSENTOS DE AQUECIMENTO ATIVADOS |
| 58732 | LED PARA SINALIZAR LUZES EXTERIORES ACTIVADAS |
| 58733 | LED PARA SINALIZAR FALHA EGR |
| 58734 | LED PARA SINALIZAR FALHA EBD |
| 58735 | LED PARA SINALIZAR BLOQUEIO DIFERENCIAL POSTERIOR ATIVADO |
| 58736 | LED DE SINALIZAÇÃO DE FOGO FRONTAL ACTIVADO |
| 58737 | LED PARA SINALIZAR A FALHA DO SISTEMA DE METAL |
| 58900 | TABELA DE 36 INDICAÇÕES ÓPTICAS |
| 58901 | TABELA DE 18 INDICAÇÕES ÓPTICAS |
| 58902 | CAIXA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA LUZES DO SISTEMA |
| 58903 | TABELA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA VEÍCULOS EUROPA |
| 58904 | TABELA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA VEÍCULOS EXTRA-EUROPEUS |
| 58905 | TABELA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA SISTEMAS OPCIONAIS |
| 58906 | CAIXA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA FREIOS DE SISTEMA E DIVERSOS |
| 58907 | TABELA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA VEÍCULOS EUROPE COM LIMITADOR DE VELOCIDADE SEM ABS |

| | |
|-------|--|
| 58908 | TABELA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA VEÍCULOS EXTRA-EUROPEUS COM LIMITADOR DE VELOCIDADE |
| 58909 | TABELA DE 32 INDICAÇÕES ÓPTICAS |
| 58910 | TABELA DE 6 INDICAÇÕES ÓPTICAS |
| 58911 | TABELA DE 5 INDICAÇÕES ÓPTICAS |
| 58912 | TABELA DE 5 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA ANTI-INFECÇÃO |
| 58913 | TABELA DE 9 INDICAÇÕES ÓPTICAS |
| 58914 | TABELA DE 1 INDICAÇÃO ÓPTICA MAIS INSTRUMENTOS DE LUZ DE COMANDO |
| 58915 | TABELA DE 2 INDICAÇÕES ÓPTICAS |
| 58916 | TABELA DE 10 INDICAÇÕES ÓPTICAS PARA VEÍCULOS COM SUSPENSÕES ELECTRÓNICAS |
| 58917 | TABELA DE 31 INDICAÇÕES ÓPTICAS MAIS INSTRUMENTOS |
| 58918 | TABELA DE 32 INDICAÇÕES ÓPTICAS MAIS INSTRUMENTOS |
| 58919 | TABELA INDICAÇÕES ÓPTICAS MAIS INSTRUMENTOS |
| 59000 | INDICADOR ELETRÔNICO PARA SINALIZAÇÃO. ENDEREÇO DE EMERGÊNCIA CARGA SIMPLES |
| 59001 | INDICADOR ELETRÔNICO PARA SINALIZAÇÃO. ENDEREÇO DE EMERGÊNCIA CARGA DOBRO |
| 59030 | INTERMITENTE PARA A SINALIZAÇÃO. REPETIDOR AÉREO-ÁGUA-ÁGUA |
| 59031 | INTERMITENTE PARA A SINALIZAÇÃO. REPETIDOR DE ABERTURA DAS PORTAS |
| 59032 | INTERMITENTE PARA A SINALIZAÇÃO. APAGAR PEDIDO |
| 59033 | INTERMITENTE PARA TREINAMENTO FREIO ACTIVADO POR FREIO |
| 59100 | INTERMEDÊNCIA PARA WIPER WIPERS |
| 59200 | TIMER PARA PNEU DE SISTEMA INFLADO |
| 59201 | TIMER PARA EXCLUSÃO MOTOR VENTILAÇÃO |
| 59202 | TIMER PARA HABITÁRIO DE VENTILAÇÃO |
| 59203 | TEMPORIZADOR PARA ATIVAÇÃO DE ELECTROVALVE DO VENTO |
| 61000 | CONTEÚDO DE PORTA 3 DIODOS 1A (2 COM CÁTODO COMUM) |
| 61001 | CONDICADOR DE PORTA 3 DIODOS 1A (2 COM ANODO COMUM) |
| 61002 | CONDICADOR DE PORTA 3 DIODOS 3A (2 COM CÁTODO COMUM) |
| 61003 | CONDICADOR DE PORTA 4 DIODOS 1A (COM ANODO COMUM) |
| 61004 | CONTENIDOR DE PORTA 4 DIODOS 1A (COM CÁTODO COMUM) |
| 61005 | DIODO DE CONTAINADOR 1 DE PORTA DE 1A |
| 61006 | PORTA DE RECEPTOR 55 DIODOS DE 1A E UMA RESISTÊNCIA |
| 61007 | PORTA CONTAINANTE 46 DIODOS DE 1A E UMA RESISTÊNCIA |
| 61008 | CONTAINADOR DE PORTA 39 DIODOS DE 1A E UMA RESISTÊNCIA |

| | |
|-------|--|
| 61009 | DIODO DE CONTEÚDO 1 DA PORTA DE 6A |
| 61010 | DIODO DE CONTEÚDO 1 DA PORTA PARA ANTIRET. SIGNAL NEUTRO AL AÇÃO O INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA |
| 61011 | DIÁDULO DE CONTAINADOR 1 DE PORTA DE 3A |
| 61012 | REPARADOR DE PORTA 23 DIODOS DE 1A |
| 61013 | PORTA DO RECIPIENTE 51 DIODOS DE 1A COM RELÉ PARA LÂMPADAS DE TESTE |
| 61014 | RETIRADOR DE PORTA 20 DIODOS DE 1A |
| 61015 | CONDICADOR DE PORTA 3 DIODOS DE 3 AMP. (2 COM ANODO COMUM) |
| 61069 | CONECTOR MARCO 4 POLES PARA TRABALHOS CORPORAIS (LUZES) |
| 61070 | CONECTOR DE CORDA DE 5 PÓS PARA TRABALHOS DE CORPO (SINAIS DE EDC) |
| 61071 | CONECTOR DE CABINE 20 POLES PARA TRABALHOS DE CORPO |
| 61100 | RESISTÊNCIA À COMPENSAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA ÁGUA DE MOTOR PERIGOSA |
| 61101 | RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE GASOIL |
| 61102 | RHEOSTAT PARA DISPOSITIVO DE ANTI-POLUIÇÃO (EGR) |
| 61103 | RESISTÊNCIA VARIABLE PARA COMANDO ADVANCE VARIABLE (KSB) |
| 61104 | RESISTÊNCIA PARA FREIOS DO SISTEMA DE AR DE SECADOR |
| 61105 | RHEOSTAT PARA VEÍCULO DE EQUIPAMENTO DE LEVANTAMENTO |
| 61106 | RESISTÊNCIA AO PARQUEIRO AQUECIDO |
| 61107 | RESISTÊNCIA PARA SEDIMENTAR AQUECIMENTO |
| 61108 | RESISTÊNCIA LIMITADA ATUAL PARA SISTEMA DE RODOVIAR Aquecido |
| 61109 | RESISTÊNCIA À AUTOEXCITAÇÃO DO ALTERNADOR |
| 61110 | RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO PREFILTER E SEDIMENTADOR GASOIL |
| 61111 | RESISTÊNCIA AO PROJETOR OSCURECIDO |
| 61112 | RESISTÊNCIA DO RECIPIENTE DE PORTA 3 PARA AQUECIMENTO HIDRÁULICO |
| 61113 | RESISTÊNCIA DO RECIPIENTE DE PORTA 3 PARA O SISTEMA EDC |
| 61114 | RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE TUBO DE COMBUSTÍVEL |
| 61115 | LIMIANDO A RESISTÊNCIA DA CORRENTE PARA TACOGRAFIA |
| 61116 | RESISTÊNCIA PARA ATIVAÇÃO 1 VELOCIDADE DE VELOCIDADE REFRIGERAÇÃO DO CONDENSADOR |
| 61117 | RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA MOTOR |
| 61118 | RESISTÊNCIA PARA ACTIVAÇÃO TERMOARRANQUE COM CALOR SUPLEMENTAR ACTIVADO |
| 61119 | RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO AÉREO MOTOR |
| 61120 | RESISTÊNCIA PARA VÁLVULAS DE SOLENÓIDE LIMITADOR DE VELOCIDADE |

| | |
|-------|---|
| 61121 | RESISTÊNCIA PARA A PREVENÇÃO DO MOTOR |
| 61122 | SUPORTE DE RECIPIENTE PARA RESISTÊNCIAS DE FREIO MOTOR |
| 61123 | RESISTÊNCIA LIMITADA ATUAL PARA PECADO EGR CONDICIONADOR |
| 61124 | RESISTÊNCIA À LUNETA TERMAL |
| 61125 | RESISTÊNCIAS DE CONTAINER PORTA PARA A ECONOMIA SISTEMA - PODER E TOMADA DE POTÊNCIA |
| 61126 | CONCLUSÃO RESISTÊNCIA PARA "CAN" BUS |
| 61127 | RESISTÊNCIA À PORTA ANTERIOR DESEMPREGADA |
| 61128 | RESISTÊNCIA AO MOTORISTA CRISTAL DESEMPREGADO |
| 61129 | RESISTÊNCIAS DE PORTA DE RECIPIENTES PARA A CAMBRA CAM CHALLENGER |
| 61130 | RESISTÊNCIAS DE RECIPIENTE DE PORTA PARA PRESSOSTAT PEDAL FREIO PARA O PERÍODO DE VENCIMENTO |
| 61131 | RESISTÊNCIA LIMITADA ATUAL PARA IMPARIDADE DE CABO DE PREÇO COM CLIMATIZADOR |
| 61132 | RESISTÊNCIA FÁCIL DE AUMENTO ATUAL PARA LIMPEZA CONTACTOS À ENTRADA |
| 61133 | RESISTÊNCIA ATUAL DE CIRCUITO CORRENTE PARA COMANDO TETO ABERTO |
| 61134 | FORÇA PARA POTÊNCIA DE SINAL TOMAR COM AQUECIMENTO SUPLEM. VEHICULO TMP |
| 61135 | RESISTÊNCIA DE CARGA PARA A UNIDADE DE CONTROLE DE MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 61136 | CONTEÚDO DE PORTA 3 RESISTÊNCIAS PARA SINAIS FREIO DE MÃO E PEDAL DEL FRENO |
| 61137 | RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO CORRENTE PARA AQUECIMENTO SUPLEMENTO DA ÁGUA MOTOR |
| 61138 | RESISTÊNCIA À CARGA DE SIMULAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO EM NÍVEL ÓLEO MOTOR |
| 61139 | DÉCADAS DE RESISTÊNCIAS PARA VENTILADOR NÃO APURADO WINDSHIELD |
| 61140 | GRUPO DE RESISTÊNCIA PARA PTO |
| 61141 | RESISTÊNCIAS DE PORTA DO RECIPIENTE PARA FAROL DA ORIENTAÇÃO |
| 61142 | RESISTÊNCIA PARA CRISTA LATERAL AQUECIDA |
| 61143 | MÓDULO DE BOMBA DE UREA DE POTÊNCIA DE CHALEIRA COM SCR (REDUCCÃO CATALÍTICA SELECTIVA) |
| 61144 | TUBO DE AQUECIMENTO DE RECUPERAÇÃO UREA DEPOSITA COM SCR (REDUCCÃO CATALÍTICA SELECTIVA) |
| 61145 | COMPENSAÇÃO DE TUBO DE AQUECIMENTO PRESSÃO COM SCR (SELECTIVO REDUÇÃO CATALÍTICA) |

| | |
|-------|--|
| 61146 | UREA DEPOSITA TUBO DE AQUECIMENTO COM SCR (SELECTIVE CATALYTIC REDUÇÃO) |
| 61147 | RESISTÊNCIA DE SUPORTE DE RECIPIENTE PARA ACC (CRUZADO ADAPTATIVO CONTROLE) |
| 61148 | TUBO DE DOSAGEM DE BOMBA ELÉCTRICA ELÉCTRICA |
| 61149 | RESISTÊNCIA PARA BROWSER |
| 61150 | FILTRO DE UREA DE SAÍDA DE CALOR COM SCR (CATALÍTICO SELECTIVO REDUÇÃO) |
| 61200 | ATENUADOR ELETRÔNICO PARA INSTRUMENTOS DE LUZ |
| 61201 | ATENUADOR ELETRÔNICO PARA INDICADORES ÓPTICOS |
| 61202 | ATENUADOR ELETRÔNICO PARA INSTRUMENTOS E INDICADORES DE LUZ ÓPTICA |
| 61203 | RHEOSTAT PARA INSTRUMENTOS DE LUZ |
| 61210 | CONDENSADOR PARA ABERTURA DE RELÉ RETROSADO |
| 61211 | CONDENSADOR PARA DISTURBÂNCIAS DE REDUÇÃO AO TACOGRAFIO |
| 61212 | CONDENSADOR PARA REDUÇÃO DE PERTURBÂNCIAS AO D + ALTERNADOR |
| 64000 | ELECTROBOMBA PARA LAVADORA DE PAREDE DE WINDSHIELD |
| 64001 | BOMBA ELECTROMAGNÉTICA PARA RECICLAGEM LÍQUIDA FREIOS DE PONTE DE REFRIGERAÇÃO |
| 64002 | BOMBA DE SENTINA |
| 64003 | BOMBA DE COMBUSTÍVEL |
| 64004 | BOMBA PARA ENCHIMENTO DE ÓLEO MOTOR |
| 64005 | ELECTROBOMBA PARA OS CRISTAIS DE LAVAVÉS / LAVA |
| 64006 | ELECTROBOMBA PARA LAVA VISOR |
| 65000 | GRUPO DE LIMPEZA DE LIMPADOR |
| 66000 | GRUPO LIMPIAFAROS |
| 66005 | BOMBA DO PROJETOR LAVA |
| 66006 | BOMBA PARA SISTEMA DE LAVAPROYECTORES DE ALTA PRESSÃO |
| 66010 | TIMER PARA LAVAFAROS |
| 68000 | APARELHOS DE RADIO DE RECEPTOR |
| 68001 | LOUDSPEAKER |
| 68002 | ANTENA |
| 68003 | PREAMPLIFICADOR |
| 68004 | MICROFONE |
| 68005 | ALIMENTAR 24V - 12V |
| 68006 | RADIO ANTIPERTURBACIONES FILTRO |

| | |
|-------|---|
| 68007 | BANDA DA CIDADE |
| 68010 | APARELHOS DO TRANSMISSOR DE RECEPÇÃO |
| 68011 | CAIXA DE INTERRUPTOR PARA SISTEMA INTERPHONE |
| 68012 | COFIA, MICROFONE E PECTORAL PARA INTERPHONE |
| 68013 | MONITOR |
| 68014 | TELECAMERA |
| 68015 | TELEVISÃO |
| 68016 | VIDEOLECTOR |
| 68017 | Leitor de CD |
| 70000 | Suporte de fusíveis 6 |
| 70001 | SUPORTE DE FUSÃO 8 |
| 70002 | PORTA FUSÍVEL 10 |
| 70003 | PORTA FUSÍVEL 12 |
| 70004 | PORTA FUSÍVEL 14 |
| 70005 | PORTA FUSÍVEL 16 |
| 70050 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 3A |
| 70051 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 5A |
| 70052 | PORTA FUSÍVEL 1 ROTA 8A |
| 70053 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 16A |
| 70054 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 25A |
| 70055 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 7.5A |
| 70056 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 10A |
| 70057 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 15A |
| 70058 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 20A |
| 70059 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 4A |
| 70060 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 40A |
| 70061 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 30A |
| 70062 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 100A |
| 70063 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 150A |
| 70064 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 60A |
| 70065 | PORTA FUSÍVEL 1 VIA 50A |
| 70066 | SUPORTE DE FUSÍVEIS DE 1 CAMINHO 1A PARA ABERTO |
| 70080 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70081 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70082 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |

| | |
|-------|---|
| 70083 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70084 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70085 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70086 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70087 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70088 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL DE 6 CAMAS |
| 70100 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTERMAL |
| 70101 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TÉRMICO |
| 70401 | Suporte de fusíveis de 4 vias |
| 70402 | Suporte de fusíveis de 4 vias |
| 70403 | Suporte de fusíveis de 4 vias |
| 70404 | Suporte de fusíveis de 4 vias |
| 70405 | Suporte de fusíveis de 4 vias |
| 70601 | SUPORTE DE FUSÍVEIS COM 6 FUSÍVEIS |
| 70602 | SUPORTE DE FUSÍVEIS COM 6 FUSÍVEIS |
| 70603 | SUPORTE DE FUSÍVEIS COM 6 FUSÍVEIS |
| 70604 | SUPORTE DE FUSÍVEIS COM 6 FUSÍVEIS |
| 70605 | SUPORTE DE FUSÍVEIS COM 6 FUSÍVEIS |
| 72000 | CONECTOR NORMAL DE 7 PONTOS PARA CONEXÃO ELÉCTRICA A TOW |
| 72001 | CONECTOR SUPLEMENTAR DE 7 PÓS PARA CONEXÃO ELÉCTRICA A TOW |
| 72002 | CONECTOR DE 12 PONTOS PARA CONEXÃO ELÉCTRICA AO REBOQUE |
| 72003 | CONECTOR NORMAL DE 7 PÓS PARA CONEXÃO 12V PARA O REBOQUE |
| 72004 | CONECTOR DE 19 POLE PARA CONEXÃO ELÉCTRICA AO REBOQUE |
| 72005 | CONECTOR DE 28 PONTOS PARA CONEXÃO ELÉCTRICA AO REBOQUE |
| 72006 | CONECTOR DE 7 POLE PARA CONEXÃO ELÉCTRICA ABS / EBS MOTOR-TOW |
| 72007 | CONECTOR DE 9 PONTOS PARA CONEXÃO ELÉCTRICA COM DIAGNÓSTICO DA TERRA |
| 72008 | CONECTOR 3-POLE PARA DIAGNÓSTICO DE CONEXÃO COM O TESTE IVECO |
| 72009 | CONECTOR 4-POLE PARA CONTROLE DE DIAGNÓSTICO DE CONEXÃO CARBURANDO |
| 72010 | CONECTOR DE 15 PONTOS PARA CONEXÃO ELÉCTRICA AO REBOQUE |
| 72011 | CONECTOR DE 5 PONTOS PARA CONDIÇÃO DE CONEXÃO ELÉCTRICA - ELECTROCALEFACTOR |
| 72012 | CONECTOR DE 16 POLE PARA CONEXÃO DE MUDANÇA AUTOMÁTICA |

| | |
|-------|---|
| 72013 | CONECTOR DE 24 PONTOS PARA TRANSMISSÃO DE CONEXÃO DE MUDANÇA AUTOMÁTICO |
| 72014 | CONECTOR 5-POLE PARA DIAGNÓSTICO MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 72015 | CONECTOR SUPLEMENTO DE 7 PÓS PARA CONEXÃO DE 12 V TOW |
| 72016 | CONECTOR DE 13 PÔR PARA CONEXÃO 12V PARA O REBOQUE |
| 72017 | CONECTOR DE 37 POLE PARA CONEXÃO DE MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 72018 | CONECTOR DE 10 POLE PARA CONEXÃO DE EMBRAGUE COM MUDANÇA AUTOMÁTICO |
| 72019 | CONECTOR DE 19 POLE PARA ACTUADORES DE CONEXÃO SOBRE MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 72020 | CONECTOR DE 1 VÍDEO PARA PROGRAMAÇÃO FINAL DE LINHA |
| 72021 | CONECTOR DE 30 POLE PARA CONEXÃO ELÉCTRICA COM DIAGNÓSTICO DA TERRA |
| 72022 | CONECTOR DE 2 PÓLES PARA MOTOR COMERCENDO DA FORA |
| 72023 | CONECTOR 2-POLE PARA LINHA MULTIPLEX |
| 72024 | CONECTOR 2-POLE PARA LINHA PWM |
| 72025 | CONECTOR DE 2 PÓS 12V PARA ALIMENTAÇÃO GENÉRICA |
| 72026 | CONECTOR 2 POLE 12V PARA TELEFONE |
| 72027 | CONECTOR DE 38 PÔS PARA A CONEXÃO AO DIAGNÓSTICO IVECO |
| 72028 | CONECTOR DE 16 PONTOS PARA DIAGNÓSTICO CONEXÃO ADM (LOCKOUT DIFERENCIAL ELETRÔNICO) |
| 72029 | CONECTOR DE 6 PONTOS PARA CONEXÃO DE CABINE PRÉ-CALOR |
| 72030 | CONECTOR 4-POLE PARA LUZES DE CORTESIA |
| 72031 | CONECTOR DE 6 PONTOS PARA ILUMINAÇÃO INTERIOR EM CAPPELLIERA |
| 72032 | CONECTOR 6 POLE PARA ALTIFALANTES |
| 72033 | CONECTOR DE 8 PONTOS PARA TRAPS DE TETO |
| 72034 | CONECTOR 2 POLE PARA DX LUZ DE TETO GALVANIZADA TRASEIRA |
| 72035 | CONECTOR 3 POLE PARA LUZ TRASEIRA SX GALA NO TETO |
| 72036 | CONECTOR 2-POLE PARA VEÍCULO LÍQUIDO |
| 72037 | CONECTOR 3-POLE PARA MOTOR CAN LINE |
| 72038 | CONECTOR 2 POLE PARA PILOTOS PRÓXIMOS |
| 72039 | CONECTOR DE 2 PONTOS PARA LUZ DE TETO DE DIRECÇÃO SX REAR |
| 72040 | CONECTOR DE 2 PONTOS PARA DIRECÇÃO TRASEIRA DE LUZ DX NO TETO |
| 72041 | CONECTOR 4 POLE COM CAPPELLIERA SIDE DX |
| 72042 | CONECTOR 4 POLE COM CAPPELLIERA SIDE SX |
| 72043 | CONECTOR 4-POLE PARA ALTO-FALANTES EM CAPPELLIERA SIDE SX |

| | |
|-------|---|
| 72044 | CONECTOR 4-POLE PARA ALTO-FALANTES EM CAPPELLIERA SIDE DX |
| 72045 | CONECTOR 6 POLE PARA TRAPA PRETERIOR NO TETO |
| 72046 | CONECTOR DE 6 PONTOS PARA TRIGGER TRASEIRO NO TETO |
| 72047 | CONECTOR 2 POLE PARA ALIMENTAR MIRRORS DE VISTA TRASEIRA TERMAL |
| 72048 | CONECTOR 2-POLE PARA RESISTÊNCIA DE ESPELHO NÃO ASSEGURADO REARVIEWER |
| 72049 | CONECTOR 3-POLE PARA MOTOR REARVIEW MIRROR |
| 72050 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIPOLAR |
| 72051 | TOMADA DE CORRENTE BIPOLAR |
| 72052 | TOMADA DE CORRENTE BIPOLÁRIA PARA COMERCIALIZAÇÃO A TERRA |
| 72053 | SORTE ATUAL 2A |
| 72054 | ALIMENTAÇÃO 6A |
| 72055 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIPOLAR PARA PROJETOR DE TRABALHO |
| 72056 | TOMADA DE POTÊNCIA BIPOLAR PARA BATERIAS DE RECARGA |
| 72057 | POWER SOCKET 2P + T 220V-16A |
| 72058 | CONECTOR DE 2 PÓS PARA O WARNATOR ACÚSTICO NO REVERSE |
| 72059 | CONECTOR DE AR DE 1 POLE PARA SISTEMA SECADO |
| 72060 | CONECTOR DE AR DE 2 PÓS PARA SISTEMA SECADO |
| 72061 | CONECTOR DE AR DE 3 POLE PARA SISTEMA SECADO |
| 72062 | CONECTOR DE AR DE 4 POLE PARA SISTEMA SECADO |
| 72063 | CONECTOR DE AR DE 5 POLE PARA SISTEMA SECADO |
| 72064 | CONECTOR DE AR DE 6 POLE PARA SISTEMA SECADO |
| 72065 | CONECTOR DE AR DE 7 POLE PARA SISTEMA SECADO |
| 72066 | CONECTOR DE AR DE 8 PÓS PARA SISTEMA SECADO |
| 72067 | CONECTOR DE AR DE 9 PÓS PARA SISTEMA SECADO |
| 72068 | CONECTOR DE 12 POLE PARA CONEXÃO ELÉCTRICA COM DIAGNÓSTICO DA TERRA |
| 72069 | CONECTOR DE 16 PONTOS PARA OBD (ON BORD DIAGNOSE) |
| 72070 | 9 WAY FMS / CONECTOR TELEMÁTICO |
| 72071 | CONECTOR DE CABINE DO CORPO CORPORAL |
| 72072 | CONECTOR DE INTERFACE CENTRALITAS DMI / EM |
| 75000 | CENTRAL DE INTERCONEXÃO |
| 75001 | CENTRAL DE INTERCONEXÃO NO COMPARTIMENTO DO MOTOR |
| 75002 | CENTRAL DE INTERCONEXÃO NO TABLARILHO |
| 75003 | CENTRALITA PARA A GESTÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA |

| | |
|-------|---|
| | POR ^T AS |
| 75004 | CENTRALITA PARA A GESTÃO DOS ELEVALUNAS E OS ESPELHOS Elétrico |
| 75005 | UNIDADE DE CONTROLE DE PORTA 5 RELÉS E 1 FUSÍVEL |
| 75006 | UNIDADE DE CONTROLE DE PORTA 5 RELÉS E 2 FUSÍVEIS |
| 75007 | UNIDADE DE CONTROLE DE PORTA 1 RELÉ E 1 FUSÍVEL |
| 75010 | POSTER TERMINAL BOX |
| 75020 | CAIXA DE TERMINAL DE ROTA POSITIVA DE 6 VIAGENS |
| 78000 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA UNIÃO PARA A ATMOSFERA DE DEPÓSITO COMBUSTÍVEL PARA TERMOARRANQUE |
| 78001 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA PARADA DE MOTOR |
| 78002 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CARBURADOR DE CORTE DE COMANDO |
| 78003 | VÁLVULA DE SOLENÓDIO PARTICIPANTE PARA SISTEMA DE CORTE |
| 78004 | VÁLVULA DE SOLENÓDIO PARA DESCARGA DE CARBURADOR |
| 78005 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CARRO DE CONTROLE DE COMANDO |
| 78006 | PARCIALIZANDO A VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA O COMANDO DE RE LIBERAÇÃO |
| 78007 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DE COMBUSTÍVEL COM EDC NA FALHA |
| 78008 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA O PERFIL DE MOTOR |
| 78009 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CIRCUITO DE FECHAMENTO À TURBINA |
| 78010 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA INTERCEPÇÃO DE MOTOR MÍNIMO |
| 78011 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CORTE DE COMANDO |
| 78012 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA SISTEMA DE GÁS REDUZIDO DE COMANDOS. Um METANO |
| 78013 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA PRESSÃO DE REGULAÇÃO |
| 78014 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA PREHALHAR MOTOR |
| 78015 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BOMBA DE RADIALJET DE COMANDO |
| 78016 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA VENTILADOR DE MOTOR |
| 78050 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA COMANDO DE FREIO MOTOR |
| 78051 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA COMANDO DE FRECA HIDRÁULICO |
| 78052 | ELECTROVALVE PARA ABS / EBS |
| 78053 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA COMANDO ASR |
| 78054 | ELECTROVALVE PARA ATIVAÇÃO RETARDER |
| 78055 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ACUMULADOR DE PETRÓLEO DE RETARDER |
| 78056 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA INTERRUPÇÃO MOTOR BRAKE DRIVE |
| 78057 | VÁLVULA PROPORCIONAL PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE AIRE EIXO AN SERIOR |

| | |
|-------|--|
| 78058 | VÁLVULA PROPORCIONAL PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE AIRE EBS |
| 78059 | VÁLVULA DUPLEX PARA EBS |
| 78060 | ELECTROVALVE PARA EXCLUSÃO TERRESTOU TERCEIRO EIXO COM ASR |
| 78061 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE REDONDO PARA A PONTE DE FRENO EM CASO DE FALHA DA UNIDADE DE CONTROLE EBS |
| 78062 | VÁLVULA DE SOLENÓDIO DE REGENERAÇÃO ECAD (AIRE CONTROLADO ELETRÔNICO SECADOR) |
| 78063 | ELECTROVALVE DOWNLOAD ECAD (AIR CONTROLADO ELETRÔNICO SECADOR) |
| 78100 | ELECTROVALVE PARA COMANDAR PORTA ANTERIOR |
| 78101 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CENTRO DE PORTA DE COMANDO |
| 78102 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA COMANDO DA PORTA TRASEIRA |
| 78103 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA FECHAR O VEÍCULO COM PORTAS ABERTAS |
| 78104 | VÁLVULA ELECTROVALVE PARA PORTA ANTERIOR |
| 78105 | ELECTROVALVULA LIMITADORA PARA PORTA TRASEIRA |
| 78106 | ELECTROVALVE DE PORTA DE CONTROLE PARA PORTA ANTERIOR |
| 78107 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE PORTA DE CONTROLE |
| 78108 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA DESLIGAR AS PORTAS LATERAIS |
| 78110 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CAIXA DE DESACTIVAÇÃO DE COMANDO |
| 78150 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO NORMAL E REDUZIDA |
| 78151 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ACOPLAMENTO DE EMBRAGUE RÁPIDO |
| 78152 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ACOPLAMENTO LIXO DE EMBRAGUE |
| 78153 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA EMPREENDIMENTO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA |
| 78154 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA DESCONTRO DE EMBRAGUE LATERAL |
| 78155 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL DE ATIVAÇÃO LONGITUDINAL |
| 78160 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE QUICK DISCHARGE MARCAS COM LIMITADOR DE VELOCIDADE |
| 78163 | VÁLVULAS DE SOLENÓIDE GRUPO PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 78164 | ELECTROVALVE PARA EMPREENDIMENTO DE RESPOSTA DE SINAL COM MUDANÇA AUTOMÁTICO |
| 78165 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIR VÁLVULAS SOLENOIDAS PARA INTERCÂMBIO |
| 78166 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA EMBALAGEM DE EMBRAGUE COM MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 78167 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE MUDANÇA DE FREIO PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 78168 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE EMBREAGEM |
| 78169 | VÁLVULAS DE SOLENÓIDES GRUPO PARA GRUPO DE SPLITTER COM MUDANÇA |

| | |
|-------|--|
| | AUTOMÁTICO |
| 78170 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA FREIO DE TRANSMISSÃO DE COMANDO DE |
| 78171 | INERTIA VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA SPLITTER DE COMANDO |
| 78172 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA FUNCIONAMENTOS DE SELEÇÃO |
| 78173 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO ATIVA |
| 78174 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO NORMAL |
| 78175 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO RUN REDUZIDA |
| 78176 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA DE COMANDO DE AR |
| 78177 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BOMBA DE RODA DE EMPREGO COMANDO |
| 78178 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA EMBALAGEM DE COMANDO DIRECT SOCKET |
| 78179 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA REVERSÃO DE COMANDO E FREIO CONVERTIDOR |
| 78180 | ELECTROVALVE PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO |
| 78181 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA COMANDAR DO CONVERTIDOR DO DOWNLOAD DE |
| 78182 | COMANDO VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA A MUDANÇA DE PROTECÇÃO SINCRONÔMICA |
| 78183 | MEC VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ATIVAR A MÁQUINA MECÂNICA DE MUDANÇA DE |
| 78200 | MARCO VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA ELEVAMENTO DE VEÍCULOS |
| 78201 | VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA LEVANTAMENTO ANTERIOR DO VEÍCULO |
| 78202 | ELECTROVALVE PARA VEÍCULO DE LEVANTAMENTO TRASEIRO |
| 78203 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA AVISOS PNEUMÁTICOS |
| 78204 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL |
| 78205 | VÁLVULA SOLENOIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL TRANSVERSO |
| 78206 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL LONGITUDINAL |
| 78207 | VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA COMANDO DE LIMITADOR DE VELOCIDADE |
| 78208 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO TOTAL TAKE-OUT NA MUDANÇA |
| 78209 | ELECTROVALVE PARA DISPOSITIVOS ANTI-POLUIÇÃO (EGR) |
| 78210 | VÁLVULA ELÉTRICA PARA AJUSTE DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA DE COMANDO |
| 78211 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA PONTE DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA DE |
| 78212 | COMANDO VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA FLUTUAR PNEUMÁTICA DE CIRCUITO DE ABERTURAS PNEUMÁTICAS TERCEIRO EIXO |
| 78213 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ABRIR CIRCUITO HIDRÁULICO OU MAR TERCEIRO DESCANSO DE EIXO |
| 78214 | ELECTROVALVE PARA CONTROLE DE MOTOR |
| 78215 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA DESCARGA TOTAL OU PARCIAL TERCEIRO EIXO |
| 78216 | VÁLVULAS DE SOLENÓIDE GRUPO PARA TRÊS EIXOS DIRECIONAIS HIDRÁULICAMENTE |

| | |
|-------|---|
| 78217 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA REGULAÇÃO DE FLUXOS LÍQUIDOS AQUECIMENTO OU REFRIGERAÇÃO |
| 78218 | ELECTROVALVE PARA ATIVAÇÃO DE WINCH |
| 78219 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA PNEUMÁTICOS DE SISTEMA INFLADO DE ATIVAÇÃO |
| 78220 | VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA PNEUS DE CONTROLE INFLADO |
| 78221 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DE 4 EIXOS |
| 78222 | VÁLVULA SOLENOIDE PARA ATIVAÇÃO TURNING 4 EIXO |
| 78223 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA VENTILAÇÃO DE MOTOR DE EXCLUSÃO |
| 78224 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA COMANDO ROLADO E NÃO DISPONIBILIZADO WINCH |
| 78225 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO BOMBONAS ANTIINCENDIO |
| 78226 | ELECTROVALVE PARA ATIVAÇÃO DE TRACÇÃO ANTERIOR |
| 78227 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA RECARCULAÇÃO DE ÁGUA DE RADIADOR |
| 78228 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO |
| 78229 | ELECTROVALVE PARA ATIVAÇÃO LAVA VISORS |
| 78230 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA VISITAS DE ATIVAÇÃO SECA |
| 78231 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA PRESSURIZAÇÃO DE ATIVAÇÃO |
| 78232 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ABRIR CIRCUITO PNEUMÁTICO À PRIMAVERA DE ACTUADOR DE ELEVAÇÃO AÉREA |
| 78233 | VÁLVULAS DE SOLENÓIDE GRUPO PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULO |
| 78234 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ENCHIMENTO DE ÓLEO DE MOTOR |
| 78235 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA RECICLAMENTO DE ÁGUA DE CABO-MOTOR |
| 78236 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CABINE DE ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO |
| 78237 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA RECICLULAÇÃO DE ÁGUA DE MOTOR FECHADO |
| 78238 | VÁLVULAS SOLENOIDAS DE GRUPO NA PONTE PARA NIVELAMENTO DE QUADRO |
| 78239 | VÁLVULAS DE SOLENÓIDE GRUPO SOBRE O EIXO DE NIVELAMENTO DE QUADRO |
| 78240 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA LIBERTAÇÃO RÁPIDA DE SUSPENSÕES SUBSEQUENTE |
| 78241 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA DESLIGAR O AJUDA DE INÍCIO SUPERANDO 13TON NA PONTE |
| 78242 | DISTRIBUIDOR NEUMÁTICO DE ELECTRON EIXO ANTERIOR |
| 78243 | ELETRO TRASEIRO DO DISTRIBUIDOR PNEUMÁTICO ELECTRON |
| 78244 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA PTO DE ATIVAÇÃO DE CONSENSO DISTRIBUIDOR |
| 78245 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA DESATIVAÇÃO FORÇA TOTAL EM MUDAR |
| 78246 | VÁLVULA DE SOLENÓDIO PARA DESATIVAÇÃO BLOQUEIO DIFERENCIAL |

| | |
|-------|---|
| | LONGITUDINAL |
| 78247 | ELECTROVALVE PARA INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| 78248 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA TURBINA DE COMANDO DE GEOMETRIA VARIABLE |
| 78249 | VÁLVULA DE SOLENÓDIO PARA VÁLVULAS DE COMANDO PNEUMÁTICO DO TERCEIRO EIXO |
| 78250 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA DESCENSO DE 3 EIXOS |
| 78251 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA POTÊNCIA DE POTÊNCIA 2 (LADO IN MUDAR) |
| 78252 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA ATIVAÇÃO TAKE-OUT 1 (POSTERIOR IN MUDAR) |
| 78253 | ELECTROVALVE PARA MANUTENÇÃO SPREAD DE PAIR EM PONTO INOPERANTE COM POTÊNCIA TOMADA |
| 78254 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA SISTEMA DE MÉTANO COMANDO |
| 78255 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA CONDENSAÇÃO DE DESCARGA |
| 78256 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE GASOLINA |
| 78257 | VÁLVULAS SOLENOIDAS BLOQUEANDO CADEIRA DESATIVADA |
| 78258 | CHALEIRA DESLIZADA DESLIGADA ELECTROVALVE |
| 78260 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA EXCLUSÃO BLOQUEIO DIFERENCIAL LONGITUDINAL COM ABS ACTIVADO |
| 78261 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL CENTRAL LONGITUDINAL (DISTRIBUIDOR) |
| 78262 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL LONGITUDINAL POSTERIOR |
| 78263 | VÁLVULA SOLENOIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL TRANSVERSO POSTERIOR |
| 78264 | VÁLVULA SOLENOIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL TRANSVERSO ANTERIOR |
| 78265 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL DE ATIVAÇÃO EIXO TRANSVERSAL |
| 78266 | MÓDULO DE DOSAGEM DE VÁLVULA SOLENOIDE COM SCR (SELECTIVO REDUÇÃO CATALÍTICA) |
| 78267 | MOTOR DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA ELECTROVALVE PARA AQUECIMENTO UREA DEPOSITA COM SCR (SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION) |
| 78300 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE GERAL PARA ABERTURA / FECHAMENTO DE CIRCUITO AQUECIMENTO |
| 78301 | ELECTROVÁLVULA AEROTERMOS BAJO PAVIMENTO |
| 78302 | SOLAR RADIANTE RADIANTE SOLAR DE TETO |
| 78303 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE ABERTURA / FECHAMENTO FLAPS |
| 78304 | POSIÇÃO DO CONDUTOR DE VÁLVULA SOLENOIDE DE AR CONDICIONADO |
| 80000 | MOTOR PARA WINDOWS PORTA OPPOSITE SIDE DRIVING |

| | |
|-------|--|
| 80001 | MOTOR PARA WINDOWS DOOR LIDE DRIVING |
| 82000 | COMANDO GROUP ELECTRODESEMPAÑADO PARABRISAS |
| 82005 | CALENTADOR DE AR SUPLEMENTAR |
| 82010 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO DE COMANDO E SINAL. SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO |
| 82011 | VENTILADOR COM SENSOR DE TEMPERATURA INTERIOR PARA SISTEMA ACONDICIONAMENTO |
| 84000 | CALDEIRA DE ÁGUA |
| 84001 | CALDEIRA AÉREA |
| 84005 | UNIDADE DE CONTROLE SUPLEMENTAR AQUECIMENTO DE COMANDO |
| 84006 | CENTRO DE COMANDO E SINALIZAÇÃO DE AQUECIMENTO SUPLEMENTAR |
| 84008 | THERMOSTAT PARA CONTROLE MANUAL DO ACIONADOR |
| 84009 | PROBLEMA PARA MEDAÇÃO DA TEMPERATURA INTERIOR |
| 84010 | DOSANDO |
| 84011 | CONDICIONAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRALITE |
| 84012 | TIMER |
| 84013 | TERMOSTATO AMBIENTAL |
| 84014 | BOMBA COMPLEMENTAR COMBUSTIBLE |
| 84015 | BOBINA DE IGNIÇÃO |
| 84016 | INTERRUPTOR DE COMANDO |
| 84017 | TIMER ELÉTRICO |
| 84018 | BOMBA DE CALOR DE ÁGUA |
| 84019 | PULLEIRA ELECTROMAGNÉTICA |
| 84020 | PROVA PARA MEDAÇÃO DE TEMPERATURA EXTERNA |
| 85000 | MAIS LISO |
| 85001 | TOMAR MAIS MELHOR |
| 85003 | MIRROR DE ESPELHO TERMAL (SALVAMENTO DE REBOQUES) |
| 85004 | MIRROR DE ESPELHO TERMAL (GUARDA DE RODA) |
| 85005 | MIRROR DE ESPELHO TERMAL |
| 85006 | MIRROR DE VISTA TRASEIRA TÉRMICA E REGULAÇÃO ELÉCTRICA (MAIN) |
| 85007 | ESPELHO DE ESPELHO TERMICO E REGULAÇÃO ELÉCTRICA (ACCOSTAMENTO) |
| 85008 | ESPELHO DE ESPELHO TÉRMICO E REGULAÇÃO ELÉCTRICA (GRANDE ANGULAR) |
| 85009 | MÉDULO DE ESPELHO TERMICO ANTERIOR |

| | |
|-------|--|
| 85010 | COMANDO PARA ESPELHOS DE REARVISÃO |
| 85011 | COMANDO PARA MIRRORES DE SELECÇÃO MIRRORES E ATIVAÇÃO MIRRORS DE VISTA TRASEIRA TERMAL |
| 85015 | OBLITERATRICE |
| 85020 | REGULADOR DE COMBUSTÍVEL ELECTRÓNICO NA FUNÇÃO DO GASES DE ESCAPE DE TEMPERATURA |
| 85021 | TERMOPAR PARA REGULADOR ELETRÔNICO |
| 85022 | CONECTOR ELETROMAGNÉTICO PARA REFRIGERAÇÃO MOTOR |
| 85023 | FECHAMENTO ELÉCTRICO |
| 85024 | CONSOLA DE CONSOLA AUTOMÁTICA DE PRECALEFACTOR |
| 85026 | REDUTOR DE TENSÃO PARA SAÍDA ATUAL (MAX 2A) |
| 85027 | REDUTOR DE TENSÃO PARA SAÍDA ATUAL (MAX 6A) |
| 85028 | DISPOSITIVO PARA BLOQUEIO DIFERENCIAL POSTERIOR |
| 85029 | DISPOSITIVO DE SERVOMOTOR PARA SISTEMA E-GAS |
| 85030 | TRANSDUTOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR |
| 85031 | REDUTOR DE TENSÃO PARA SAÍDA ATUAL (MAX 11A) |
| 85032 | REDUTOR DE TENSÃO PARA TACHOGRAFIA |
| 85033 | REDUCTOR DE TENSÃO PARA REMOVER 12V |
| 85034 | LOCALIZAÇÃO DIFERENCIAL DE COMANDO DE CÂMERA |
| 85035 | ASSENTO PNEUMÁTICO (CONDUÇÃO LATERAL) |
| 85036 | ASSENTO PNEUMÁTICO E AQUECIDO (CONDUÇÃO LATERAL) |
| 85037 | ASSENTO PNEUMÁTICO (CONDUÇÃO LATERAL FUGA) |
| 85038 | ASSENTO PNEUMÁTICO E AQUECIDO (CONDUÇÃO LATERAL OPPOSITA) |
| 85039 | REDUTOR DE TENSÃO PARA ABS TOW |
| 85040 | MOTOR DE TETO ABERTO COM INTERRUPTOR CONSTRUÍDO |
| 85041 | TUBO LANZA NEBBIOPENI |
| 85045 | BOMBA HIDRÁULICA PARA ELEVAÇÃO TERCEIRO EIXO |
| 85046 | DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE TELEFONE |
| 85047 | DISTRIBUIDOR DE ÓLEO DE SENSOR DE TEMPERATURA |
| 85048 | MEDIDA DO SENSOR DE CARGA NA PONTE POR COMANDO ELEVÁVEL EIXO |
| 85049 | ÂNGULO DE ÚNICO ÂNGULO NA COLUNA DE DIRECÇÃO |
| 85050 | ACTUADOR NA BOMBA PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 85051 | ACTUADOR NA MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 85055 | VALOR DE CARGA DO TRANSMISSOR PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 85056 | TRANSMISSOR SOBRE O PEDAL DO ACCELERADOR PARA A MUDANÇA AUTOMÁTICA |

| | |
|-------|--|
| 85057 | SENSOR INDUCTIVO PARA VELOCIDADE DO VEÍCULO COM MUDANÇA AUTOMÁTICO |
| 85058 | MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 85059 | SENSOR DE MARCAÇÃO ACTIVADO |
| 85060 | SENSOR PARA SINALIZAR A POSIÇÃO DO SELECTOR |
| 85061 | SENSOR PARA MARCAÇÃO DA GAMA ATIVADA |
| 85062 | SENSOR DE SINALIZAÇÃO ATIVADO COM SPLITTER |
| 85065 | TELECOMUNICAÇÃO PARA NIVELAR SUSPENSÕES E ELEVAÇÃO TERCEIRO AXIS |
| 85066 | TELECOMUNICAÇÃO DE SUSPENSÕES DE AUTO-NIVELAMENTO DE REGULAÇÃO |
| 85070 | VEÍCULO DE VELOCIDADE DE SENSOR INDUCTIVO PARA SISTEMA DE METÁMICO |
| 85071 | ACTUADOR PARA SISTEMA DE METÁMICO |
| 85072 | VÁLVULA EM MISTURADOR PARA SISTEMA Um METANO |
| 85073 | IGNIÇÃO ELECTRÓNICA PARA SISTEMA Um METANO |
| 85074 | MOTOR DE SENSOR INDUCTIVO GIRA PARA SISTEMA Um METANO |
| 85075 | REGULADOR MÍNIMO DE MOTOR PARA SISTEMA Um METANO |
| 85076 | VÁLVULA DE GASTO PARA SISTEMA Um METANO |
| 85077 | COLETOR DE ADMISSÃO DE SENSOR DE PRESSÃO PARA SISTEMA Um METANO |
| 85078 | VÁLVULA DE BORBOLETA DE SENSOR DE POSIÇÃO PARA SISTEMA Um METANO |
| 85079 | MENSOR DE TEMPERATURA SENSOR MOTOR DE ÁGUA PARA SISTEMA A METANO |
| 85080 | SENSOR DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA AR EXTERIOR PARA SISTEMA A METANO |
| 85081 | LAMBDA PROBE PARA METANE / DIESEL SYSTEM |
| 85082 | INJECTOR (METANE SYSTEM) |
| 85090 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO EM SISTEMA DE CONDICIONAMENTO |
| 85091 | COMPRESSOR NO CONDICIONAMENTO DO SISTEMA DO LADO DIREITO |
| 85092 | COMPRESSOR NO CONDICIONAMENTO DO SISTEMA DE LADO ESQUERDO |
| 85093 | SENSOR DE PRESSÃO EM FILTRO DE PARTÍCULAS |
| 85100 | GRUPO ELECTROIMANES PARA CRIMPERS ELÉCTRICOS |
| 85101 | SENSOR DE PRESENÇA DE PASSAGEIROS NA PEANA |
| 85110 | UNIDADE DE CONTROLE PARA EMBREAGEM AUTOMÁTICA |
| 85111 | SENSOR DE CARREGAMENTO DO ACCELERADOR PARA EMBREAGEM AUTOMÁTICA |
| 85112 | MOTOR PARA GRUPO DE ACCUMULADOR DE EMBRAGUE AUTOMÁTICO |
| 85113 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE PARA COMANDO DE EMBRAGUE AUTOMÁTICO |
| 85114 | MUDANÇA DO SENSOR CAM PARA EMBREAGEM AUTOMÁTICA |

| | |
|-------|---|
| 85115 | SELECÇÃO DO SENSOR DE POSIÇÃO MUDANÇA PARA EMBRAGEM AUTOMÁTICO |
| 85116 | EMBRAGEM DE SENSOR DE MEDAÇÃO DE EMISSÃO PARA EMBRAGEM AUTOMÁTICO |
| 85117 | INTERRUPTOR PARA ACUMULADOR DE LÍQUIDOS DE SINALIZAÇÃO DE BAIXA PRESSAGEM AUTOMÁTICA |
| 85118 | SENSOR DE POSIÇÃO DE EMBRAGEM DE POSIÇÃO |
| 85130 | UNIDADE DE CONTROLE ANTI-ROUBO |
| 85131 | SENSOR VOLUMÉTRICO |
| 85132 | SIREN AUTO-ALIMENTADO PARA ANTI-ROUBO |
| 85133 | ANTENA DE IMMOBILIZADOR |
| 85134 | SENSOR DE PRESSÃO ESCAPE GÁS COM CRT (CONTINUAMENTE PROTEÇÃO REGENERATIVA) |
| 85135 | SENSOR DE TEMPERATURA ESCAPE GASES COM CRT (CONTINUAMENTE PROTEÇÃO REGENERATIVA) |
| 85140 | COMANDO ELETRÔNICO PARA MÓDULO DE BOMBAS SCR (SELECTIVO REDUÇÃO CATALÍTICA) |
| 85141 | CATALISADOR DE SAÍDA DO SENSOR DE TEMPERATURA COM SCR (SELECTIVO REDUÇÃO CATALÍTICA) |
| 85142 | NÍVEL DE SENsoRES E TEMPERATURA UREA DEPÓSITO COM SCR (SELECTIVO REDUÇÃO CATALÍTICA) |
| 85143 | SENSOR DE TEMPERATURA CATALÍTICA ENTRADA COM SCR (SELECTIVO REDUÇÃO CATALÍTICA) |
| 85144 | SENSOR DE MEDAÇÃO DE OXIDO DE NOX NITROGÊNIO COM SCR |
| 85145 | SISTEMA DE METAIS DE TEMPERATURA SISTEMA METÁLICO CATALISADOR |
| 85150 | UNIDADE DE CONTROLE EDC |
| 85151 | BOMBA DE INJEÇÃO EDC |
| 85152 | SENSOR DE CARGA DO ACESSÓRIO PARA EDC |
| 85153 | SENSOR DE TEMPERATURA DE LIQUIDOS DE REFRIGERAÇÃO PARA EDC |
| 85154 | SENSOR DE PRESSÃO AIR TURBOCOMPRESSOR PARA EDC |
| 85155 | SENSOR DE TEMPERATURA TURBOCOMPRESSOR DE AIRE PARA EDC |
| 85156 | SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO TURBOCARADOR DE AR PARA EDC |
| 85157 | SENSOR PARA PRESSÃO DE REGULAÇÃO |
| 85158 | SENSOR DE PRESSÃO DO AR NA TURBINA PRECAMARA PARA EDC |
| 85159 | TEMPERATURA E SENSOR DE FLUXO AR AMBIENTE PARA EDC |
| 85160 | MARCO DE ALTURA DO DISPOSITIVO DE VARIAÇÃO DE COMANDO |
| 85161 | SENSORES PARA COMBUSTÃO DE AR HUMIDADE RELATIVA E |

| | |
|-------|---|
| | TEMPERATURA COM EDC |
| 85162 | BOMBA PARA ÓLEO DE CIRCULAÇÃO PARA DISTRIBUIDOR |
| 85165 | MEDIDOR DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL |
| 85170 | UNIDADE DE CONTROLE PARA TOLL COLLECT |
| 85171 | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PARA COLOCAR TOLL |
| 86000 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA USO DE SINALIZAÇÃO DE CIRCUITO Travões |
| 86001 | SENSORES PARA SINAIS DE CIRCUITO DESGASTAM FREIOS |
| 86002 | SENSORES PARA SINALIZAÇÃO DE CIRCUITO DESGASTE FREIOS RODAS ANTERIOR |
| 86003 | SENSORES PARA SINALIZAÇÃO DE CIRCUITO DESGASTE FREIOS RODAS SUBSEQUENTE |
| 86004 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA |
| 86005 | VELOCIDADE DO VEÍCULO DO SENSOR INDUCTIVO |
| 86006 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA |
| 86007 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA SINALIZAÇÃO DE BAIXO NÍVEL RADIADOR |
| 86008 | SENSOR PARA RADIADOR SINALIZAÇÃO DE BAIXO NÍVEL |
| 86009 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA SINALIZAÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO MOTOR |
| 86010 | SENSOR PARA A SINALIZAÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR |
| 86011 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PRE-POSTCALENTAMIENTO |
| 86012 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA A SINALIZAÇÃO. PRESENÇA ÁGUA NO PRE RÓ DE COMBUSTÍVEL |
| 86013 | SENSOR PARA SINALIZAR. PRESENÇA ÁGUA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
| 86014 | DISPOSITIVO DE COMANDO CENTRALITA ABRE TRANSFERÊNCIA DE PORTA |
| 86015 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA RETARDADOR |
| 86016 | SINAL CENTRALITA. BLOQUEIO DIFERENCIAL |
| 86017 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA CONTROLE IVECO (MOTOR) |
| 86018 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA CONTROLE IVECO (TRAILER) |
| 86019 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA LUZES DE CRUZAMENTO DE ATENUAÇÃO |
| 86020 | UNIDADE DE CONTROLE PARA DISPOSITIVO DE ANTI-POLUIÇÃO (EGR) |
| 86021 | UNIDADE DE CONTROLE PARA ESPELHOS MIRRORS TÉRMICOS DE VISTA TRASEIRA |
| 86022 | SINAL CENTRALITA. ALTA REFRIGERAÇÃO TEMPERATURA LÍQUIDA BRINCOS DE PONTE |
| 86023 | UNIDADE DE CONTROLE PARA VEÍCULO DESCENSOR DE ELEVAÇÃO |
| 86024 | UNIDADE DE CONTROLE PARA CONTROLADOR DE CRIMPING ELÉTRICO |
| 86025 | UNIDADE DE CONTROLE PARA LIMITADOR DE CONTROLE DE VELOCIDADE |

| | |
|-------|--|
| 86026 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA COMANDO DE CARBURADOR |
| 86027 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA INJEÇÃO DE CONTROLE DE BOMBA |
| 86028 | COMPUTADOR DE TRIP DE UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO |
| 86029 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTAS DE FECHAMENTO |
| 86030 | SENTOCENTRALIZADAS SENSOR PARA MEDAÇÃO DE RADIAÇÃO SOLAR |
| 86031 | SENSOR PARA MEDAÇÃO DE BOMBAS DE AR AO AR LIVRE E DE FECHAMENTO |
| 86032 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA A SINALIZAÇÃO. FALHA DE FALHA SINALIZAÇÃO. MALIAS DE REPETIDOR |
| 86033 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICA PARA COMANDO DE ACELERADOR (E- GAS) |
| 86034 | SENSORES PARA ELEVAMENTO DE VEÍCULOS |
| 86035 | UNIDADE DE CONTROLE DE CONTROLE ELECTRÓNICA |
| 86036 | SENSOR PARA MEDAÇÃO DE OXIGÊNIO EM GÁS DE ESCAPE (PROBE LAMBDA) |
| 86037 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA REFRIGERAÇÃO DO MOTOR |
| 86038 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |
| 86039 | UNIDADE DE CONTROLE PARA SELECÇÃO AUTOMÁTICA |
| 86040 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA A SINALIZAÇÃO. PRESENÇA ÁGUA NÍOTRO DE COMBUSTÍVEL (EDC) |
| 86041 | CONVERTIDOR DE FREQUÊNCIA / VOLTAÇÃO ELECTRÓNICA |
| 86042 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA GESTÃO DE FLUTULOS |
| 86043 | SENSOR INDUCTIVO PARA A SINALIZAÇÃO DE PORTA FECHADA |
| 86044 | LUZES DE TIRAS TRASEIRAS DE CONTROLE DE CONTROLE ELECTRÓNICO |
| 86045 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA CONTROLAR RELÓGIOS DE SINALIZAÇÃO |
| 86046 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA COMANDO LUCES REMOLQUE |
| 86047 | CENTRALITA PARA TOTAL TAKING ACTIVATION |
| 86048 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA COMANDO ELEVÁVEL DE EIXO |
| 86049 | DESENVOLVIMENTO DA PORTA LATERAL DO CENTRO COMANDO ELECTRICAMENTE |
| 86050 | REDUTOR DE TENSÃO PARA TACHOGRAFIA |
| 86051 | REDUTOR DE TENSÃO |
| 86052 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA SISTEMA DE COMANDO ADM DIFERENCIAL ELETRÔNICO) |
| 86053 | MULTIPLEX COMUNICAÇÃO E CENTRO DE SINALIZAÇÃO MULTIPLEX |
| 86054 | CENTRALITA RADAR ACC (ADAPTATIVE CRUISE CONTROL) |
| 86060 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA AIRBAG E PRETENSORES |
| 86061 | AIRBAG |

| | |
|-------|--|
| 86062 | PRETENSOR |
| 86063 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PORTAS DE ABERTURA EM VEÍCULOS ESPECIALES |
| 86064 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA ÓLEO E TESTEMUNHA DE BOMBA DISTRIBUIDOR DE ÓLEO DE TEMPERATURA MAX |
| 86065 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA CONTROLE DE SISTEMA INFLADO PNEUS |
| 86066 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA PNEU DE SISTEMA INFLADO |
| 86067 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRO-PNEUMÁTICO PARA SISTEMA PNEUMÁTICO |
| 86068 | ^{INFLADO} UNIDADE DE CONTROLE UNIDADE |
| 86069 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA FORMA DE ALIMENTAÇÃO DE KIT DE |
| 86070 | ^{MISSÃO} SENSOR DE ASPIRAÇÃO LATERAL DIREITO PARA AIRBAG |
| 86071 | SENSOR DE SOPORTADO LATERAL PARA AIRBAG |
| 86072 | SELECTOR DE INIBIDOR DE PASSAGEIROS AIRBAG |
| 86100 | UNIDADE DE CONTROLE PARA SISTEMA NBC |
| 86101 | UNIDADE DE CONTROLE PARA O SISTEMA ANTI-INFLUENZA |
| 86102 | SISTEMA AUXILIAR CENTRALITA DE COMANDO ANTIINCENDIO |
| 86103 | CENTRO DE COMANDO DE ROTAÇÃO DE TORRE |
| 86104 | UNIDADE DE CONTROLE DE REPETIDOR PILOTO |
| 86105 | JEFE CARRO REPETIDOR CENTRALITA |
| 86106 | UNIDAD DE CONTROLE INALÁMBRICO TERMOARRANQUE |
| 86107 | UNIDADE DE CONTROLE PARA O COMANDO WINCH |
| 86108 | CARBURADOR DO CENTRO DE CONTROLE |
| 86109 | CENTRALITA PARA ENCHIMENTO DE ÓLEO MOTOR |
| 86110 | UNIDADE DE CONTROLE PARA MUDANÇA AUTOMÁTICA (NA MUDANÇA) |
| 86111 | REPARADOR CENTRALITA ALARMAS |
| 86112 | CENTRALITA PARA SISTEMA DE CONTROLO E COMANDO METÂNICO (GAC) |
| 86113 | CENTRALITA PARA SISTEMA DE COMANDO E MANDO DE COMANDO (DELTEC) |
| 86114 | CENTRALITA PARA CONSENSO MARCHA VEHÍCULO |
| 86115 | CENTRALITA ELECTRÓNICA PARA INDICADORES DE POSTERES DE GESTÃO VIAGEM |
| 86116 | UNIDADE DE CONTROLE MULTIPLEX COMPUTADOR DE CORPO |
| 86117 | COMPUTADOR DE FRAME FRONTAL DA UNIDADE DE CONTROLE MULTIPLEX |
| 86118 | COMPUTADOR DE QUADRO TRASEIRO MULTIPLEX CENTRALITA |
| 86119 | MÓDULO DE PORTA DO CONDUTOR DE UNIDADE DE CONTROLE MULTIPLEX |
| 86120 | MÓDULO DE PORTA DE PASSAGEIRO MULTIPLEX CENTRALITA |

| | |
|-------|--|
| 86121 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO GESTÃO DE VEÍCULOS (COMPUTADOR A BORDO) |
| 86122 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA FRENO DE PARADA |
| 86123 | UNIDADE DE CONTROLE MULTIPLEX PARA INTERFACE COM ENDEREÇO DE COMANDO DE EIXO |
| 86124 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA FUNÇÃO DE CABINE COM MULTIPLEX |
| 86125 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA VDI (INTERFACE DE DADOS DO VEÍCULO) |
| 86126 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA EM (EXPANSÕES MODUL) |
| 86127 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICA PARA DMI (INTERFACE DE GESTÃO DE DADOS) |
| 86128 | CENTRALITA ELECTRÓNICA BASTIDOR MET (MÓDULO ELETRÔNICO FRAME) |
| 86129 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICA PARA MC-NET (COMUNICAÇÃO MÓVEL REDE) |
| 86130 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO PARA NAVIGADOR |
| 86131 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICA PARA TELEMÁTICA |
| 86132 | UNIDADE DE CONTROLE VCM (MODULO DE CONTROLE DE VEÍCULO) |
| 86300 | SENSOR DE FLAMA |
| 86301 | SENSOR DE CABO DE CABO ROLADO |
| 86302 | SENSOR DE CABO DESLIGADO |
| 86303 | CABO TELEFONE DE SENSOR DE CABO DE CONTROLE |
| 86304 | SENSOR DE CONTROLE DE POSIÇÃO DO INJECTOR (EDC) |
| 86305 | SENSOR DE LUMINOSIDADE EXTERIOR PARA ATIVAR LUZES DE CRUZAMENTO A TENSÃO REDUZIDA |
| 86306 | SENSOR PARA MEDAÇÃO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA |
| 88000 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICO PARA SISTEMA DE ABS |
| 88001 | SENSOR PARA SISTEMA ABS / EBS |
| 88002 | CENTRO DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICA PARA SISTEMA ABS |
| 88003 | VÁLVULAS DE SOLENÓIDE RELAIS GRUPO PARA COMANDO ABS |
| 88004 | RELÉ DE PROTEÇÃO DE SOBREVOLUÇÃO PARA SISTEMA DE ABS |
| 88005 | UNIDADE DE CONTROLE ELECTRÓNICA PARA SISTEMA EBS |
| 88006 | MODULADOR PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE AIRE EBS EIXO TRASEIRO |
| 88007 | SENSOR POTENTIOMÉTRICO PARA SINALIZAÇÃO. POSIÇÃO DOS PACOTES DE RODA ANTERIOR |
| 88008 | SENSOR POTENTIOMÉTRICO PARA SINALIZAÇÃO. POSIÇÃO DOS PACOTES DE RODA SEQUENTE |
| 88009 | SENSOR POTENTIOMÉTRICO PARA SINALIZAÇÃO. CARREGANDO RODAS DE EIXO SUBSEQUENTE |
| 88010 | SENSOR DE SEGURANÇA PARA TRATAR A ATIVAÇÃO MAIS. EM PONTE COM FALHA DO EIXO (ABS com EBL.) |

| | |
|-------|--|
| 88011 | SENSOR POTENTIOMÉTRICO PARA SINALIZAR FREIOS DE DESGASTE RODA TERCEIRO EIXO |
| 88012 | SENSOR DE ÂNGULO DE DIRECÇÃO SAS (= SENSOR DE ÂNGULO DE DIRECÇÃO) PARA EBS |
| 88013 | ESC MODULE (= CONTROLE DE ESTABILIDADE ELETRÔNICO) PARA EBS |
| 89000 | REFRIGERADOR |
| 89010 | PLACAS DE CALOR |