

**TGX****2****Revisão de Assentamento**

Número da OS

Data

Cliente	DN		
Placas	Modelo	N.º de identificação do veículo	Quilometragem atual

<b>Trabalhos sobre o veículo (cabina fechada)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diagnóstico e leitura da memória de falhas:	→ com MAN-cats II (quando não com MAN-cats, leitura através do display)
Pneus:	→ Verificar estado e pressão de ar com pneu de reserva (de acordo com os dados técnicos constantes no manual de instruções para manutenção)
Porcas das rodas:	→ Verificar o aperto

<b>Trabalhos sobre e sob o veículo (cabina basculada)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeção visual da estanqueidade, roteiros, danos, pontos de fricção:	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sistema de combustível</li> <li>→ Sistema de aspiração/escape/Sistema de recirculação de gases de escape</li> <li>→ Motor</li> <li>→ Sistema de ar comprimido (perda de pressão em 3 minutos &lt; 0,4 bar)</li> <li>→ Caixa de mudanças e tomada de força auxiliar</li> <li>→ Sistema de direção, (verificar também coifas de vedação nas articulações esféricas)</li> <li>→ Eixos traseiros</li> <li>→ Amortecedores</li> </ul>
Em caso de vazamento, identificar a causa e proceder o reparo	
Cintas de fixação dos tanques de combustível	→ Reapertar
Motor:	→ Controlar nível do óleo, se necessário ajustar
Baterias, motor de partida, alternador, pontos de massa:	→ Verificar ligações dos cabos, aperto dos cabos e colocação dos mesmos
Sistema de arrefecimento:	→ Reapertar braçadeiras das mangueiras

<b>Trabalhos sob o veículo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grampos de mola:	→ Reapertar porcas de fixação
Barra de direção, braço de direção, barra de ligação e braços de ligação:	→ Verificar aperto dos parafusos de aperto
Eixo(s) Cardan:	→ Verificar o aperto das porcas de fixação

<b>Teste de estrada e avaliação funcional de:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor:	→ Partida, aceleração e desempenho
Embreagem e caixa de mudanças	→ Precisão de engate, mudanças de marcha e nível de ruídos
Freios de serviço e estacionamento:	→ Eficiência e estabilidade

<b>Liberação do veículo para entrega ao cliente:</b>	
Estado geral do veículo: limpeza interna da cabine	

<b>Assinaturas</b>	
Chefe de Oficina	Mecânico